

Oster®



MODELO

OMLK100

MANUAL DE INSTRUÇÕES
ESPUMADOR DE LEITE

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE APARELHO

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Obrigado por adquirir a Espumador de Leite Oster®, modelo OMLK100, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras:

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL ANTES DE OPERAR O PRODUTO, SEMPRE OBSERVANDO AS INDICAÇÕES DE SEGURANÇA E SEGUINDO AS INSTRUÇÕES PARA PREVENIR ACIDENTES E OU FERIMENTOS.

1. Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
2. Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
3. Nunca ligue seu espumador de leite sem líquidos, pois poderá danificar o produto ou gerar risco de acidentes.
4. Este produto foi desenvolvido para uso exclusivamente doméstico.
5. Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
6. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
7. Não é permitido o uso deste produto por crianças. Para evitar sérias queimaduras, mantenha as crianças afastadas do produto durante sua utilização.
8. Evite acidentes, coloque o produto em um local fora do alcance de crianças, pois o mesmo pode conter água quente. Certifique-se de que o cordão elétrico nunca fique ao alcance de crianças, pois elas podem puxar e derrubar o produto com água quente, causando queimaduras.
9. Não imergir o cordão elétrico, o plugue, a base ou o próprio produto na água ou em outro líquido.
10. Se o cordão elétrico está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
11. Nunca permita que o cordão elétrico ou plugue encoste em superfícies quentes ou cortantes. O cordão elétrico nunca deve ser dobrado ou esticado.
12. Mantenha sua jarra e o cordão elétrico longe de locais quentes, da exposição do sol ou locais úmidos. Não utilize o produto com as mãos molhadas ou úmidas.
13. Não deixe seu espumador de leite ligado sem supervisão. Retire o plugue da tomada quando o produto não estiver em uso.

14. Nunca desligue o produto puxando-o pelo cordão elétrico, segure firmemente o plugue e, então o puxe para desconectar.
15. Ao limpar a base do produto, sempre retire o plugue da tomada.
16. Se o produto sofrer uma queda e (ou) apresentar problemas de funcionamento, o mesmo não deverá ser utilizado, neste caso encaminhe para uma assistência técnica autorizada Oster®.
17. Em hipótese alguma tente desmontar ou consertar o produto. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Oster®.
18. A utilização do produto em desacordo com o descrito neste manual acarreta na perda da garantia.
19. Use somente a base fornecida.
20. Se o espumador de leite é preenchido acima do nível máximo, o leite pode vazar.
21. Somente para uso doméstico, interno e não comercial.

NOTA: De acordo com a NBR 5410, tornou-se obrigatório a instalação de um dispositivo de proteção à corrente diferencial-residual (dispositivo DR) com uma corrente de desarme não superior a 30 mA nas instalações elétricas residenciais. A função do dispositivo "DR" é proteger o usuário contra os graves riscos de choques elétricos (consulte um eletricista).

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO, INTERNO E NÃO COMERCIAL.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

COMPONENTES DO PRODUTO



- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Tampa | 7. Cabo de força com plugue |
| 2. Corpo do produto | 8. Alça do produto |
| 3. Espumador/aerador | |
| 4. Botão seletor de funções | |
| 5. Botão liga/desliga | |
| 6. Base com contato | |





FUNÇÕES DO PRODUTO

BOTÃO LIGA/DESLIGA

Inicia ou interrompe o processo quando pressionado.

BOTÃO SELETOR DE FUNÇÕES

O espumador de leite é 4 em 1, para referência na sua utilização use a tabela a seguir como guia:

| <i>Função</i> | <i>Ícone</i> |
|----------------------------|---|
| Aquecer com espuma grossa |  |
| Aquecer com espuma fina |  |
| Aquecer sem espumar |  |
| Apenas espumar sem aquecer |  |

BASE COM CONTATO

Conecte para energizar o produto e iniciar o processo. Desconecte para servir ou realizar o processo de limpeza. Possui porta cabos embutido.

TAMPA TRANSPARENTE

Permite a visualização do processo e possui anel de vedação em borracha.

ESPUMADOR / AERADOR

Acessório em aço inox responsável por espumar/aerar e misturar o leite.

FUNÇÃO DE SEGURANÇA

Seu produto possui uma função de segurança que interrompe o funcionamento do produto caso seja utilizado por 5 ciclos seguidos sem que haja intervalos de 3 a 5 minutos. Esse sistema atua protegendo as partes que aquecem o produto, evitando assim uma eventual queima/quebra.

UTILIZANDO


ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Antes da primeira utilização, remova todos os materiais de embalagens, adesivos e plásticos do produto.
- Limpe o produto conforme capítulo “limpeza e conservação” presentes neste manual. Certifique-se de que o produto esteja completamente seco antes de utilizá-lo. Jamais utilize-o caso esteja molhado.
- Certifique-se que a tomada a ser utilizada é compatível com a voltagem que consta na etiqueta do produto.
- Respeite as marcações máximas e mínimas marcadas no interior do corpo do seu espumador.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

[01] Remova a tampa transparente e posicione o acessório espumador/aerador dentro do recipiente do produto.

[02] Adicione o leite desejado para sua receita. Certifique-se que a quantidade de leite no reservatório esteja dentro das marcações indicadas no interior da jarra, conforme imagem a seguir:



DICA!

A quantidade da espuma é proporcional à quantidade de gordura presente no leite. Ou seja, o leite integral é o mais indicado para espuma mais espessas e o leite desnatado indicado para espumas mais finas.

Caso desejar, é possível também espumar outros leites como: leite de amêndoas, leite de coco, leite de soja, leite sem lactose, leite desnatado, leite semi-desnatado e outros.

[03] Conecte o corpo do produto à base, feche a tampa e então conecte o plugue à tomada..

[04] Pressione o botão função para alternar entre as funções, conforme apresentado no capítulo de “Funções do Produto”.

[05] Quando selecionada a função, pressione o botão “ON/OFF” para iniciar o processo.

[06]] Quando o processo terminar, o espumador desliga automaticamente. Mas também é possível interromper o processo pressionando o botão “ON/OFF” novamente.

ATENÇÃO: *JAMAIS remova o espumador da base com contato enquanto o mesmo estiver em funcionamento, para evitar a queima dos componentes internos. Retire-o somente quando o processo estiver concluído, ou interrompa o processo pressionando o botão “ON/OFF”.*

[06] Retire o plugue da tomada. Remova o produto da base e então retire a tampa para servir.

ATENÇÃO: *É necessário aguardar de 3 a 5 minutos para que o produto esfrie completamente antes de utilizar novamente. O produto possui um sistema que aciona o modo de segurança após utilizado consecutivamente por 5 ciclos. O modo de segurança acende e pisca todos os LEDs indicadores do produto. A garantia não cobre em casos onde for constatado o uso indevido e consecutivo do produto. Aguarde 5 minutos para retornar a utilização do produto.*

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

ATENÇÃO: *Antes de realizar o processo de limpeza do seu espumador de leite, certifique-se que o mesmo esteja desconectado da tomada e não esteja quente.*

ATENÇÃO: *Jamais mergulhe o espumador, base com o contato ou o cabo de força com plugue na água. Não permita que a umidade entre em contato com essas partes.*

ATENÇÃO: *Este produto não pode ser levado à máquina lava-louças.*

[01] Desconecte o produto da tomada e aguarde-o esfriar completamente.

[02] Lave a tampa com sabão neutro e enxágue com água corrente. Se desejar é possível remover o anel de borracha da tampa para facilitar o processo de limpeza. Não utilize produtos químicos ou abrasivos.

[03] Limpe o corpo do produto com um pano macio e úmido.

[04] Lave o interior do recipiente com sabão neutro e depois enxágue bem com água corrente, tomando o devido cuidado para não imergir o produto em água.

[05] Remova o acessório aerador para realizar sua limpeza. Utiliza sabão neutro e esponja macia.

MEIO AMBIENTE

Tenha sempre em mente o bem-estar de nosso meio ambiente. Nunca descarte este produto ou sua embalagem em lixo doméstico normal pois o mesmo contém componentes que podem contaminar o meio ambiente. Elimine-o através de um serviço autorizado adequado de sua cidade. Preste sempre atenção quanto as prescrições atuais válidas. Em caso de dúvidas, entre em contato com a entidade de eliminação de resíduos de sua cidade ou estado.



Para o descarte do seu produto eletrodoméstico ou eletroeletrônico e respectiva embalagem de forma ambientalmente correta, localize um ponto de recebimento mais próximo a você no site da ABREE: <http://abree.org.br>.

A ABREE é a entidade gestora da qual somos associados, que gerencia a logística reversa do seu produto, e embalagem.

OBS.: As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.

1 ANO DE GARANTIA LIMITADA

Por este certificado de garantia, JCS Brasil Eletrodomésticos S.A, uma empresa do grupo Newell Brands, comercializadora da marca Oster® se compromete a prestar assistência técnica aos referidos produtos nos termos da legislação pertinente e nos limites estabelecidos:

1. A JCS Brasil Eletrodomésticos S.A, assegura ao comprador-consumidor deste produto a garantia de 365 dias a partir da emissão da Nota Fiscal de compra.
2. O período de garantia é composto pela soma da Garantia Legal mais a Garantia do Fabricante sendo, para este produto:

- Garantia Legal: primeiros 90 dias (3 meses), atendendo ao código de defesa do consumidor (art. 26, lei 8078 90)
- Garantia do Fabricante: 275 dias (9 meses) adicionais a Garantia Legal.

3. Entende-se por garantia, o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que, de acordo com o parecer técnico na rede autorizada de assistências técnicas da marca Oster®, apresentar defeito técnico.
4. Para o atendimento gratuito é necessário que o produto esteja com a garantia válida de acordo com este certificado.
5. Para o exercício desta garantia o comprador deverá levar o produto até a Assistência Técnica autorizada mais próxima de sua residência.
6. A rede de assistências técnicas fica disponível para consulta em ambiente digital através do site www.Oster.com.br ou através da Central de Atendimento ao Consumidor.

7. O custo do deslocamento até a rede de assistência técnica autorizada ficará a cargo do comprador-consumidor. Esta garantia não cobre atendimento domiciliar.

8. As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

9. Na ausência de assistência técnica autorizada em um raio de até 30 km de distância do domicílio do comprador-consumidor o suporte ao produto será realizado através da Central de Atendimento ao Consumidor.

10. Na impossibilidade de conserto o produto será encaminhado para a fábrica Oster® através de autorização de postagem gratuita, sem custo ao comprador-consumidor, para ser reparado.

11. O procedimento citado no item 9 será realizado somente se a garantia do produto estiver vigente.

12. Caso o certificado esteja com o prazo da garantia vencido o suporte técnico ao produto pode ser realizado em qualquer rede de atendimento que realize reparos em produtos eletrodomésticos.

13. Caso haja a necessidade de aquisição de peças originais de fábrica a rede de assistências técnicas autorizadas podem ser consultadas ou ainda, o consumidor entrar em contato com a Central de Atendimento ao Consumidor da Oster®.

14. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de compra emitida em território brasileiro.

15. Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:

- **Danos provocados por acidentes tais como: Batida, queda, descarga elétrica e ou desgaste natural ou provocado por limpeza.**
- **Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade.**
- **Uso caracterizado como não doméstico**
- **Sinais de violação do lacre do produto ou violações externas sem uso autorizado.**
- **Sinistro (roubo ou furto)**
- **Por ter sido ligado à rede elétrica com voltagem diferente do produto.**

16. Não estão cobertos pela garantia:

- **Peças e partes de plástico e/ou vidro (ex: jarras, filtros, laminas, batedores), cabos de ligação externos (ex: cabo de força plugado) e qualquer acessório externo.**
- **Trocas por defeito estético já existentes e informados no ato da compra**
- **Serviços de instalação e limpeza.**

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas, tirar dúvidas ou solicitar atendimento, você pode entrar no site www.Oster.com.br, a Oster® terá o maior prazer em responder.

Você também pode entrar em contato conosco através dos números 4020 2905 (para capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 644 6442 (para demais localidades), em horário comercial.



© 2022 Sunbeam Products, Inc. Todos os direitos reservados. Distribuído pela Sunbeam Latin America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 860, Miami, FL 33126.

Para obter o manual em formato digital, consulte o nosso site.

www.oster.com.br

[REV. 00]