



# MICKEY MOUSE



**SANDUICHEIRA DISNEY**

*MICKEY*

# MALLORY

## SANDUICHEIRA DISNEY

Estimado Cliente,

Agradecemos por ter decidido pela compra de um produto MALLORY.

A tecnologia, desenho e funcionalidade, além do rigoroso controle de qualidade a que são submetidos nossos produtos, irão garantir-lhe grande satisfação durante muito tempo.

A MALLORY participa ativamente na preservação do meio ambiente e informa que os materiais utilizados nas embalagens são recicláveis. Se desejar descartá-los poderá utilizar os coletores públicos destinados para cada tipo de material.

**Importante** — Leia com atenção antes de usar o produto.

- Este aparelho foi projetado para uso exclusivo doméstico.
- Antes de plugar o produto na tomada, verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a tensão que está marcada no produto: 127V ou 220V.

### IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

#### 1. Luz piloto

1.a Luz piloto vermelha acessa indica que o produto está aquecendo..

1.b Luz verde indica que o termostato está atuando, estabilizando a temperatura.

2. Alça.

3. Trava de segurança

4. Placa superior.

5. Placa inferior.

6. Guarda cabo

7. Pés





#### **ANTES DE UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ**

- Coloque a sanduicheira numa superfície plana e seca.
- Retire a sanduicheira da embalagem, remova saco plástico, isopor.
- Destrave a sanduicheira utilizando a trava de segurança.
- Abra a sanduicheira segurando pela Alça.
- Limpe as placas com um pano úmido e em seguida seque-o com um pano macio e seco.
- A seguir, unte ligeiramente as placas a serem utilizadas com óleo de cozinha tirando o excesso com um pano seco.
- Feche a sanduicheira.
- Conecte o plugue a rede elétrica.
- A luz piloto na cor vermelho acenderá, indicando o aquecimento do produto.
- Após alguns minutos a luz verde acenderá indicando que o termostato está atuando e mantendo a temperatura adequada.
- Retire o plugue da rede elétrica, espere o produto esfriar por completo e limpe as placas com um papel toalha.

#### **MODO DE USO**

- Conecte o plugue a rede elétrica.
- A luz piloto na cor vermelho acenderá, indicando o aquecimento do produto.
- Após alguns minutos a luz verde acenderá indicando que o termostato está atuando e mantendo a temperatura adequada.
- Após acender a luz verde coloque o alimento a ser preparado na placa inferior e feche a tampa. Após trave a sua sanduicheira com a trava de segurança.
- A sanduicheira grelha hambúrgueres, filés de frango.
- O tempo de preparo pode variar de acordo a espessura do alimento e o resultado esperado.

- Sempre faça uso da alça para abrir a sanduicheira. (\*)
- Para retirar o alimento faça sempre o uso de espátula de plástico. Nunca utilize utensílios metálicos para manipular os alimentos, pois podem causar danos ao revestimento antiaderente das placas.
- Após o uso desligue o produto, e retire o plugue da tomada e deixe aberto para esfriar.

#### **DICAS DE USO:**

- Para preparar salsichas grelhadas, recomendamos que as mesmas sejam furadas com o auxílio de garfo antes de grelhar para que não abram durante o aquecimento.

#### **LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**

- Desligue a sanduicheira da tomada e aguarde até esteja completamente fria, antes de proceder com a limpeza.
- Utilize para limpeza das placas antiaderente com um papel toalha, removendo todos os resíduos de gordura das placas antiaderente.



#### **ATENÇÃO**

- A temperatura da superfície das placas é alta quando o equipamento está em operação, não coloque suas mãos nas placas enquanto a sanduicheira não estiver totalmente fria, sob o risco de queimaduras.
  - Importante: Durante a utilização de sua sanduicheira, a lâmpada verde irá acender e apagar em ciclo, indicando que o termostato está atuando e mantendo a temperatura do produto.
- Não toque nas placas enquanto a sanduicheira não estiver totalmente fria.
- Cuidado ao manusear o aparelho, pois a mesma em uso fica quente; manuseio o alimento do aparelho com auxílio de uma espátula plástica resistente ao calor, ou de madeira para evitar acidente.
  - Não deixe nunca que o cabo toque na placa de aquecimento.
  - Nunca submergir o aparelho em água, nem submeter a fluxo de água, nem (ex: sob torneira).
  - Nunca utilize utensílios de metálicos nas placas, para que não danifiquem o revestimento antiaderente.
  - Nunca utilize esponjas metálicas, limpadores abrasivos ou lustradores na superfície das placas de sua sanduicheira.

#### **RESTRINÇÕES E ADVERTÊNCIAS**

- Leia atentamente este manual de instruções antes de ligar o aparelho e guarde-o para futuras consultas.
- Depois de desembalar completamente o aparelho, verifique o seu perfeito estado de funcionamento, visto que qualquer defeito de origem ou uma possível imperfeição ocasionada durante o seu transporte, encontram-se amparados pela garantia Mallory.
- Em caso de irregularidade com o produto leve-o a um serviço técnico para reparação. Não permita que pessoas não qualificadas tentem reparar seu aparelho, sob pena de perda da validade da garantia.

Para proteção contra choque não coloque o plugue nem o aparelho em contato com a água ou outro líquido.

- Este aparelho está concebido para ser usado por adultos. Não permita o seu uso por crianças.
- Mantenha o aparelho longe do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Não deixe o cabo pendurado na borda da mesa ou bancada de sua cozinha.

Limpe todas as partes em contato com o alimento.

Não deixe o aparelho ligado sem supervisão.

- O aparelho deve ser alimentado através de um (RCD) dispositivo de corrente residual possuindo uma corrente residual nominal de não excedendo 30 mA.
- O aparelho deve ser conectado a uma tomada que contenha o contato de aterramento (classe I).
- Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.(IEC 60335-2-9)
- Este aparelho é ao uso doméstico e aplicações similares, tais como:
  - áreas de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
  - casas de campo;
  - por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
  - ambientes do tipo leito e café da manhã.
- Nunca toque nas partes aquecidas do aparelho, sob o risco de queimaduras.
- Não toque nas superfícies quentes. Use a alça.
- Este aparelho só deve ser utilizado para os propósitos descritos neste manual. Não utilizem aparelhos elétricos quando estes apresentarem quaisquer tipos de danos em seus componentes, principalmente nas partes elétricas. Caso o cordão de alimentação seja danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pelo serviço autorizado a fim de evitar riscos.
- Não use o aparelho ao ar livre ou para fins comerciais.
- Não instale o aparelho perto de objetos inflamáveis.
- Desligue-o da rede elétrica quando não estiver em uso.
- Nunca deixe água entrar em contato com o aparelho, ou o cabo de conexão.
- Não submergir o aparelho, nem o submeter a fluxo de água (ex.sob torneira).
- Não ligue o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não insira nenhum objeto em qualquer abertura do aparelho.
- O cordão deve ser regularmente inspecionado a procura de danos, se o cordão de alimentação estiver danificado, o aparelho não deve ser utilizado.
- Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante.
- Não tracione o cordão com o plugue do aparelho.
- Não tente transportar o produto sustentando-o pelo cordão.
- Para desconectar da tomada, puxe pelo plugue e nunca pelo cabo.

- Assegure que suas mãos estejam secas e livres de qualquer líquido antes de conectá-lo à tomada.
- Não coloque nenhum tipo de material dentro do aparelho, como papel, plástico, etc, inclusive quando não estiver sendo utilizado.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos;

**IMPORTANTE:** Este aparelho eletroeletrônico está sendo comercializado com o Plugue Padrão Brasileiro, estabelecido pela ABNT e regulamentado pelo Inmetro, propiciando maior segurança para o usuário e para as instalações elétricas.

### **ANOMALIAS E REPARAÇÃO**

Caso o cordão de alimentação estiver danificado, somente deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. No tente substituir você, leve o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica Autorizada Mallory. Deve-se fazer a mesma coisa em caso de qualquer outra anomalia

### **RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS**

- A Mallory não se responsabiliza por falhas decorrentes da má interpretação dos textos do manual de instruções. Havendo necessidade de maiores esclarecimentos, não deixe de consultar nosso serviço de informação ou Assistência Técnica.
- Guarde este manual em lugar seguro e consulte-os sempre que necessário.

### **TERMO DE GARANTIA**

Prazo e concessão da garantia para produtos comercializados no Brasil.

1. Este produto é garantido pela Mallory, pelo prazo total de um ano (\*), a contar da data da nota fiscal de compra pelo primeiro consumidor, contra eventuais defeitos decorrentes da fabricação ou peças que o tornem impróprio ao uso regular, desde que observadas as condições aqui especificadas.

(\*). Já incluso nesse ano o prazo determinado legalmente pelo Código de Defesa do Consumidor mais a garantia adicional oferecida pela Mallory.

2. A nota fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia, devendo ser apresentado pelo consumidor a sua primeira via, no caso do uso da garantia. Se o consumidor transferir a propriedade deste produto, a garantia ficaria também transferida, sendo sempre contada apartir da data de emissão da nota fiscal da primeira aquisição do produto.

3. Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um posto de assistência técnica devidamente autorizado pela Mallory.

4. As despesas de transporte do produto até o posto autorizado mais próximo são de responsabilidade do consumidor (inclusive em localidades onde não existam postos autorizados).

5. A Mallory é responsável pela definição das peças e reparos necessários para a solução do problema.

6. Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Mallory, não terão custos para o consumidor.

## **EXCLUSÃO DA GARANTIA**

A garantia não abrange os casos de:

1. Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios (peças plásticas, metálicas e vidro), em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.
2. Problemas com o fio de alimentação causados por falha de observação às instruções de segurança.
3. Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas, ou se qualquer peça parte ou componente do mesmo estivesse faltando ou fosse caracterizada como não original.
4. Produtos que foram danificados por uso industrial, comercial ou não doméstico em geral, ou por mau uso doméstico, estarão excluídos da garantia.
5. Produto que tenha sido ligado em uma voltagem diferente da especificada no mesmo.
6. Se o número de série e/ou rastreabilidade que identificam ao produto estiverem alterados ou manipulados de alguma forma.
7. Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles por agentes da natureza.

*Relação de Postos Autorizados*  
*Visite nosso site:*

**www.mallory.com.br**

*ou ligue para*



**Importante:** Para facilitar o atendimento tenha em mãos o CEP (codigo de endereçamento postal)

REV02-170616

**CESDE IND. E COM. DE ELETRDOMÉSTICOS LTDA**

Av. Com. Aviador Childerico Mota, 3.599 - Galp B - Coite

Maranguape - Ceará - Brasil

C.N.P.J. 00.153.282/0010-58