

# MANUAL DO USUÁRIO

Bebedouro Cadence Aguô

BEB110



# cadence



Obrigado por adquirir o **Bebedouro Cadence Aguô BEB110**, um produto de qualidade, seguro, eficiente e desenvolvido com a mais alta tecnologia. É muito importante ler atentamente as informações contidas neste manual. Elas ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.

## 1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA



**ATENÇÃO!** Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.

**Importante: Os materiais utilizados na embalagem deste produto podem ser reciclados. Ao descartá-los, separe-os para a coleta de recicladores.**

- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam supervisionadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Se o cabo elétrico estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou assistência técnica autorizada Cadence, a fim de evitar riscos de acidentes.
- O produto não deve ser utilizado se apresentar marcas de queda ou qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em outros componentes.
- O cabo elétrico deverá estar livre, sem nada o tensionando ou esticando.
- Nunca deixe o cabo elétrico em locais de circulação, nem onde pessoas possam tropeçar no fio, pois pode derrubar o produto e causar acidentes.
- Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar acidentes.
- Mantenha o seu produto e o cabo elétrico longe de superfícies quentes (fornos, fogões, brasas, fogo ou luz do sol), superfícies com umidade, cortantes ou similares.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos, para evitar acidentes.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico. Para movê-lo facilmente, utilize os encaixes para as mãos localizadas nas laterais do produto.
- Quando a bandeja coletora de água estiver quase cheia, retire-a do encaixe e recoloque-a após esvaziá-la.
- Nunca desconecte o produto da rede elétrica puxando pelo cabo elétrico. Sempre remova o cabo da tomada puxando pelo plugue. Nunca manuseie o plugue e/ou o cabo elétrico com as mãos molhadas.
- Desconecte o produto da rede elétrica quando for limpar ou trocar o galão de água.




- Conserve este aparelho em local seco e evite exposição direta da luz solar.
- A parte de trás do aparelho deverá estar a, pelo menos, 20 cm da parede.
- Coloque o aparelho sobre uma superfície plana, estável e segura, que possa suportar o peso do produto e do galão d'água. Nunca coloque o aparelho sobre papelões ou espumas, pois poderão causar instabilidade.
- Se o bebedouro não vai ser utilizado por um longo período, retire o plugue da tomada e retire toda a água do sistema pela saída de água e pelo dreno.
- Se o produto sofrer uma queda e/ou apresentar problemas de funcionamento, suspenda o uso imediatamente e leve-o até uma assistência técnica autorizada Cadence.
- Em hipótese alguma tente desmontar ou consertar o produto. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do Serviço Autorizado Cadence.
- Para evitar a perda da garantia ou acidentes, nunca modifique o produto ou utilize peças e acessórios que não sejam originais.
- Recomendamos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos.
- Nunca imergir o produto, o plugue ou o cabo elétrico na água, ou outros líquidos, pois pode danificar os circuitos elétricos do aparelho, além do risco de choque elétrico. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- O uso do produto em desacordo com as orientações deste manual, acarreta a perda da garantia.
- Use o produto somente com galões de água apropriados.
- Este produto foi desenvolvido para uso exclusivamente doméstico, interno e não comercial.
- As informações descritas neste manual aplicam-se a diversas versões desse aparelho. Assim você pode encontrar descrições de características individuais que não se aplicam ao seu produto.
- Grau de proteção: IPX0

**Nota: De acordo com a NBR 5410, tornou-se obrigatório a instalação de um dispositivo de proteção à corrente diferencial-residual (dispositivo DR) com uma corrente de desarme não superior a 30 mA nas instalações elétricas residenciais. A função do dispositivo "DR" é proteger o usuário contra os graves riscos de choques elétricos (consulte um electricista).**

**Somente para uso doméstico, interno e não comercial.**



## 2 - COMPONENTES DO PRODUTO



1. Suporte do galão
2. Luzes indicadoras de funcionamento
3. Botão para opção de água resfriada
4. Botão para opção de água em temperatura ambiente
5. Saída de água
6. Coletor de água
7. Entrada de ar
8. Saída de ar
9. Espaço de manuseio (alças embutidas)
10. Cabo elétrico e plugue



### 3 - FUNÇÕES DO PRODUTO

#### LUZS INDICADORAS DE FUNCIONAMENTO

O bebedouro possui duas luzes em LED que indicam que o produto está ligado e resfriando a água.

#### BOTÕES E TORNEIRA DE SAÍDA DE ÁGUA

O bebedouro permite a saída de água gelada ou em temperatura ambiente pela mesma torneira.

Utilize o botão  para selecionar água natural, e o botão  para selecionar água gelada.

#### BANDEJA COLETORA REMOVÍVEL

A bandeja removível coleta excessos de água que podem transbordar do copo/garrafa ou gotejamentos remanescentes da torneira. Remova e esvazie a bandeja sempre que necessário.


#### SUPORTE DO GARRAFÃO DE ÁGUA

O suporte de galão do bebedouro é ideal para galões de 10L ou 20L.

### 4 - UTILIZANDO

Antes de utilizar o seu bebedouro pela primeira vez, siga os procedimentos de limpeza, descritos no item "Limpeza e conservação" deste manual.

1. Coloque o aparelho sobre uma superfície plana, estável e segura, próximo de uma tomada elétrica. Deixe um espaço livre de pelo menos 20 cm na parte de trás do bebedouro, para não interromper a circulação de ar e comprometer a eficiência do produto [Figura 1].



2. Limpe bem o galão de água. Se preferir não utilizar o perfurador de galão, remova o lacre.
3. Instale o garrafão de água com a tampa sobre o suporte para garrafão, situado na parte superior do aparelho.



4. Nunca conecte o plugue à tomada elétrica e nem ligue o aparelho sem que a água tenha escurrido para dentro do reservatório interno e saia sem obstrução ao pressionar os dois botões.
5. Conecte o bebedouro a uma tomada elétrica compatível – as luzes indicadoras irão acender, indicando que o produto está ligado.

**Nota: Não instale o produto em local quente, úmido ou com o contato direto do sol.**

**Nota: Nunca coloque o aparelho sobre papelões ou espumas, pois poderão causar instabilidade.**

**Nota: Ao fazer a instalação do galão de água deve ser descartado 500ml para limpeza e passagem do sistema**

**Nota: Para abastecer o bebedouro, não é necessário retirar a tampa de proteção do garrafão. Este aparelho está preparado para utilizar garrafões com ou sem tampa valvulada.**

**Nota: O aparelho destina-se ao uso com água que atende a legislação vigente.**

**Nota: Temperatura ideal de entrada da água: de 10°C à 32°C.**

## 5 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Mantenha o produto limpo para operar adequadamente. Para limpeza do exterior utilize apenas um pano levemente umedecido. Sempre desconecte o plugue da tomada antes de iniciar a limpeza. Se o cabo estiver torcido, distorça-o antes de utilizar o produto.

Conserve seu produto em boas condições de uso. Quando não estiver sendo utilizado, desligue-o, desconecte o plugue da tomada e mantenha-o em lugar seco, seguro e longe do alcance de crianças e animais domésticos. De preferência em sua embalagem original.



**ATENÇÃO!** Não utilize solventes ou abrasivos (sapólios, pastas, esponja de aço ou escovas) ou objetos pontiagudos, na limpeza do produto. Estes materiais podem danificar o seu produto.

### HIGIENIZAÇÃO ANTES DO PRIMEIRO USO

Recomenda-se que antes do primeiro uso e a cada 6 meses ou sempre que julgar necessário sejam seguidos os procedimentos abaixo:

1. Desconecte o plugue da tomada elétrica.
2. Retire o garrafão e toda a água do produto.
3. Remova toda a água do sistema, acionando todas as saídas até que a água pare de escoar.
4. Jamais vire o produto de cabeça para baixo para remover a água.
5. Em um garrafão vazio, coloque 3 litros de água com 6 gotas de cloro 1% ou água sanitária 1% e abasteça seu bebedouro com o garrafão.
6. Após o sistema estar totalmente preenchido com a solução, deixe agir por 20 minutos.
7. Remova toda a solução do sistema, acionando todas as saídas de água novamente até que a água pare de escoar. Repita a operação duas vezes.



## LIMPEZA DA BANDEJA

1. Esvazie a bandeja coletora de água sempre que estiver cheia para evitar que a mesma transborde.
2. Recomendamos que a bandeja coletora de água seja limpa semanalmente.
3. Para limpar, remova a bandeja puxando-a para fora do encaixe do produto [Figura 2]. Retire a grade e lave as peças com uma esponja macia, água e sabão neutro. Enxágue e seque bem todas as partes antes de encaixar a bandeja novamente.



Figura 2

## LIMPEZA DO SUPORTE

Recomendamos que o suporte seja higienizado toda vez que o galão de água for trocado:

1. Desconecte o produto da tomada.
2. Remova o galão de água vazio e use um recipiente para esvaziar toda a água remanescente no produto acionando a saída de água.
3. Gire o suporte no sentido anti-horário para destravá-lo e puxe-o para desencaixá-lo do produto [Figura 3].



Figura 3

4. Lave o suporte com uma esponja macia, água e sabão neutro. Enxágue e seque bem.
5. Recomendamos que a cavidade interna também seja limpa, usando somente um pano macio levemente umedecido com álcool.
6. Encaixe o suporte de volta na cavidade quando todas as peças estiverem limpas e secas, e gire no sentido horário para travá-lo.
7. Encaixe um novo galão de água no suporte e deixe que a água preencha o compartimento interno do bebedouro.
8. Ligue o produto novamente.

**ATENÇÃO!** Nunca conecte o plugue à tomada ou ligue o aparelho antes que a água preencha o reservatório interno.

## MEIO AMBIENTE



Tenha sempre em mente o bem-estar de nosso meio ambiente. Nunca descarte este produto ou sua embalagem em lixo doméstico normal, pois o mesmo contém componentes que podem contaminar o meio ambiente. Elimine-o através de um serviço autorizado adequado de sua cidade. Preste sempre atenção quanto as prescrições atuais válidas. Em caso de dúvidas, entre em contato com a entidade de eliminação de resíduos de sua cidade ou estado.

Elimine todos os materiais das embalagens de forma ecológica.

**Nota: As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.**

Para o descarte do seu produto eletrodoméstico ou eletroeletrônico e respectiva embalagem de forma ambientalmente correta, localize um ponto de recebimento mais próximo a você no site da ABREE: <http://abree.org.br>.

A ABREE é a entidade gestora da qual somos associados, que gerencia a logística reversa do seu produto e embalagem.



## 6 - TERMO DE GARANTIA

Por este certificado de garantia, JCS Brasil Eletrodomésticos S.A. , uma empresa do grupo Newell Brands, comercializadora da marca Cadence se compromete a prestar assistência técnica aos referidos produtos nos termos da legislação pertinente e nos limites estabelecidos:

1. A JCS Brasil Eletrodomésticos S.A. , assegura ao comprador-consumidor deste produto a garantia de 360 dias a partir da emissão da Nota Fiscal de compra.

2. O período de garantia é composto pela soma da Garantia Legal mais a Garantia do Fabricante sendo, para este produto:

- Garantia Legal: primeiros 90 dias (3 meses), atendendo ao código de defesa do consumidor (art. 26, lei 8078 90)
- Garantia do Fabricante: 270 dias (9 meses) adicionais a Garantia Legal.

3. Entende-se por garantia, o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que, de acordo com o parecer técnico na rede autorizada de assistências técnicas da marca Cadence, apresentar defeito técnico.

4. Para o atendimento gratuito é necessário que o produto esteja com a garantia válida de acordo com este certificado.

5. Para o exercício desta garantia o comprador deverá levar o produto até a Assistência Técnica autorizada mais próxima de sua residência.

6. A rede de assistências técnicas fica disponível para consulta em ambiente digital através do site [www.cadence.com.br](http://www.cadence.com.br) ou através da Central de Atendimento ao Consumidor.

7. O custo do deslocamento até a rede de assistência técnica autorizada ficará a cargo do comprador-consumidor. Esta garantia não cobre atendimento domiciliar.

8. As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

9. Na ausência de assistência técnica autorizada em um raio de até 30 km de distância do domicílio do comprador-consumidor o suporte ao produto será realizado através da Central de Atendimento ao Consumidor.

10. Na impossibilidade de conserto o produto será encaminhado para a fábrica Cadence através de autorização de postagem gratuita, sem custo ao comprador-consumidor, para ser reparado.

11. O procedimento citado no item 9 será realizado somente se a garantia do produto estiver vigente.

12. Caso o certificado esteja com o prazo da garantia vencido o suporte técnico ao produto pode ser realizado em qualquer rede de atendimento que realize reparos em produtos eletrodomésticos.

13. Caso haja a necessidade de aquisição de peças originais de fábrica a rede de assistências técnicas autorizadas podem ser consultadas ou ainda, o consumidor entrar em contato com a Central de Atendimento ao Consumidor da Cadence.

14. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de compra emitida em território brasileiro.



15. Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:

- Danos provocados por acidentes tais como: Batida, queda, descarga elétrica e/ou desgaste natural, ou provocado por limpeza.
- Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade.
- Uso caracterizado como não doméstico
- Sinais de violação do lacre do produto ou violações externas sem uso autorizado.
- Sinistro (roubo ou furto)
- Por ter sido ligado à rede elétrica com voltagem diferente do produto.

16. Não estão cobertos pela garantia:

- Peças e partes de plástico e/ou vidro (ex: jarras, filtros, lâminas, batedores), cabos de ligação externos (ex: cabo de força plugado) e qualquer acessório externo.
- Trocas por defeito estético já existentes e informados no ato da compra
- Serviços de instalação e limpeza.

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas, tirar dúvidas ou solicitar atendimento, você pode entrar no site [www.cadence.com.br](http://www.cadence.com.br), a Cadence terá o maior prazer em responder.

Você também pode entrar em contato conosco através dos números 4020 2905 (para capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 644 6442 (para demais localidades), em horário comercial.

Imagens ilustrativas

A Cadence reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio.



JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.

CNPJ 03106170/0002-24

Av. Takata, 3309 - Nossa Sra. da Conceição, Balneário Piçarras - SC, 88380-000

Fabricado na China

Para obter o manual em formato digital, consulte nosso site:

[WWW.CADENCE.COM.BR](http://WWW.CADENCE.COM.BR)

[REV.00]