

# MANUAL DO USUÁRIO

CHALEIRA ELÉTRICA CADENCE  
CEL321 CEL322 CEL323  
CEL324 CEL327 CEL360



 cadence



Obrigado por adquirir a **Chaleira elétrica Cadence, modelo CEL321, CEL322, CEL323, CEL324, CEL327, CEL360**, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.



## 1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA



**Atenção!** *Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.*

**Importante:** *Os materiais utilizados na embalagem deste produto podem ser reciclados. Ao descartá-los, separe-os para a coleta de recicladores.*

- Mantenha os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto, longe do alcance de crianças e animais, para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Antes de conectar o produto na tomada, certifique-se de que a tensão da rede elétrica (127 V ou 220 V) seja a mesma do produto.
- Nunca ligue sua chaleira elétrica sem água ou com a tampa aberta, pois poderá danificar o produto e provocar acidentes.
- Este produto foi desenvolvido para ser utilizado somente com água, nunca utilize outros líquidos, como leite, café, etc.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- A chaleira só pode ser usada com a base provida junto com o aparelho.
- A superfície do elemento de aquecimento esta sujeita ao calor residual depois do uso.
- Se o cabo elétrico estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou assistência técnica autorizada, a fim de evitar riscos de acidentes.
- O produto não deve ser utilizado se apresentar marcas de queda ou qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em outros componentes.
- Se o produto apresentar qualquer defeito, em hipótese nenhuma, tente desmontar ou consertar o produto. A manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada.
- O cabo elétrico deverá estar livre, sem nada o tensionando ou esticando.
- Nunca deixe o cabo elétrico em locais de circulação, nem onde pessoas possam tropeçar no fio, pois pode derrubar o produto e causar acidentes.
- Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar acidentes.
- Mantenha o seu produto e o cabo elétrico longe de superfícies quentes (fornos, fogões, brasas,



fogo ou luz do sol), superfícies com umidade, cortantes ou similares.

- Não deixe o produto funcionando sem supervisão, mesmo que seja por alguns instantes.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos, para evitar acidentes.
- Recomendamos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico.
- Sempre que remover o cabo elétrico da tomada, puxe-o pelo plugue.
- Nunca toque no plugue ou no cabo elétrico com as mãos molhadas. Perigo de choque elétrico.
- Não mergulhe o produto, a base, o plugue ou o cabo elétrico na água ou outro líquido. Risco de choque elétrico.



**Atenção!** Evite acidentes. Não deixe a chaleira ao alcance de crianças, pois ela pode conter água quente.



**Atenção!** Não deixe o cabo elétrico ao alcance de crianças, pois elas podem puxar e derrubar a chaleira com água quente, causando queimaduras.



**Atenção!** Para evitar danos à superfície da mesa onde o aparelho será utilizado, coloque-o sobre descansos para copos ou jogos americanos não plásticos ou sobre um material resistente ao calor.

- Não toque e nem encoste nas partes quentes do produto, pois podem causar queimaduras. Sempre segure pela alça para mover o produto.
- Se a chaleira estiver transbordando, a água fervendo pode ser ejetada e provocar acidentes.
- A chaleira só deve ser usada quando encaixada sobre a base.
- O uso do produto em desacordo com as orientações deste manual, acarreta na perda da garantia.
- A chaleira foi desenvolvida para uso exclusivamente doméstico, interno e não comercial.

**Nota:** De acordo com a NBR 5410, tornou-se obrigatório a instalação de um dispositivo de proteção à corrente diferencial-residual (dispositivo DR) com uma corrente de desarme não superior a 30 mA nas instalações elétricas residenciais. A função do dispositivo "DR" é proteger o usuário contra os graves riscos de choques elétricos (consulte um electricista).

As informações descritas neste manual aplicam-se a diversas versões desse aparelho. Assim você pode encontrar descrições de características individuais que não se aplicam ao seu produto.

**Somente para uso doméstico, interno e não comercial.**



## 2 - COMPONENTES DO PRODUTO



Tampa

Botão de liberação da tampa

Alça

Medidor de água



Botão "Liga/Desliga"

Saída de água (bico)

Reservatório

Base



### 3 - FUNÇÕES

#### Tampa

A tampa está localizada na parte superior da chaleira. Para abri-la, basta pressionar o botão de abertura da tampa.

#### Botão de abertura da tampa

Está localizado na parte superior da tampa, evitando o contato com as partes quentes do produto na hora de pressioná-lo para abrir a tampa.



**Atenção!** *Nunca abra a tampa e segure na alça ao mesmo tempo, pois ao abrir a tampa, logo após a água ferver, o vapor quente pode escorrer pela alça e queimar a sua mão.*

#### Função Ferver

Para ferver a água, pressione o botão "Liga/Desliga" e sua chaleira irá iniciar o processo de aquecimento da água até a fervura. Quando a água estiver fervendo a chaleira desligará automaticamente.

#### Reservatório com LED

A sua chaleira possui um sistema de iluminação por LED, que indica o funcionamento do produto.

#### Medidor de água

A sua chaleira possui um medidor, que indica a quantidade de água no interior do produto.

#### Base

Base de aquecimento para encaixe da chaleira. Aperte o botão "Liga/Desliga" para iniciar o processo de aquecimento, através do calor gerado pela resistência aco-plada à base.

### 4 - UTILIZANDO



**Atenção!** *Antes de conectar o produto na tomada, certifique-se de que a tensão da rede elétrica (127 V ou 220 V) seja a mesma do produto.*

Nunca ligue sua chaleira vazia (sem água), pois poderá danificá-la.

Utilize somente água, nunca utilize outros líquidos, como leite, café, etc.

Nunca prepare chá diretamente dentro da chaleira.

Antes de utilizar a chaleira pela primeira vez, ferva a água e jogue-a fora. Este procedimento serve para eliminar possíveis resíduos do interior da chaleira.



**Importante:** *Aparelhos que possuem elementos de aquecimento podem liberar fumaça e/ou cheiro durante as primeiras utilizações. Isso ocorre devido à queima de resíduos manufaturados, oriundos do processo de fabricação. Isto é normal e vai desaparecer em breve, não significa problema no produto.*

**Importante:** *Procure sempre manter uma janela aberta durante os primeiros usos.*

### Instruções de utilização

[01] Coloque a base do produto em uma superfície plana, firme, seca e resistente ao calor.

[02] Conecte o plugue na tomada (neste momento ainda não coloque a chaleira sobre a base).

[03] Coloque água na chaleira, observando que fique entre o nível mínimo e máximo do medidor de água e feche a tampa.

[04] Encaixe a chaleira na base.

[05] Pressione o botão "Liga/Desliga". O led acenderá, indicando o início do processo de aquecimento da chaleira.

[06] Quando a água ferver, a chaleira desligará automaticamente e o led se desligará.

[07] Sirva sem abrir a tampa.



**Atenção!** *Nunca ligue o produto sem água ou com a tampa aberta. A chaleira desliga automaticamente somente se estiver com água e com a tampa fechada.*



**Atenção!** *Caso você esqueça de adicionar água ou ela seque durante a fervura, sua chaleira desligará automaticamente. Espere até que a chaleira esfrie para enchê-la com água e repita o processo.*



**Atenção!** *Nunca abra a tampa logo após a água ferver, pois existe risco de queimaduras pelo vapor da água fervente.*



**Atenção!** *Evite derramar água na base do produto. Se a base estiver molhada, desconecte o plugue da tomada e seque-a antes de utilizar.*



## 5 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO



**Atenção!** Sempre que realizar qualquer limpeza ou manutenção, desligue o aparelho (botão "Liga/Desliga") e retire o plugue da tomada.

Antes de iniciar a limpeza, certifique-se de que o produto esteja frio (na temperatura ambiente) e desligado da tomada.

Nunca imergir o produto, a base, o plugue ou o cabo elétrico na água ou debaixo de uma torneira com água, pois pode danificar os circuitos elétricos do aparelho, além do risco de choque elétrico.

Sempre limpe o seu produto após o uso, para evitar mau cheiro.

Limpe o interior do produto regularmente com uma escova macia e enxágue bem.

Para a limpeza externa, utilize esponja ou pano macio umedecido em água morna com detergente ou sabão neutros. Enxágue bem e seque com um pano limpo e seco.



**Atenção!** Não utilize solventes ou materiais abrasivos (sapólios, pastas, removedores, etc.) e nem esponja de aço, escovas ou objetos pontiagudos na limpeza do p



**Atenção!** Evite também o contato destes produtos com a sua chaleira, pois poderão danificá-la.

ConsERVE seu produto em boas condições de uso. Quando não estiver sendo utilizado, desligue-o, desconecte o plugue da tomada e mantenha-o em lugar seco, seguro e longe do alcance de crianças e animais domésticos. De preferência em sua embalagem original.

O cabo elétrico não deve ser torcido, puxado e nem enrolado ao redor do aparelho, pois poderá ocorrer o rompimento dos fios internos.

Se o cabo estiver torcido, distorça-o antes de utilizar ou guardar o produto.

**OBS.: As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.**

### Eliminação adequada de materiais



Essa marca indica que este produto não deve ser eliminado com outros lixos domésticos. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, recicle-o responsabilmente para promover a sustentável reutilização dos recursos materiais. Para retornar o dispositivo utilizado, informe-se nos centros de coleta de sua cidade.

Produtos elétricos e eletrônicos contêm substâncias perigosas que têm efeitos nocivos sobre o ambiente e saúde humana e devem ser reciclados adequadamente.





## 6 - TERMO DE GARANTIA

A Cadence é uma marca da JCS Brasil Eletrodomésticos S.A., que garante a sua **Chaleira elétrica Cadence, modelo CEL321, CEL322, CEL323, CEL324, CEL327, CEL360**, contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal de compra.

No prazo de garantia estabelecido no parágrafo anterior, já está incluída a garantia legal, estando assim dividida:

Os 3 (três) primeiros meses – Garantia legal.

Os 9 (nove) meses seguintes – Garantia especial, concedida pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.

Esta garantia será válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra deste produto.

As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

As garantias Legal e/ou Especial ficam invalidadas se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este manual ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou empresas não autorizadas pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
- O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada ao produto.
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado no Manual do Usuário.
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias Legal e/ou Especial não cobrem:

- Troca do produto caso haja condições de sanar os defeitos reclamados em garantia.
- Limpeza do produto. O produto deverá ser entregue na assistência técnica autorizada em boas condições de limpeza.
- Peças e acessórios sujeitos à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro.
- Atendimentos domiciliares. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até à assistência técnica autorizada.
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros, contratado pelo reclamante da garantia.
- Despesas de transporte do produto até a assistência técnica autorizada, assim como a sua posterior retirada.

Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:

- Danos provocados por acidentes tais como: queda, batida, descarga elétrica, atmosférica (raio), inundação, desabamento e fogo.
- Danos provocados por umidade, exposição à luz solar e salinidade.
- Sinistro (roubo e ou furto).



- Uso em desacordo com as respectivas informações contidas no manual de instruções.
- Por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou quando sujeito a flutuações excessivas.
- Sinais de violação externas e rompimentos do lacre do produto.
- Ajuste interno ou conserto por pessoa não credenciada pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
- Se o certificado de Garantia ou Nota Fiscal de compra apresentarem adulterações e ou rasuras.
- Uso caracterizado como NÃO DOMÉSTICO ou em desacordo com as normas estabelecidas no manual de instruções.
- Por condições impróprias à sensibilidade do aparelho.

Não estão coberto pela garantia (ônus do consumidor):

- Serviços de instalação, regulagens externas, limpeza e orientação de uso, pois esta informações constam das instruções que acompanham o produto.
- Compartimentos plásticos externos, cabos de ligação externos (ex: cabo de força plugado) e qualquer acessório externo.
- Eliminação de interferências externas que prejudiquem o bom funcionamento do produto.

A JCS Brasil Eletrodomésticos S.A. não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui especificadas.

***Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este manual e tenha a Nota Fiscal de compra do produto sempre à mão.***







JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.  
CNPJ 03106170/0002-24

SAC: **4020 2905** - *para capitais e regiões metropolitanas*  
**0800 644 6442** - *para demais localidades*

[ REV. 06 ]

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para **4020 2905** (*para capitais e regiões metropolitanas*) ou **0800 644 6442** (*para demais localidades*), em horário comercial, ou entrar no site [www.cadence.com.br](http://www.cadence.com.br). Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.

Imagens ilustrativas

A Cadence reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio.