

CUIDADOS ESPECIAIS PARA SUA SEGURANÇA

- Este produto é destinado apenas ao uso doméstico, seu uso comercial pode incorrer em defeitos, que são considerados mal uso do produto e levam a perda da garantia;
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança;
- Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho;
- Após desembalar o aparelho, descarte o material da embalagem adequadamente e fora do alcance de crianças para evitar acidentes;
- O descarte das embalagens deve ser feito preferencialmente por coleta seletiva;
- Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétrico;
- Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem selecionada é compatível com a da rede elétrica;
- Sempre conectar o plugue do cordão elétrico a uma tomada aterrada;
- Não utilize extensões elétricas ou adaptadores para aumentar o comprimento do cabo ou plugue;
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído por um Serviço Autorizado VENTISOL/AGRATTO, afim de evitar situações de riscos;
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico;
- Nunca deixe o fio encostar em superfícies quentes;
- Retire o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado e também antes de limpá-lo;
- Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não imerja a base, o plugue ou o cabo de alimentação na água ou outro líquido. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas;
- Utilize apenas peças ou acessórios originais recomendados pelo fabricante.
- Nunca use o produto com peças ou acessórios danificados ou que apresentem mau funcionamento;
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto;
- Se a panela não funcionar conforme o manual, retire imediatamente o plugue da tomada e entre em contato com uma Assistência Técnica Autorizada Agratto;
- Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar qualquer tipo de mau funcionamento. A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderão afetar o funcionamento ou a sua segurança pessoal. Leve-o à um Serviço Autorizado VENTISOL/AGRATTO para ser examinado antes de voltar a usá-lo;
- Em qualquer caso de anormalidade de funcionamento, o aparelho deverá ser imediatamente desconectado da rede elétrica e deve ser consultado o Serviço Autorizado VENTISOL/AGRATTO;
- Não utilize o aparelho para fins não previstos neste Manual de Instruções, sujeito a perda de garantia;
- Não jogue fora este Manual de Instruções. Guarde-o para eventuais consultas.

TERMO DE GARANTIA

A VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, solicita ao consumidor a leitura prévia do manual de instruções para melhor utilização do produto e adequada instalação do mesmo.

1. A VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A., assegura aos seus consumidores a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias, mais a garantia legal de 90 (noventa) dias em seus produtos VENTISOL / AGRATTO, a contar da data da compra conforme Nota Fiscal, atendendo ao código de defesa do consumidor. A garantia abrange defeitos de fabricação em peças, partes e componentes ou material, dentro das condições de prazo estabelecidos, ressalvadas as condições estabelecidas neste termo (item quatro) sempre acompanhadas de Nota fiscal.

GARANTIA VENTISOL / AGRATTO

2. Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que apresentem defeito técnico de fabricação, de acordo com o parecer do Assistente Técnico Autorizado VENTISOL / AGRATTO. Tal garantia somente terá validade mediante à apresentação da Nota Fiscal de compra, com descrição do produto. É imprescindível, para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado acima.

3. As despesas de retirada, instalação e reinstalação do aparelho, embalagens e transporte até a Assistência Técnica Autorizada VENTISOL / AGRATTO correrão por conta e risco do cliente usuário.

4. Fica automaticamente cancelada a garantia se vier a ocorrer qualquer das condições abaixo:

- Danos provocados por acidentes, tais como: queda, descarga elétrica, inundação, desabamento ou incêndio;
- Provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura;
- Uso em desacordo com as informações contidas no manual de instruções;
- Por ter sido ligado em tensão elétrica incorreta ou excessiva ou sujeito a excessivas oscilações de tensão da rede elétrica;
- Ajuste interno ou conserto feito por pessoa não credenciada pela VENTISOL / AGRATTO, ou se for verificado sinal de violação de suas características originais;
- Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou adulterações.

IMPORTANTE

- Guarde sua Nota Fiscal, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia.
- Para obter informações sobre nossa rede de assistentes autorizados e última revisão deste, reporte-se ao site: www.agratto.com.br.
- Não encontrando um Assistente Técnico Autorizado VENTISOL / AGRATTO em sua região, reporte-se ao Sac através do email sac@agratto.com.br.

MANUAL DO USUÁRIO CAFETEIRA ELÉTRICA

MODELOS

25 XÍCARAS: CET25 - 01 | CET25 - 02

15 XÍCARAS: CEV15 - 01 | CEV15 - 02

30 XÍCARAS: CEV30 - 01 | CEV30 - 02



AGRATTO
o seu dia melhor

Importado e Distribuído por:

VENTISOL IND. E COMERCIO S/A. | CNPJ: 01.763.720/0001-71
Serv. José Tcholanak, 07 - Aririú - Palhoça | SC | CEP: 88.135-541
Tel./Fax: 48 2107 9500 | sac@agratto.com.br | www.agratto.com.br

Agratto, uma marca **Ventisol**.

Jul | 2017

AGRATTO
o seu dia melhor

Parabéns!

Ao adquirir a CAFETEIRA ELÉTRICA AGRATTO, você está recebendo alguns benefícios que os produtos Agratto lhe oferecem.



O correto funcionamento do seu produto depende da leitura do manual de instruções. Antes de instalar ou utilizar este produto leia com atenção os Cuidados Especiais Para Sua Segurança.

PARTES E PEÇAS

- 01 - Filtro permanente removível
- 02 - Porta filtro
- 03 - Dosador de água
- 04 - Tampa do reservatório
- 05 - Corpo do produto
- 06 - Medidor do nível de água
- 07 - Reservatório de água
- 08 - Botão Liga/Desliga
- 09 - Cabo de energia
- 10 - Prato de aquecimento
- 11 - Colher medidora
- 12 - Jarra*



* Cada modelo de cafeteira possui um modelo de jarra diferente.

- Jarra de Vidro 15 Xícaras: CEV15 - 01 | CEV15 - 02
- Jarra de Vidro 30 Xícaras: CEV30 - 01 | CEV30 - 02
- Jarra Térmica de Aço Inoxidável 25 Xícaras: CET25 - 01 | CET25 - 02

ANTES DO USO

1. Lave todas as peças desmontáveis com água morna e detergente neutro, e seque antes da primeira utilização do produto;
2. Se necessário, passe um pano levemente umedecido e enxugue bem. Limpe também a placa de aquecimento;
3. Passe um pano seco e macio no revestimento externo.
4. Encha o reservatório com água até o nível MÁX.
5. Faça a cafeteira funcionar várias vezes sem pó de café e jogue em seguida a água fora antes do primeiro uso com o pó.

Não abra o reservatório enquanto a cafeteira estiver em funcionamento.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

1. Desconecte o plugue da tomada e aguarde até que a cafeteira esteja totalmente resfriada;
2. Mantenha o produto limpo para operar adequadamente;
3. O cordão elétrico não deve ser torcido, puxado ou enrolado ao redor do aparelho;
4. Quando não estiver em uso, o produto deve ser armazenado em local seco e seguro, longe do alcance das crianças;
5. Sempre desconecte o plugue da tomada antes de iniciar a limpeza;
6. Passe um pano macio, levemente umedecido, sobre a superfície externa do aparelho para remover eventuais manchas.
7. Poderão se formar pequenas gotas de água na área acima do compartimento para filtro e pingar na base do aparelho durante o preparo do café. Para controlar o gotejamento, deve-se enxugar a área com um tecido limpo e seco depois de utilizar o aparelho.
8. Lave a jarra com água e detergente neutro.
9. Seque todas as partes com um pano macio ou papel toalha e guarde o produto.
10. Recoloque todos os componentes e deixe o aparelho pronto para a próxima utilização.

Nunca mergulhe o cordão elétrico, o plugue ou o corpo do aparelho em água ou em outros líquidos. Isso causa o risco de choques elétricos.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Abrir a tampa do reservatório de água, colocar a quantidade de água de acordo com o número de xícaras desejado. O nível de água não deverá ultrapassar a marca "MAX". Em seguida, ajustar o reservatório de água na cafeteira e fechar a tampa superior.
2. Abrir o suporte do filtro, colocar o filtro permanente ou um filtro descartável no compartimento para filtro.
3. Adicionar café no filtro e fechar a tampa do reservatório.
4. Colocar a jarra térmica no seu alojamento, verificar se o cortapingo ficou bem encaixado na parte superior da jarra.
5. Ligar o plugue na tomada elétrica.
6. Pressionar o botão Liga/Desliga, o indicador luminoso irá acender. A cafeteira deverá começar a aquecer.
7. Pode-se retirar a jarra e servir café a qualquer momento. O café deverá parar de escorrer da cafeteira automaticamente. Mas o tempo desta operação não poderá exceder a 30 segundos.
8. Pode-se retirar a jarra e servir café assim que a cafeteira terminar

- de fazer o café (cerca de um minuto depois do café parar de escorrer).
9. A quantidade de café preparado será menor que a quantidade de água colocada já que uma parte da água é absorvida pelo pó de café.
10. Sempre tirar o plugue da tomada elétrica quando a cafeteira não estiver sendo usada.
11. Para servir café no modelo CET25, pressione a lingueta da tampa.

A alta temperatura do café pode ocasionar queimaduras se houver contato com a pele.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

- Antes de qualquer utilização limpe o aparelho com um pano suave para remover partículas de poeira que possam estar no mesmo;
- Sempre posicione o seu aparelho em superfície plana, firme, limpa e seca;
- Não coloque o aparelho encostado na parede ou em outros aparelhos. Mantenha, ao menos 10 cm de distância entre outros objetos e a cafeteira;
- Não cubra nem coloque qualquer objeto sobre o aparelho;
- Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, duchas ou em área externa;
- Não utilize o produto sobre superfícies empoçadas de líquidos ou próximo a produtos inflamáveis;
- Mantenha o aparelho distante de superfícies quentes, de brasas ou de fogo;
- Não colocar o aparelho perto, ou em cima, de bocas (queimadores) a gás ou elétricas, ou perto de fornos aquecidos;
- Jamais utilize a jarra diretamente em outras fontes de calor (por exemplo: queimadores de fogões e microondas);
- Não transporte ou mova o aparelho em funcionamento;
- Não permita o contato das mãos com a jarra do aparelho enquanto este permanecer ligado;
- Nunca utilize a cafeteira para produzir qualquer outro tipo de bebida ou comida que não for café solúvel;
- Não toque ou encoste em partes quentes do produto, pois pode causar queimaduras. Sempre segure pela alça para mover o produto;
- Durante o uso, mantenha o aparelho longe de cortinas, roupas, toalhas ou outros materiais inflamáveis. Permita que o ar circule livremente acima e ao redor do aparelho;
- Nunca incline o aparelho durante o uso. Se isso acontecer, a jarra poderá derramar café, o que pode ocasionar queimaduras com a água quente;
- Nunca ligue o aparelho sem água dentro do reservatório de água;
- Limpe o aparelho após sua utilização, conforme as instruções deste manual.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	CEV15 - 01	CEV15 - 02	CEV30 - 01	CEV30 - 02	CET25 - 01	CET25 - 02
Tensão	127V	220V	127V	220V	127V	220V
Potência	640W	550W	820W	700W	820W	700W
Frequência	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Capacidade	15 XÍC.	15 XÍC.	30 XÍC.	30 XÍC.	25 XÍC.	25 XÍC.