

# MANUAL DO USUÁRIO

TORRADEIRA CADENCE  
**TOR104 | TOR111 | TOR112**  
**TOR113 | TOR114**





Obrigado por adquirir a **Torradeira Cadence, modelo TOR104 | TOR111 | TOR112 | TOR113 | TOR114**, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.



## 1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

**⚠️ Atenção!** *Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.*

**Importante:** *Os materiais utilizados na embalagem deste produto podem ser reciclados. Ao descartá-los, separe-os para a coleta de recicladores.*

- Certifique-se que retirou todos os materiais da embalagem do produto, inclusive resíduos de dentro das aberturas para pão. Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitarem riscos de sufocamento ao brincar ou manusear estes resíduos.
- Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Para utilizar o produto, coloque-o em uma superfície firme, seca e resistente ao calor.
- Não utilize o produto próximo de chamas ou objetos que produzam calor.
- Verifique que a torradeira esteja afastada no mínimo 10 cm de objetos ou paredes.
- Este produto foi desenvolvido para uso exclusivamente doméstico e não comercial.
- Este aparelho não é destinado a ser acionado por um temporizador (timer) externo ou por um sistema de controle remoto separado.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto ou quando o produto estiver em funcionamento.
- Não é permitido o uso deste produto por crianças.
- Esta torradeira deve ser utilizada apenas com pão puro, fatiado. Se o pão estiver com margarina ou outros condimentos não coloque na torradeira pois poderá causar incêndio.
- Não utilize o produto em locais desabrigados ou próximo a piscinas, chuveiros etc.
- Não cubra a torradeira nem bloqueie as aberturas para o pão.
- Cuidado ao tocar no produto durante e logo após o uso, pois algumas partes podem estar quentes.
- É recomendável estar calçado e sobre piso seco ao manusear qualquer aparelho conectado a rede elétrica.
- Não utilize extensões e adaptadores múltiplos, a torradeira deve ser conectada diretamente em

uma tomada em boas condições.

- Não imergir o cordão de alimentação, o plugue ou o próprio produto na água ou em outros líquidos.
- Não utilize o produto com as mãos molhadas.
- Não insira os dedos ou outros objetos dentro da torradeira para retirar migalhas, desligue o produto da tomada, vire-o e balance-o.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Se o cordão estiver torcido, distorça-o antes de utilizar a torradeira.
- Não permita o contato do cordão de alimentação com partes quentes ou objetos cortantes. O cordão de alimentação nunca deve ser dobrado ou esticado.
- Não deixe a torradeira ligada sem supervisão. Retire o plugue da tomada quando o produto não estiver em uso.
- Não transporte a torradeira pelo cordão elétrico. Nunca desconecte o produto da tomada puxando pelo cordão elétrico, para tal, segure o plugue firmemente e puxe-o.
- Evite incêndios, não utilize embaixo de cortinas ou outros materiais que possam incendiar. Certifique-se de que cortinas não irão encostar-se ao produto. Não coloque materiais inflamáveis próximo da torradeira.
- Cuidado para que os cabelos não entrem na torradeira.
- Verifique para que os alimentos no interior da torradeira não encostem nas resistências.
- Para efetuar a limpeza sempre desconecte a torradeira da tomada e aguarde o resfriamento (veja a seção "Limpeza e conservação"). Efetue a limpeza regularmente, o acúmulo de sujeira no interior da torradeira pode causar incêndio.
- Se o produto sofrer uma queda e (ou) apresentar problemas de funcionamento, o mesmo não deverá ser utilizado, neste caso encaminhe para uma assistência técnica autorizada Cadence.
- Em hipótese alguma tente desmontar ou consertar o produto. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Cadence.
- Para evitar a perda da garantia ou acidentes, nunca modifique o produto ou utilize peças e acessórios que não sejam originais.
- A utilização do produto em desacordo com o descrito neste manual acarreta na perda da garantia.

**Somente para uso doméstico, interno e não comercial.**



## 2 - COMPONENTES DO PRODUTO



### 3 - FUNÇÕES DO PRODUTO

#### Alavanca de acionamento

Liga o produto, baixando o pão para a posição de aquecimento. Ao terminar o tempo de aquecimento o botão sobe automaticamente, levantando o pão.

#### Botão seletor de tempo

Permite ajustar o tempo de aquecimento do pão. Utilize tempos maiores para pães com fatias mais grossas ou congeladas.

#### Botão Cancelar

Permite parar o processo a qualquer momento e ejetar o pão.



1. Tostagem baixa
4. Tostagem média
7. Tostagem alta



**Atenção!** Evite tostar pedaços quebrados de pão ou fatias muito grossas, pois estas podem ficar presas na torradeira. O ideal são fatias do tipo pão de fôrma.



## 4 - UTILIZAÇÃO

Verifique se a tensão (voltagem) da tomada é compatível com a tensão de sua torradeira e então conecte o plugue na tomada.

Produtos para aquecimento podem soltar fumaça e cheiro durante as primeiras vezes que é acionado, isto ocorre devido a resíduos de fabricação ou das embalagens. Recomenda-se virar o produto e sacudir até que todos os resíduos saiam e que sejam feitos 5 acionamentos em tempo maior para que sejam removidos tais resíduos. Mantenha o ambiente ventilado durante este processo.

[01] Posicione o produto sobre uma superfície firme e resistente ao calor, sempre respeitando uma distância mínima de 10 cm ao redor do produto para circulação de ar.

[02] Ajuste o seletor de tempo conforme sua preferência (quanto maior o número maior será o tempo).

[03] Coloque os pães nas aberturas.

[04] Abaixe a Alavanca de Acionamento até seu travamento. A alavanca permanecerá nesta posição até que a torrada esteja pronta.

[05] Se desejar interromper o aquecimento, aperte o botão Cancelar.

[06] Quando o pão ejetar ele estará quente, utilize proteção nas mãos para pegar o pão.



**Atenção!** *Não toque na superfície metálica da torradeira durante sua utilização, pois essa região esquenta muito e pode provocar lesões.*

## 5 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Antes de iniciar a limpeza retire o plugue da tomada e certifique-se de que a torradeira esteja completamente fria.

Remova as migalhas de dentro da torradeira virando e balançando a mesma.

Limpe a parte externa do produto, com um pano levemente umedecido com água. Nunca utilize materiais químicos (saponáceos) ou abrasivos (palha de aço, escovas, etc) para limpar o produto.

Guarde o produto em local seco e fora do alcance de crianças e animais.



**Atenção!** *Efetue a limpeza regularmente, o acumulo de sujeira e (ou) gordura no interior da torradeira poderá gerar risco de incêndio.*

**OBS.: As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.**

### Eliminação adequada de materiais



Essa marca indica que este produto não deve ser eliminado com outros lixos domésticos. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, recicle-o responsávelmente para promover a sustentável reutilização dos recursos materiais. Para retornar o dispositivo utilizado, informe-se nos centros de coleta de sua cidade.

Produtos elétricos e eletrônicos contêm substâncias perigosas que têm efeitos nocivos sobre o ambiente e saúde humana e devem ser reciclados adequadamente.

## 6 - SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Defeito	Causa	Solução
O produto não liga e ou não funciona.	Falta energia.	Verificar disjuntores ou utilizar outra tomada.
	Tomada inadequada ou danificada.	Trocar a tomada por uma nova.
Pão fica muito torrado.	Alta duração de tempo.	Diminua o tempo no botão de controle de tempo.



## 7 - TERMO DE GARANTIA

A Cadence é uma marca da JCS Brasil Eletrodomésticos S.A., que garante a **Torradeira Cadence**, modelo **TOR104 | TOR111 | TOR112 | TOR113 | TOR114**, contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 06 (seis) meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal de compra.

No prazo de garantia estabelecido no parágrafo anterior, já está incluída a garantia legal, estando assim dividida:

Os 3 (três) primeiros meses – Garantia legal.

Os 3 (três) meses seguintes – Garantia especial, concedida pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.

Esta garantia será válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra deste produto.

As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

As garantias Legal e/ou Especial ficam invalidadas se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este manual ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou empresas não autorizadas pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
- O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada ao produto.
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado no Manual do Usuário.
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias Legal e/ou Especial não cobrem:

- Troca do produto caso haja condições de sanar os defeitos reclamados em garantia.
- Limpeza do produto. O produto deverá ser entregue na assistência técnica autorizada em boas condições de limpeza.
- Peças e acessórios sujeitos à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro.
- Atendimentos domiciliares. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até à assistência técnica autorizada.
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros, contratado pelo reclamante da garantia.
- Despesas de transporte do produto até a assistência técnica autorizada, assim como a sua posterior retirada.

Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:

- Danos provocados por acidentes tais como: queda, batida, descarga elétrica, atmosférica (raio), inundação, desabamento e fogo.
- Danos provocados por umidade, exposição à luz solar e salinidade.
- Sinistro (roubo e ou furto).
- Uso em desacordo com as respectivas informações contidas no manual de instruções.

- Por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou quando sujeito a fluatações excessivas.
- Sinais de violação externas e rompimentos do lacre do produto.
- Ajuste interno ou conserto por pessoa não credenciada pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
- Se o certificado de Garantia ou Nota Fiscal de compra apresentarem adulterações e ou rasuras.
- Uso caracterizado como NÃO DOMÉSTICO ou em desacordo com as normas estabelecidas no manual de instruções.
- Por condições impróprias à sensibilidade do aparelho.

Não estão coberto pela garantia (ônus do consumidor):

- Serviços de instalação, regulagens externas, limpeza e orientação de uso, pois estas informações constam das instruções que acompanham o produto.
- Compartimentos plásticos externos, cabos de ligação externos (ex: cabo de força plugado) e qualquer acessório externo.
- Eliminação de interferências externas que prejudiquem o bom funcionamento do produto.

A JCS Brasil Eletrodomésticos S.A. não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui especificadas.

*Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este manual e tenha a Nota Fiscal de compra do produto sempre à mão.*







JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.  
CNPJ 03106170/0002-24

SAC: **4020 2905** - para capitais e regiões metropolitanas  
**0800 644 6442** - para demais localidades

[ REV. 04 ]

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para **4020 2905** (para capitais e regiões metropolitanas) ou **0800 644 6442** (para demais localidades), em horário comercial, ou entrar no site [www.cadence.com.br](http://www.cadence.com.br). Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.