

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto antes de ligá-lo.

Desligue o produto da tomada sempre que fizer limpeza/manutenção.

Não utilize o cabo elétrico para puxar ou arrastar o produto.

Não deixe o cabo elétrico pendurado em quinas de mesas para não danificá-lo.

Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.

Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux ou por técnicos qualificados para evitar situações de risco.

Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe, nem utilize o produto com as mãos molhadas, nem submerja o cabo elétrico, o plugue ou o próprio produto na água ou em outros tipos de líquidos ou materiais inflamáveis.

Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do produto por alguém que seja responsável por sua segurança.

Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o produto.

Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.

Utilize peças originais. Isso evita danos ao produto e riscos a quem o manipula.

Este produto é de uso exclusivamente doméstico.

Durante o funcionamento do tostador, a temperatura interna é muito alta, o que pode causar queimaduras. Portanto, evite contato e mantenha cabelos, roupas, bem como utensílios longe das partes aquecidas do produto.

Não permita que o cabo elétrico entre em contato com a superfície quente do produto durante o funcionamento.

Evite queimaduras: enquanto estiver utilizando o tostador, não toque as partes quentes do produto nem toque nelas com objetos metálicos.

O pão pode queimar. Por esse motivo o produto não pode ser utilizado próximo a cortinas ou outros materiais combustíveis ou sem a supervisão de um adulto.

O produto não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto.

A superfície do elemento de aquecimento é sujeito a calor residual mesmo após desligado.

Utilizar o produto de acordo com as instruções. Um possível mau uso pode trazer riscos de acidentes.

SOLUCIONANDO PROBLEMAS

A Electrolux ensina ao consumidor como identificar em casa alguns problemas que possam interferir no desempenho do produto. Não melhorando o funcionamento, consulte o Serviço Autorizado Electrolux.

Sintoma	Causa	Solução
O produto não liga ou não aquece.	Falha na alimentação elétrica.	Verifique se a voltagem do produto corresponde à tomada utilizada.
		Verifique se o plugue está corretamente conectado à tomada.
		Conecte o plugue a outra tomada.
		Verifique se existe tensão na tomada ligando outro aparelho.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Ao acessar o SAC tenha em mãos:

- Código de Identificação do produto;
- Nota fiscal de compra;
- Seu endereço, CEP e telefone para contato.

SAC: 0xx41 3340-4321

Electrolux do Brasil S.A.
Rua Senador Accioly Filho, 1321
CEP 81310.000 Curitiba-PR Brasil
www.electrolux.com.br

Para informações sobre a rede de serviços autorizada, acessar: www.electrolux.com.br ou ligar (41) 3340-4321.



Electrolux

Manual do usuário

Tostador
TMB21



Por favor, leia todas as instruções relacionadas ao seu produto e guarde este manual para sua referência.

Siga todas as instruções e advertências descritas neste manual para melhor utilizar seu produto e obter os melhores resultados.



Meio Ambiente

A Electrolux tem o compromisso de oferecer produtos que causem menor impacto ao meio ambiente, contribuindo para o desenvolvimento sustentável. Os equipamentos eletrônicos, pilhas e baterias devem ser eliminados de forma separada do lixo doméstico comum. Caso seu equipamento possua pilhas ou baterias, essas, ao serem substituídas ou descartadas, deverão ser encaminhadas a um Serviço Autorizado Electrolux para que tenham um destino adequado. Para obter mais informações sobre como proceder para a destinação ambientalmente correta dos nossos produtos ao final de sua vida útil, utilize o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor.

PORT

ESP

ENG

CONHEÇA SEU TOSTADOR


- ❶ Abertura para pães
- ❷ Bandeja para migalhas
- ❸ Seletor de nível de tostagem
- ❹ Botão de descongelamento
- ❺ Botão de cancelamento
- ❻ Botão de reaquecimento
- ❼ Acionador e elevador do pão
- ❽ Suporte para aquecimento de pães maiores
- ❾ Local para enrolar o cabo

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Produto	Torradeira	
Modelo	TMB21	
Tensão (V~)	127	220
Potência (W)	800	730
Frequência (Hz)	60	
Material	Plástico	

UTILIZANDO SEU TOSTADOR

1. Antes de utilizar o tostador pela primeira vez, coloque-a em uma área bem ventilada próxima a uma janela aberta. Ajuste a posição de tostagem no nível máximo e ligue o tostador sem introduzir fatias de pão.
2. Para utilizar o tostador, ligue o cabo à tomada, coloque o pão e selecione o nível e tostagem desejado (1-6). Pressione o acionador.
3. Quando o pão estiver pronto, o tostador desliga-se automaticamente e o pão é elevado.
4. Para interromper o funcionamento do tostador, pressione o botão de cancelamento. Para tostar pão congelado, pressione o botão de descongelamento e para aquecer pão previamente tostado, pressione o botão de reaquecimento.
5. Para aquecer pães maiores, encaixe o suporte, coloque o pão sobre ele e selecione o nível de tostagem 2. Ligue o tostador pressionando o acionador. Quando terminar, vire o pão e repita o processo.



LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Desligue o tostador e deixe esfriar.

Limpe as superfícies externas com um pano ligeiramente umedecido.

Retire a bandeja de migalhas, limpe-a e coloque-a novamente no lugar.

Vire o produto para baixo, a fim de que resíduos que eventualmente ficaram presos sejam eliminados.

Nunca utilize objetos metálicos (colher, garfo, faca) para limpar o produto, pois poderá danificar a resistência elétrica.

NOTA: Nunca utilize agentes abrasivos, álcool, solvente ou qualquer outra substância química para limpar o produto.

ARMAZENAMENTO

Antes de guardar, desligue o produto e espere que a base esfrie. Guarde o produto em um local seco e arejado.

- A Electrolux recomenda o cumprimento dos procedimentos descritos neste manual para que não haja riscos ao usuário nem danos ao produto.
- Lembre-se: não seguir as orientações pode levar à perda da garantia.
- Para sua segurança e comodidade, apenas os profissionais treinados pela Electrolux estão autorizados a consertar o produto.