

Consul Guia Rápido • Lavadora Consul 8 kg CWC08

Como funciona seu produto

Fale com a Consul

Dúvidas de instalação e funcionamento, sugestões ou

reclamações, acesse o site www.consul.com.br ou ligue para:

Capitais e regiões metropolitanas: **3003-0777**

Demais localidades: **0800 970 0777**

Comece por aqui. Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o **Guia Rápido** por completo.

Instale a lavadora

Realize a instalação da Lavadora seguindo as instruções do Manual do Produto que vem dentro da Lavadora.

Abasteça sua lavadora com roupas

Coloque as roupas abertas no cesto, distribuindo-as de maneira uniforme ao redor do agitador.

Abasteça sua lavadora com insumos

O dispensador de sabão em pó

A se encontra encaixado no agitador do produto (peça dentro do cesto que movimenta as roupas).



• Sabão em pó: utilize a marcação do copo conforme o nível de água selecionado e coloque de volta cuidadosamente o dispensador com sabão em pó no agitador encaixando-o novamente.

Nunca jogue o sabão diretamente nas roupas, pois isto poderá manchá-las.

Colocar o sabão dentro do agitador é o local correto de abastecimento e isto não prejudica a vida útil ou funcionamento da Lavadora.

• Sabão líquido: siga a recomendação do fabricante de quanto colocar e despeje o sabão líquido no interior do agitador.



O dispensador de amaciante B

está localizado no contorno do cesto (o uso de amaciante é opcional).

- Para o nível 4 de água, abasteça com no máximo 2 tampas de amaciante (90 ml) ou, para amaciante concentrado, siga a recomendação do fabricante.
- Nunca abasteça com mais do que 2 tampas (90 ml), pois o amaciante poderá ser dispensado antes do momento correto, manchando as roupas e danificando o produto.
- O amaciante ficará armazenado no dispensador e só será dispensado no Enxágue.



O dispensador de alvejante líquido C

se encontra na tampa do produto (o uso de alvejante é opcional).

- Para o alvejante em pó utilize o dispensador de sabão em pó e siga a quantidade recomendada pelo fabricante.



Programe a lavadora

Siga os passos indicados a seguir, para programar a Lavadora:



- Selecione o nível de água adequado à quantidade de roupas.
- Selecione o programa de lavagem mais adequado ao tipo e/ou ao nível de sujeira das roupas. Após 2 segundos a Lavadora irá iniciar a lavagem.
- Luz ligado/desligar acesa: Lavadora em funcionamento
- Luz ligado/desligar apagada: Lavadora desligada
- Ao final do ciclo, a Lavadora desliga automaticamente. Caso queira desligar a Lavadora a qualquer momento, gire o seletor até a posição desligar.
- Todos os programas possuem um enxágue. Para realizar dois enxágues, aguarde a Lavadora terminar o programa selecionado e selecione o programa enxágue.
- Ao selecionar o programa enxágue, a Lavadora irá realizar uma centrifugação para dispensar o amaciante antes da entrada de água.
- A movimentação da Lavadora é mais lenta no programa delicadas e mais forte no programa panos de limpeza para cuidar e lavar adequadamente os tecidos.

Importante

Durante a lavagem o seletor permanece parado no programa escolhido.

Programas de lavagem

Programa	O que tem no programa	Tempo do programa (horas)*
Delicadas	Molho Curto + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	01:35
Rápido economia de energia	Lavagem + Enxágue + Centrifugação	00:25
Lavagem econômica com reutilização de água	Molho Curto + Lavagem + Pausa para reutilizar água + Enxágue + Centrifugação	Tempo máximo 01:55**
Panos de limpeza	Molho Longo+ Lavagem + Enxágue + Centrifugação	02:17
Roupas Brancas Pesadas muito sujas	Molho Longo+ Lavagem + Enxágue + Centrifugação	02:20
Roupas Brancas Sujas	Molho Curto + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	01:18
Roupas Brancas Pouco sujas	Lavagem + Enxágue + Centrifugação	00:47
Roupas Coloridas Pesadas muito sujas	Molho Longo+ Lavagem + Enxágue + Centrifugação	02:00
Enxágue	Enxágue + Centrifugação	00:17
Centrifugação	Centrifugação	00:08

* Os tempos dessa tabela são aproximados e NÃO consideram o tempo gasto com enchimento e drenagem do produto.

** Ver instruções do Programa Lavagem econômica com reutilização de água.

Programa Lavagem econômica com reutilização de água

Utilize o programa se desejar reutilizar água da lavagem das roupas para outros fins (por exemplo: lavar quintal).

- Antes de iniciar o enxágue (cerca de 1 hora após o início do ciclo) a lavadora irá parar e a luz da posição ligado/desligar irá piscar.
- Posicione a mangueira de saída no recipiente onde deseja armazenar a água com sabão.
- Para drenar a água e continuar o ciclo abra e feche a tampa. Ao final recoloque a mangueira no local de origem.
- O programa irá indicar para reutilizar água somente antes de iniciar o enxágue, para que você possa reutilizar a água com sabão.
- Se você não abrir e fechar a tampa durante a pausa para reutilização da água da lavagem, ela será drenada automaticamente após 35 minutos.

Importante

Nunca solte a mangueira de saída de água da abraçadeira fixada no gabinete, pois além de evitar cortes na mangueira a abraçadeira garante a altura necessária para o funcionamento correto da Lavadora.

Como limpar a lavadora

! ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

- Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção do produto.
- Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.
- Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou choque elétrico.

Limpeza interna da lavadora

A cada 2 meses, faça a limpeza interna da Lavadora seguindo os 4 passos abaixo:

- Certifique-se de que não exista nenhuma peça de roupa no interior da Lavadora.
- Coloque 1/2 litro de alvejante (água sanitária) diretamente no cesto.
- Faça a seguinte seleção no painel:
• **Nível 4** de água;
- Programa **Rápido economia de energia**;
- Deixe a Lavadora realizar o programa completo de lavagem.

Limpeza externa da lavadora

Para não danificar e aumentar a vida útil da sua Lavadora:

- Limpe a tampa semanalmente, evitando acúmulo de resíduos. Nunca utilize limpá-vidros para não danificar o material utilizado na Lavadora;
- Use sabão neutro, aplicado com um pano macio. Nunca utilize álcool, removedores ou substâncias abrasivas, principalmente na tampa, pois poderá ocorrer uma reação química, danificando a Lavadora.
- Após cada lavagem, limpe o dispensador de sabão em pó em água corrente utilizando sabão neutro com uma esponja ou pano macio.
- Após cada lavagem, limpe o dispensador de amaciante com um pano macio úmido.



Limpeza da tela-filtro da mangueira de entrada

Sujeiras da rede de água da residência podem se depositar na tela-filtro da mangueira de entrada ocasionando uma diminuição na velocidade e na quantidade de água que entra na Lavadora, fazendo com que ela demore para encher.

Para limpar a tela-filtro da mangueira de entrada, desrosqueie a mangueira da torneira e utilize uma escova para limpar a tela.

Importante

Mantenha a tela-filtro na mesma posição que veio de fábrica. Nessa posição, evita-se que impurezas presentes na água obstruam o filtro.

Solução de dúvidas

Dúvida	Possível causa	Solução
Painel piscando		
Luz da posição ligado/desligar piscando de forma contínua.	Sobretensão. Produto conectado a uma tensão superior à tensão nominal do produto.	Verifique se a tensão da tomada é compatível com a tensão da Lavadora.
Luz da posição ligado/desligar piscando – pisca 2 vezes, para 2 segundos.	Tempo de enchimento excedido.	Verifique se a pressão de água está de acordo com a pressão especificada no Manual do Produto.
Luz da posição ligado/desligar piscando.	Tempo de drenagem excedido.	Verifique se a mangueira de drenagem está obstruída ou em uma altura maior do que a especificada no Manual do Produto.
Luz da posição ligado/desligar piscando.	Programa Lavagem econômica com reutilização de água selecionado.	Para drenar a água e continuar o ciclo abra e feche a tampa.
Lavadora não solta água		
Lavadora não solta água.	Mangueira de saída de água está instalada acima de 1,20 m.	Reveja as informações de instalação e positione a mangueira na altura adequada.
	Mangueira de saída de água dobrada.	Desobstrua a mangueira.
	Programa Lavagem econômica com reutilização de água selecionado.	Para drenar a água e continuar o ciclo abra e feche a tampa.
Barulho/estalo		
Estalo.	Estalo quando a tampa é aberta ou no final do programa ou antes do início da centrifugação.	Barulho normal da Lavadora (estalos normais).
Barulho atrás da Lavadora.	Mangueira batendo no gabinete.	Barulho normal da Lavadora.
Lavadora tremidando.	Lavadora não está nivelada	Nivele os pés da Lavadora.
	Carga desbalanceada.	Abra a tampa e arrume suas roupas ao redor do cesto, distribuindo-as uniformemente.
Barulho intermitente antes de iniciar o enxágue e a centrifugação.	Barulho da eletrobomba de drenagem.	Antes do início do enxágue e da centrifugação a bomba retira a água da Lavadora gerando um barulho intermitente característico e normal do produto.
Agita e para		
Agita e para.	Característica do programa de lavagem.	Característica normal do produto. Tanto no molho, quanto na lavagem e no enxágue, ocorrem agitações curtas e pausas.
Agitação lenta		
Agitação lenta.	A Lavadora tem três velocidades de agitação, que varia de acordo com o programa escolhido.	A lavadora possui 3 tipos de movimentação: a agitação normal, rápida e delicada. O programa panos de limpeza possui uma agitação mais rápida, e o delicadas uma agitação mais lenta.
Não centrifuga		
Demora para iniciar o enxágue e a centrifugação.	Produto drenando a água antes da centrifugação e enxágue.	A centrifugação inicia-se aproximadamente 1 min. após o esvaziamento total da Lavadora. O programa enxágue pode levar até 3 minutos antes de iniciar a entrada de água.
Roupas molhadas.	Centrifugação com roupas de tecido sintético ou impermeáveis junto a outros tecidos (ex: algodão).	Prefira lavar diferentes tecidos em diferentes lavagens. Alguns tecidos agem como uma barreira para a extração de água de outras peças, saindo mais molhadas.

Dúvida	Possível causa	Solução
Cesto abaixando	Característica do produto.	Quando a Lavadora começa a encher de água, as peças de roupa molham fazendo com que o cesto abaixe. Este comportamento da Lavadora é normal.
Bolinhas de sujeira ou Manchas		
Bolinhas/manchas pretas ou cinzas com aspecto oleoso.	Quantidade de sabão inadequada.	Seguir recomendações de quantidade de sabão deste Guia Rápido de Uso.
	Programa inadequado.	Quanto mais suja a roupa, mais intenso deve ser o programa de lavagem.
	Amaciante muito viscoso.	Se o amaciante que você costuma usar for mais viscoso, procure diluir-lo em água, respeitando a quantidade máxima de 90 ml.
	Muito amaciante.	Não ultrapasse a quantidade máxima de amaciante 90 ml (2 tampas), caso contrário, o amaciante será dispensado nas roupas antes do momento adequado.
	Falta de limpeza interna	A cada 2 meses, faça a limpeza interna da Lavadora seguindo as orientações deste Guia.
Manchas amareladas ou com cor de ferrugem		
Manchas amareladas ou com cor de ferrugem.	Abastecimento de água.	Verifique se a água que sai da torneira está amarelada utilizando um pano branco.

Dados técnicos

Modelo	CWC08
Dimensão e peso sem embalagem	
Altura com a tampa fechada (pés na máxima)	101 cm
Altura com a tampa aberta (pés na máxima)	130 cm
Largura	56,9 cm
Profundidade	66,5 cm
Peso	33 kg
Consumo máximo de energia¹	
127 V / 220 V	0,24 kWh
Consumo máximo de água¹	
127 V / 220 V	103 litros
Capacidade de roupa seca²	
	8 kg
Tensão	
	127 V~/220 V~
Variação de tensão admitida	
	106 a 132 V~/198 a 242 V~
Centrifugação³	
	750 rpm

¹ Programa **panos de limpeza** / um enxágue / nível 4 de água.

² A capacidade nominal (8 kg) é declarada com base em uma carga de roupas específica para testes. Esta carga é composta por diferentes artigos, cujas características são especificadas pela Portaria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC, nº 185. Para um bom desempenho da sua Lavadora, o volume das roupas também deve ser considerado, pois existem certos tipos de artigos que, apesar de leves, são volumosos e podem ficar abaixo da capacidade nominal declarada (por exemplo: tecidos sintéticos de modo geral e artigos com encherimento de espuma).

³ Com a Lavadora abastecida com carga e voltagem nominal.