

**Comece por aqui.** Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o **Guia Rápido** por completo.

### Instale a lavadora

Realize a instalação da Lavadora seguindo as instruções do Manual do Produto que vem dentro da Lavadora.

### Abasteça sua lavadora com roupas

Coloque as roupas abertas no cesto, distribuindo-as de maneira uniforme ao redor do agitador.



A régua que se encontra dentro do cesto da Lavadora indica o nível de roupa que deve ser selecionado para a lavagem.

### Abasteça sua lavadora com insumos

O **dispenser de sabão em pó** **A** se encontra encaixado no agitador do produto (peça dentro do cesto que movimenta as roupas).



• **Sabão em pó:** utilize a marcação do copo conforme o nível de roupa selecionado e coloque de volta cuidadosamente o dispensador com sabão em pó no agitador encaixando-o novamente.

Nunca jogue o sabão diretamente nas roupas, pois isto poderá manchá-las.

Colocar o sabão dentro do agitador é o local correto de abastecimento e isto não prejudica a vida útil ou funcionamento da Lavadora.

• **Sabão líquido:** siga a recomendação do fabricante de quanto colocar e despeje o sabão líquido no interior do agitador.

O **dispenser de amaciante** **B** está localizado no contorno do cesto (o uso de amaciante é opcional).

• Para o **nível 4** de roupa, abasteça com no máximo 2 tampas de amaciante (90 ml) ou, para amaciante concentrado, siga a recomendação do fabricante.

• Nunca abasteça com mais do que 2 tampas (90 ml), pois o amaciante poderá ser dispensado antes do momento correto, manchando as roupas e danificando o produto.

• O amaciante ficará armazenado no dispensador e só será dispensado no Enxágue.

O **dispenser de alvejante líquido** **C** se encontra na tampa do produto (o uso de alvejante é opcional).

• Para o alvejante em pó utilize o dispensador de sabão em pó e siga a quantidade recomendada pelo fabricante.



Siga os passos a seguir para programar a Lavadora:



1. Selecione o **nível de roupa** conforme marcação no cesto.
2. Selecione o **programa de lavagem** mais adequado ao tipo e/ou ao nível de sujeira das roupas.
3. Caso queira, selecione a opção **turbo lavagem** (proporciona maior movimentação das roupas durante a lavagem, indicado para roupas com sujeiras mais difíceis de serem removidas) e/ou a opção de **duplo enxágue** (função ligada: dois enxágues; função desligada: 1 enxágue).
4. Pressione a tecla **iniciar/desligar** para iniciar a lavagem.

- A movimentação da Lavadora é mais lenta no programa **delicadas** para cuidar e lavar adequadamente os tecidos.
- Ao selecionar o programa enxágue a Lavadora irá realizar uma centrifugação para dispensar o amaciante antes da entrada de água.

### Importante

Durante a lavagem o seletor permanece parado no programa escolhido.

### Programas de lavagem

Programa	O que tem no programa	Tempo do programa (horas)*
Roupas Brancas Muito Sujas	Molho Longo + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	2:20
Roupas Brancas Sujas	Molho Curto + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	1:18
Roupas Brancas Pouco Sujas	Lavagem + Enxágue + Centrifugação	0:47
Roupas Coloridas Muito Sujas	Molho Longo + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	2:00
Roupas Coloridas Sujas	Molho Curto + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	1:12
Roupas Coloridas Pouco Sujas	Lavagem + Enxágue + Centrifugação	0:47
Roupas Escuas Muito Sujas	Molho Longo + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	1:32
Roupas Escuas Sujas	Molho Curto + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	1:01
Roupas Escuas Pouco Sujas	Lavagem + Enxágue + Centrifugação	0:47

Programa	O que tem no programa	Tempo do programa (horas)*
Delicadas	Molho Curto + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	1:35
Lavagem econômica com reutilização de água	Molho Curto + Lavagem + Pausa para reutilizar água + Enxágue + Centrifugação	Tempo máximo 1:55**
Rápido economia de energia	Lavagem + Enxágue + Centrifugação	0:25
Cama e banho	Molho Longo + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	2:15
Panos de limpeza	Molho Longo + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	2:17
Enxágue	Enxágue + Centrifugação	0:17
Centrifugação	Centrifugação	0:08

\* Os tempos dessa tabela são aproximados e NÃO consideram o tempo gasto com enchimento e drenagem do produto.

\* Os tempos da tabela consideram a realização de apenas um enxágue.

\*\* Ver instruções do Programa Lavagem econômica com reutilização de água.

### Programa Lavagem econômica com reutilização de água

Utilize o programa se desejar reutilizar água da lavagem das roupas para outros fins (por exemplo: lavar quintal).

1. Antes de iniciar o enxágue (cerca de 1 hora após o início do ciclo) a **Lavadora irá parar** e a luz da tecla **iniciar/desligar** irá piscar.



2. Posicione a mangueira de saída no recipiente onde deseja armazenar a água com sabão.



3. Para drenar a água e continuar o ciclo **abra e feche a tampa**. Ao final recoloque a mangueira no local de origem.



- O programa irá indicar para reutilizar água somente antes de iniciar o enxágue, para que você possa reutilizar a água com sabão.
- Se você não abrir e fechar a tampa durante a pausa para reutilização da água da lavagem, ela será drenada automaticamente após 35 minutos.

### Importante

Nunca solte a mangueira de saída de água da abraçadeira fixada no gabinete, pois além de evitar cortes na mangueira a abraçadeira garante a altura necessária para o funcionamento correto da Lavadora.

## Como limpar a lavadora

### ! ADVERTÊNCIA



#### Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção do produto.  
Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.  
Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou choque elétrico.

### Limpeza interna da lavadora

A cada 2 meses, faça a limpeza interna da Lavadora seguindo os 4 passos abaixo:

1. Certifique-se de que não exista nenhuma peça de roupa no interior da Lavadora.
2. Coloque 1/2 litro de alvejante (água sanitária) diretamente no cesto.
3. Faça a seguinte seleção no painel: **Nível 4** de roupa;
4. Programa **Rápido economia de energia**.
4. Deixe a Lavadora realizar o programa completo de lavagem.

### Limpeza externa da lavadora

Para não danificar e aumentar a vida útil da sua Lavadora:

- Limpe a tampa semanalmente, evitando acúmulo de resíduos. Nunca utilize limp-vidros para não danificar o material utilizado na Lavadora;
- Use sabão neutro, aplicado com um pano macio. Nunca utilize álcool, removedores ou substâncias abrasivas, principalmente na tampa, pois poderá ocorrer uma reação química, danificando a Lavadora.
- Após cada lavagem, limpe o dispensador de sabão em pó em água corrente utilizando sabão neutro com uma esponja ou pano macio.
- Após cada lavagem, limpe o dispensador de amaciante com um pano macio úmido.

**Importante**

Mantenha a tela-filtro na mesma posição que veio de fábrica. Nessa posição, evita-se que impurezas presentes na água obstruam o filtro.



### Limpeza da tela-filtro da mangueira de entrada

Sujeiras da rede de água da residência podem se depositar na tela-filtro da mangueira de entrada ocasionando uma diminuição na velocidade e na quantidade de água que entra na Lavadora, fazendo com que ela demore para encher.

Para limpar a tela-filtro da mangueira de entrada, desrosqueie a mangueira da torneira e utilize uma escova para limpar a tela.

#### Importante

Mantenha a tela-filtro na mesma posição que veio de fábrica. Nessa posição, evita-se que impurezas presentes na água obstruam o filtro.

## Solução de dúvidas

Dúvida	Possível causa	Solução
<b>Painel piscando</b>		
<b>Todas as luzes piscando de forma contínua na mesma frequência.</b>	Sobretensão. Produto conectado a uma tensão superior à tensão nominal do produto.	Verifique se a tensão da tomada é compatível com a tensão da Lavadora.
<b>Todas as luzes piscando – piscá 2 vezes, para 2 segundos.</b>	Tempo de enchimento excedido.	Verifique se a pressão de água está de acordo com a pressão especificada no Manual do Produto.
	Tempo de drenagem excedido.	Verifique se a mangueira de drenagem está obstruída ou em uma altura maior do que a especificada no Manual do Produto.
<b>Luz da tecla iniciar/desligar piscando.</b>	Programa Lavagem econômica com reutilização de água selecionado.	Para drenar a água e continuar o ciclo <b>abra e feche a tampa</b> .
<b>Lavadora não solta água</b>		
<b>Lavadora não solta água.</b>	Mangueira de saída de água está instalada acima de 1,20 m.	Reveja as informações de instalação e posicione a mangueira na altura adequada.
	Mangueira de saída de água dobrada.	Desobstrua a mangueira.
	Programa Lavagem econômica com reutilização de água selecionado.	Para drenar a água e continuar o ciclo <b>abra e feche a tampa</b> .
<b>Barulho/estalo</b>		
<b>Estalo.</b>	Estalo quando a tampa é aberta ou no final do programa ou antes do início da centrifugação.	Barulho normal da Lavadora (estalos normais).
<b>Barulho atrás da Lavadora.</b>	Mangueira batendo no gabinete.	Barulho normal da Lavadora.
<b>Lavadora trepidando.</b>	Lavadora não está nivelada.	Nivele os pés da Lavadora.
	Carga desbalanceada.	Abra a tampa e arrume suas roupas ao redor do cesto, distribuindo-as uniformemente.
<b>Barulho intermitente antes de iniciar o enxágue e a centrifugação.</b>	Barulho da eletrobomba de drenagem.	Antes do início do enxágue e da centrifugação a bomba retira a água da Lavadora gerando um barulho intermitente característico e normal do produto.
<b>Agita e para</b>		
<b>Agita e para.</b>	Característica do programa de lavagem.	Característica normal do produto. Tanto no molho, quanto na lavagem e no enxágue, ocorrem agitações curtas e pausas.
<b>Agitação lenta</b>		
<b>Agitação lenta.</b>	A Lavadora tem três velocidades de agitação, que varia de acordo com o programa escolhido.	A Lavadora possui 3 tipos de movimentação: a agitação normal, rápida e delicada. A função extra <b>turbo lavagem</b> possui uma agitação mais rápida quando selecionada, e o programa <b>delicadas</b> possui uma agitação mais lenta quando selecionado.
<b>Não centrifuga</b>		
<b>Demora para iniciar o enxágue e a centrifugação.</b>	Produto drenando a água antes da centrifugação e enxágue.	A centrifugação inicia-se aproximadamente 1 min. após o esvaziamento total da Lavadora.
<b>Roupas molhadas.</b>	Centrifugação com roupas de tecido sintético ou impermeáveis junto a outros tecidos (ex. algodão).	Prefira lavar diferentes tecidos em diferentes lavagens. Alguns tecidos agem como uma barreira para a extração de água de outras peças, saindo mais molhadas.

Dúvida	Possível causa	Solução
<b>Cesto abaixando</b>		
<b>Cesto abaixando.</b>	Característica do produto.	Quando a Lavadora começa a encher de água, as peças de roupa molham fazendo com que o cesto abaixe. Este comportamento da Lavadora é normal.
<b>Bolinhas de sujeira ou Manchas</b>		
<b>Bolinhas/manchas pretas ou cinzas com aspecto oleoso.</b>	Quantidade de sabão inadequada.	Seguir recomendações de quantidade de sabão deste Guia Rápido de Uso.
	Programa inadequado.	Quanto mais suja a roupa, mais intenso deve ser o programa de lavagem.
	Amaciante muito viscoso.	Se o amaciante que você costuma usar for mais viscoso, procure diluí-lo em água, respeitando a quantidade máxima de 90 ml.
	Muito amaciante.	Não ultrapasse a quantidade máxima de amaciante 90 ml (2 tampas), caso contrário, o amaciante será dispensado nas roupas antes do momento adequado.
	Falta de limpeza interna da Lavadora.	A cada 2 meses, faça a limpeza interna da Lavadora seguindo as orientações deste Guia.
<b>Manchas amarelas ou com cor de ferrugem</b>		
<b>Manchas amarelas ou com cor de ferrugem.</b>	Abastecimento de água.	Verifique se a água que sai da torneira está amarela utilizando um pano branco.

## Dados técnicos

Modelo	CWE08
<b>Dimensão e peso sem embalagem</b>	
Altura com a tampa fechada (pés na máxima)	101 cm
Altura com a tampa aberta (pés na máxima)	130 cm
Largura	56,9 cm
Profundidade	66,5 cm
Peso	33 kg
<b>Consumo máximo de energia<sup>1</sup></b>	
127 V / 220 V	0,24 kWh
<b>Consumo máximo de água<sup>1</sup></b>	
127 V / 220 V	103 litros
<b>Capacidade de roupa seca<sup>2</sup></b>	
	8 kg
<b>Tensão</b>	
Variação de tensão admitida	106 a 132 V~/198 a 242 V~
<b>Centrifugação<sup>3</sup></b>	
	750 rpm

<sup>1</sup> Programa panos de limpeza / função turbo lavagem ativada / um enxágue / nível 4 de roupa.

<sup>2</sup> A capacidade nominal (8 kg) é declarada com base em uma carga de roupas específica para testes. Esta carga é composta por diferentes artigos, cujas características são especificadas pela Portaria do Ministério do desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC, nº 185. Para um bom desempenho da sua Lavadora, o volume das roupas também deve ser considerado, pois existem certos tipos de artigos que, apesar de leves, são volumosos e podem ficar abaixo da capacidade nominal declarada (por exemplo: tecidos sintéticos de modo geral e artigos com enchimento de espuma).

<sup>3</sup> Com a Lavadora abastecida com carga e voltagem nominal.