

SIZE: 140x210mm

Amvox

MANUAL DE INSTRUÇÕES
FORNO ELÉTRICO
MODELO NO.: AFR-4500 INOX /
AFR-4500-2 INIOX



8

1

2

7

REPAROS

Perigo: Aparelhos elétricos devem ser enviados para autorizadas em caso de mal funcionamento.

Caso queira entrar em contato com nossa central de relacionamento, nossos canais de comunicação são:

- 1- Chat on line no site www.amvox.com.br
- 2- Telefone 0800 284 5032, de segunda a sexta, das 9 às 18h
- 3- Telefone (71) 3269-3751, de segunda a sexta, das 9 às 18h
- 4- Email
- 5- Não compare no site
- 6- Redes sociais (Facebook, Orkut, Twitter, Formpring)
- 7- Caixa Postal (para deixar os recados fora do horário de atendimento. Exclusivo de nossa marca)

WhatsApp (71) 9267-0131. *Salvo falhas que não estejam à disposição para resolver. Excluído de nossa marca.*

ESPECIFICAÇÕES: 127V/220V AC 50/60Hz 1600W/1900W

Antes de usar o forno elétrico, leia atentamente o manual de instruções.

PEÇAS

1. Controle de temperatura
2. Controle de funções
3. Cronômetro
4. Luz de Indicação
5. Bandeja
6. Grade



Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

As utilizar aparelhos elétricos, precauções básicas de segurança devem ser seguidas, conforme descritos abaixo:

1. Leia atentamente a este manual.
2. Não toque nas superfícies quentes do forno. Use pigalhões ou luvas.
3. Crianças devem ser supervisionadas para evitar choques ou acidentes.
4. Para proteção contra choques elétricos, não mergulhe o forno, o fio nem a tomada em água ou outros líquidos.
5. Não deve que o cabo de alimentação fique pendurado sobre bordas de mesas, balcões ou toques superfícies quentes.
6. Em qualquer caso de dano ao seu funcionamento, procurar a autoridade mais próxima. Nunca tente utilizar ou reparar o aparelho danificado.
7. O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante do aparelho pode resultar em incêndios, choques elétricos ou ferimentos.
8. Não coloque o forno elétrico sobre ou perto de forno a gás, queimadores elétrico ou forno de micro-ondas.
9. Não utilize o forno, manter pelo menos 10 centímetros de espaço em todos os lados para permitir a circulação adequada de ar e evitar superaquecimento.
10. Desligue o da tomada quando não estiver em uso ou antes de limpá-lo. Aguarde seu completo resfriamento para limpá-lo e guardá-lo.
11. Para desligar, gire o controle para "OFF", em seguida desconecte-o da tomada. Nunca puxe pelo fio.
12. Deve-se tomar cuidado ao transportar o forno contendo óleo ou outros líquidos quentes em seu interior.

6

3

13. Não cubra nenhuma parte do forno com papel alumínio.
14. Não limpe com esponja metálica, pois pode estragar as peças e gerar curto-circuito.
15. Nunca desligue o aparelho sem supervisionar quando em uso.
16. Não coloque utensílios de metal ou alimentos de grandes dimensões no interior do forno elétrico, para evitar causar incêndio ou risco de choques elétricos.
17. Para prevenir incêndios, evite que qualquer material inflamável ou de fácil combustão (cortinas, panos, papéis, toalhas) entrem em contato com a superfície do forno elétrico durante sua utilização.
18. Deve-se tomar cuidado ao utilizar recipientes que não sejam de metal ou vidro refratário no interior do forno elétrico.
19. Não coloque nenhum dos seguintes materiais no forno: papelão, plástico, papel ou materiais semelhantes.
20. Não armazene nenhum material no interior do forno, exceto as peças do próprio equipamento.
21. Sempre utilize luvas de forno para remover a grade, bandeja e os alimentos.
22. Não utilize em ambientes externos.
23. Não utilize o forno elétrico por outras razões que o seu uso pretendido.
24. Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de conhecimento e experiência, a não ser que acompanhadas por um supervisor ou instrutor, responsável por sua segurança.
25. Se o cabo de energia estiver danificado, precisará ser substituído pelo fabricante ou profissional qualificado a fim de evitar riscos.
26. Quando em uso, a temperatura do aparelho poderá ser alta. Não toque nas partes que não sejam de plástico.
27. As superfícies são suscetíveis a ficar quentes durante o uso.
28. O forno elétrico não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto.
29. O forno elétrico é apenas para uso doméstico e aplicações similares, tais como: cozinhas pessoais ou de lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho: casas ou apartamentos e outros locais de instalações residenciais.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

1. Leia todas as instruções incluídas neste manual.
2. Certifique-se de que o aparelho esteja desligado da tomada e o temporizador esteja na posição "OFF".
3. Lave os acessórios com água quente e detergente ou em uma máquina de lavar louça.
4. Seque bem todos os acessórios, mantenha-os constantemente no forno elétrico e ligue-o à tomada.
5. Após montar o forno elétrico, recomenda-se ligá-lo na temperatura mais alta por aproximadamente 15 minutos, a fim de eliminar qualquer resíduo remanescente.
- Observação: durante os primeiros 15 minutos, o forno poderá exalar um cheiro peculiar e emitir uma quantidade elevada de fumaça. Isso acontece devido à eliminação dos resíduos remanescentes.

UTILIZANDO O FORNO ELÉTRICO

1. **Controle de temperatura:** escolha a temperatura desejada entre 100°C a 250°C.
2. **Controle de funções:** o forno elétrico é equipado com três opções de cozimento:
 - Desligado (OFF).
 - GRELHAR: recomendado para peixes, carnes e aves.
 - ASSAR: recomendado para massas, tortas e bolos.
 - TORRAR: recomendado para pães, torradas, waffles e alimentos congelados.
3. **Temporizador:** Gire o controle para a direita para ajustar o tempo. Esta função emita um sinal ao final do tempo programado.
4. **Operações:**
 - a. Certifique-se de que a grade esteja encaixada firmemente na parte inferior do forno.
 - b. Ligue em uma tomada de 127/220V 50/60 Hz.
 - c. Coloque o alimento na grade.
 - d. Ajuste o controle de temperatura na posição desejada.
 - e. Ajuste o controle de funções.
 - f. Ajuste o temporizador para o tempo desejado. Um sinal será emitido ao término do tempo programado.
 - g. Quando terminar de aquecer o alimento, gire o temporizador e controle de temperatura para a posição "OFF".

LIMPEZA

1. Deve-se limpar o forno ao final de cada utilização a fim de prevenir acúmulo de gordura e odores desagradáveis.
2. Espere o forno esfriar completamente antes de executar a limpeza.
3. Nunca mergulhar na água nem lavar a resistência, cabo e partes elétricas.
4. As partes removíveis como a grade e a bandeja podem ser lavadas normalmente.
5. Limpe a parte externa do aparelho com uma esponja umedecida.
6. Não usar produtos de limpeza abrasivos ou esponjas de aço para limpar a bandeja e a grade.
7. Espere todas as peças secarem completamente antes de reutilizar o forno.

DESCARTE



Proteção ambiental
O forno elétrico não deve ser descartado em locais comuns. Procurar uma unidade de lixo reciclável para o descarte.

4

5