

SANDUICHEIRA DE 2 FATIAS / GRILL
MANUAL DE INSTRUÇÕES

AMS-500 / 500-2



INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Ao usar electrodomésticos, precauções básicas de segurança devem sempre ser seguidas, incluindo As seguintes:

- Leia todas as instruções.
- Não toque superfícies quentes. Use alças ou botões
- Para proteger contra os choques elétricos, não imergir O CABO, plugue ou Sanduicheira em água ou qualquer outro líquido.
- Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.
- Este produto é para uso doméstico, sendo vedado seu uso para bens profissionais, perdendo neste caso a garantia de fábrica
- Desconecte o aparelho após o uso e antes da limpeza. Deixe para esfriar antes de colocar ou retirar peças e antes de limpar o aparelho.
- Afim de evitar riscos, não opere qualquer aparelho com um cabo ou plugue danificado ou após mau funcionamento do aparelho, ou se ele foi danificado de qualquer maneira. Leve o aparelho para a assistência autorizada mais próxima para análise, reparação ou ajuste elétrico ou mecânico.
- Deve-se ter muito cuidado ao mover um aparelho contendo óleo quente ou outros líquidos quentes.
- Para reduzir o risco de ferimentos, use apenas os acessórios inclusos e recomendado pelo fabricante do aparelho.
- Não utilizar ao ar livre.
- Não deixe o cabo ficar sobre arestas cortantes de mesas ou balcões, ou tocar superfícies quentes.
- Não coloque perto de um aquecedor elétrico ou a gás, ou em um forno quente.
- Para desconectar, retire o plugue da tomada da parede.
- Os aparelhos não se destinam a ser operados por meio de um sistema de controle remoto

separado ou temporizador externo.

- Este aparelho destina-se a ser utilizada em aplicações domésticas e análogas como:
 - áreas de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - Casas de fazenda;
 - por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
 - ambientes de quarto e café da manhã.
- A temperatura das superfícies acessíveis pode ser alta quando o aparelho está operando.

COMO FAZER SANDUÍCHES TOSTADOS

1. Antes do primeiro uso, por favor, limpe a superfície das chapas com um pano úmido e seque com um pano ou toalha seco etc. Para obter um resultado marrom dourado uniforme, você pode passar um pouco de manteiga no lado do pão em contato com a chapa.
2. Ligue o plugue na tomada de parede.
3. Feche a Sanduicheira e prepare o sanduíche, enquanto Sanduicheira se aquece.
4. Quando a Sanduicheira estiver pronta, após cerca de 3 minutos, a luz verde indicadora de temperatura se acende.
5. Abra a Sanduicheira completamente e coloque a fatia de pão com o lado amanteigado sobre a chapa.
6. Encaixe o sanduíche pressionando-o contra a chapa inferior.
7. Coloque seu recheio e cubra com a fatia de pão com a manteiga virada para cima. Você pode preparar apenas um sanduíche se assim o desejar. O recheio deve ser colocado bem dentro das fatias de pão.
8. Abaixar a placa superior cuidadosamente sobre o pão até que a Sanduicheira esteja completamente fechada e travada.
9. O sanduíche estará tostado em 2-3 minutos ou mais de acordo com seu gosto. Abra a Sanduicheira e remova sanduíche usando uma espátula plástica ou de madeira. Nunca use faca de metal, pois isso pode danificar o revestimento antiaderente.
10. Feche a tampa para preservar o calor até estar pronto para tostar os novos sanduíches.
11. Prepare mais sanduíches, se necessário, enquanto o outro está tostando.
12. Após o uso, retire o plugue da tomada da parede.

DICAS PARA OBTER MELHORES RESULTADOS

1. Pré-aqueça sempre antes de usar. Conecte o cabo na tomada de alimentação ao preparar os recheios.
2. Para recheios de sanduíches moles ou líquidos use em fatias médias de pão, branco ou marrom. Para pequenas quantidades de recheio, use pão para torrada.

Cuidados e limpeza

1. Após o uso e antes da limpeza, remova a Sanduicheira da tomada e espere esfriar.
2. Limpe o interior e as bordas das chapas com papel absorvente ou um pano macio.
3. Despeje um pouco óleo de cozinha na chapa e limpe após 5 minutos, quando os restos amolecerem.
4. Limpe o aparelho com um pano ligeiramente úmido apenas, para ter certeza que não entre umidade, óleo ou graxa no aparelho.
5. Não limpe o interior ou exterior de seu aparelho com qualquer esponja abrasiva ou lã de aço pois irá danificar sua Sanduicheira.

Caso queira entrar em contato com nossa central de relacionamento, nossos canais de comunicação são:

- 1- Chat on line no site www.amvox.com.br
- 2- Telefones 0800 284 5032, de segunda a sexta, das 9 às 16h
- 3- Telefone (71)3369-3751, de segunda a sexta, das 9 às 16h
- 4- Email
- 5- Fale conosco no site
6. Mídias sociais (Facebook, Orkut, Twitter, Formspring)
7. Caixa Postal (para deixar os recados fora do horário de atendimento. Exclusivo de nossa marca)

NÃO MERGULHE NA ÁGUA OU EM QUALQUER LÍQUIDO
DADOS TÉCNICOS: 127V ou 220V 60Hz 750W

DÚVIDAS FREQUENTES

PERGUNTA	POSSIVEIS CAUSAS	RESPOSTA
Por que o produto não liga ou não aquece?	A tomada está sem energia	Testar a tomada com outro tipo de aparelho, de modo, a verificar se o problema realmente esta no produto ou na tomada
	Voltagem trocada	Verificar se a voltagem que consta na etiqueta abaixo do aparelho é compatível com a voltagem da tomada
Existe algum procedimento para o primeiro uso?	-	Sim. Sugere-se untar a chapa com óleo de cozinha, e deixar o GRILL fechado e ligado durante cerca de 10 minutos.
Por que o produto esta apresentando certa quantidade de fumaça?	Primeiro uso	É normal aparelhos novos apresentarem certa quantidade de cheiro de fumaça durante os primeiros usos, devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na fabricação do produto
Por que o aparelho esta emitindo ruídos durante o uso?	A variação do termostato	Com o aumento brusco de temperatura, é normal o termostato do aparelho emitir pequenos estalos, devido a dilatação dos componentes internos. Isto é uma característica normal de GRILL
Por que a chapa esta descascando?	Utilização de materiais indevidos para a limpeza da chapa	Não se deve utilizar jamais objetos pontiagudos, cortantes ou qualquer solvente/substâncias químicas no aparelho
Como faça a limpeza das chapas?	-	Deve-se utilizar uma espátula de madeira ou plástico. Outra forma, é utilizando esponja macia ou pano úmido com água e sabão, tendo bastante cuidado para a umidade não penetrar pelo aparelho
É normal a luz de temperatura ficar ascendendo e apagando constantemente?	-	Sim. Devido a atuação do termostato, que é o componente que serve para manter a temperatura estabilizada

Posso utilizar o produto para uso profissional?	-	Não. O aparelho foi desenvolvido exclusivamente para uso doméstico
Porque minha sanduicheira quando ligada, mostra a luz verde primeiro ao invés da vermelha?	-	A ordem do acendimento dos leds, não alteram na preparação dos alimentos.