



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Teclado Gamer PKB95



Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha!

Philco

Para garantir o melhor desempenho de seu produto e não invalidar a garantia, o **usuário deve ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste Manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário.

MEIO AMBIENTE

Embalagem:

Um terço do consumo de papel destina-se a embalagens. E alguns têm um período de uso inferior a 30 segundos. É necessário, portanto, contribuir para a redução do consumo dos recursos naturais.

É reciclável o material utilizado para a embalagem e a proteção do aparelho e dos acessórios. Ex.: Caixas de papelão, plásticos, isopores, etc. podem e devem ser reciclados sempre que possível.

Produto:

O simples fato de o usuário ter adquirido este modelo já demonstra certa responsabilidade ecológica, pois se sabe que eletroeletrônicos recentes e de qualidade gastam menos energia.

Este produto é constituído de várias partes que podem ser reaproveitadas (recicladas) por empresas especializadas. Logo, ao descartá-lo, o usuário deve manter a mesma consciência ecológica da época da compra; não destiná-lo ao lixo comum. É importante informar-se sobre os locais corretos para o descarte das pilhas.



A consciência depende de cada um, porém, é um ato que afeta a todos.

Conteúdo da embalagem:

Teclado Gamer PKB95;

Manual de Instruções;

Especificações Técnicas

Tamanho: 460x155x36mm

Peso: 780g

Tempo de vida: 50.000.000 cliques

Corrente: 250mA

Tipo: design de escala alta keycap

Quantidade: 107 teclas

Instalação

Instale o teclado inserindo-o em uma conexão USB na respectiva porta disponível em seu computador. Caso não esteja funcionando, tente reiniciar seu computador e verifique as configurações de dispositivo no seu sistema operacional.

DESCRÍÇÃO DAS FUNÇÕES

1. Efeito de inicialização

Depois que a energia é ligada, as luzes de fundo são ligadas de baixo para cima e, em seguida, de cima para baixo. Após a execução, as luzes voltarão a ficar desligadas.

2. Ajuste 9 efeitos de iluminação com FN + END/MODE



Padrão, respiração, modo interativo de velocidade de digitação, Tetris, escurecimento no meio para ambos os lados, iluminando em ambos os lados para o meio, subindo as escadas, descendo as escadas e luzes apagadas.

3. A tecla FN + permite a troca das telas com as teclas



com as

4. Anti-ghosting

Suporte para 29 teclas livres de conflito.

TAB, capslk, L-shift, L-ctrl, L-alt, space, R, E, W, Q, A, S, D, F, Z, X, C, V, T, G, P, O, I, U, B, ↓, ↑, →, ←.

5. Controle de iluminação

Tecla Fn+ permite 5 ajustes de velocidade de LED.

Tecla Fn+ permite 5 ajustes de intensidade de LED.

6. Bloqueio da tecla Win

Tecla Fn+ para bloquear a tecla Win e impedir de ativá-la acidentalmente.

7. Reset das configurações

Tecla Fn+ pressionadas por 3 segundos para restaurar as configurações de fábrica.

ILUMINAÇÃO DO TECLADO

O teclado conta com 9 modos diferentes de iluminação.

Após conectar o teclado a uma porta USB de seu computador, o modo padrão de iluminação é “sempre ligado” podendo ser alterado pressionando as teclas Fn +  .

Sequência de mudança do modo de iluminação

Pressionando as teclas Fn +  sucessivamente o teclado alterará o modo de iluminação na ordem a seguir.

Padrão → Respiração → Interativo → Tetris → Escuro para o centro → Ondas para o Centro → Subindo escadas → Descendo escadas → Desligado.

Intensidade de iluminação

Os modos Padrão, Respiração, Interativo, Tetris, Escuro para o centro, Ondas para o Centro, Subindo escadas e Descendo escadas permitem a alteração de intensidade da iluminação.

Tecla Fn+   permite 5 ajustes de intensidade de LED.

Os modos Respiração, Interativo, Tetris, Escuro para o centro, Ondas para o Centro, Subindo escadas e Descendo escadas permitem a alteração de velocidade de movimento da iluminação.

Tecla Fn+   permite 5 ajustes de velocidade de LED.

GRAVAÇÃO DE MACROS

1. Pressione FN +  para entrar no modo de gravação.
2. A luz indicadora pisca lentamente neste momento, indicando que a tecla macro pode ser gravada entrando no modo de gravação macro. Se houver um registro, o indicador correspondente piscará rapidamente.
3. Selecione uma tecla de sua preferencia para iniciar a gravação. Esta tecla será utilizada para executar a macro posteriormente.
4. Comece no teclado e clique nas teclas que deseja gravar em ordem. O padrão é 50 milissegundos.
5. Após a gravação, pressione FN +  novamente para encerrar a gravação.
6. Pressione FN +  para entrar no modo de jogo, neste momento, o canto superior direito da luz WIN LOCK acenderá, indicando que entrou no modo de jogo. Neste momento, pressionando a tecla previamente escolhida, será ativado a ação de programação de macro gravada.
7. Limpe a macro para retornar à aparência padrão.
Pressione e segure FN +  até que a luz de fundo comience a piscar. Neste momento, as configurações do teclado voltam para a condição de fábrica.

Nota: A fim de evitar que a macro afete a utilização normal do teclado, a macro é habilitada somente quando o teclado entra no modo de jogo (pressionando a tecla Fn + ).

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Philco garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

INFORMÁTICA

| | |
|---------------------------|----------|
| Garantia legal* | 90 Dias |
| Garantia adicional | 270 Dias |
| Garantia total** | 360 Dias |

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.

**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição.

Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- Danos sejam causados por umidade e/ou
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site **www.philco.com.br** ou através do SAC **(47) 3431-0499**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a

Philco

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A

Rua Dona Francisca, 12.340 - Bairro Pirabeiraba - Joinville/SC

CEP 89.239-270 - Insc. Est. 254.861.660 - CNPJ 07.019.308/0001-28

FABRICADO NA CHINA

(47) 3431-0499
www.philco.com.br



06/21 3207-00-05 055295001 250283 Rev.0