

Churrasqueira

ELÉTRICA STEAK GRILL

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Código do manual: 29012 rev: 00
Imagens meramente ilustrativas

Fischer

INTRODUÇÃO

A Fischer acredita que os momentos da vida devem ser vividos da melhor forma possível. É por isso que desenvolvemos produtos que trazem modernidade, segurança e atributos necessários para facilitar o seu dia a dia.

Leia atentamente as instruções contidas neste manual e siga-as corretamente, para aproveitar ao máximo tudo que o seu novo produto oferece.

A Fischer agradece a preferência e fica à disposição para qualquer dúvida, bem como para ouvir sua sugestão.

SOBRE A FISCHER



Brasileira de coração e origem, a Fischer está há mais de 50 anos no mercado, com produtos voltados para diversos ramos de atividades. Além dos tradicionais eletrodomésticos, a Fischer é fabricante de bicicletas, sistemas construtivos modulares e equipamentos para a construção civil.

Posicionada entre as mais bem estruturadas indústrias do país, a Fischer está situada em um parque fabril de mais de 150.000m² construídos, com unidades fabris altamente desenvolvidas para cada linha de produto. Investimos constantemente no desenvolvimento e na tecnologia, porque oferecer o que há de mais moderno e sofisticado, através de produtos práticos e funcionais, é a missão da Fischer. Nossos produtos estão distribuídos em todo o território nacional e alguns países do Mercosul, sendo amparados por uma rede de postos autorizados altamente treinados para dar todo o suporte necessário.


Além de tecnologia e design, os produtos Fischer agregam em seu conceito o dever de reunir famílias e amigos, transformando pequenos momentos do dia a dia em ocasiões únicas e especiais.



ÍNDICE

ALERTAS DE SEGURANÇA.....	4
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....	5
IDENTIFICANDO O PRODUTO.....	6
INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO.....	7
UTILIZANDO O PRODUTO.....	8
LIMPEZA E MANUTENÇÃO.....	9
TERMO DE GARANTIA.....	10
SAC.....	11
SOLUÇÕES DE PROBLEMAS.....	12

QUESTÕES AMBIENTAIS



Para mudar o mundo, precisamos também ter respeito e preocupação com o meio ambiente. Por isso, a Fischer utiliza embalagens que são ecologicamente corretas, confeccionadas em material reciclado, causando o menor impacto possível à natureza.

Além disso, os produtos Fischer são construídos com materiais recicláveis e/ou reutilizáveis.

Quando este produto chegar ao fim da sua vida útil, observe a legislação local existente e vigente na sua região, realizando o descarte da forma mais sustentável possível.

ALERTAS DE SEGURANÇA

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sobre a supervisão de uma pessoa responsável pela segurança.

- **Ler atentamente as instruções contidas neste manual, antes de instalar ou utilizar o produto FISCHER;**
- **Este produto é para uso doméstico. A utilização para fins comerciais, industriais ou para outros fins, não estará coberta pela garantia por parte do fabricante;**
- **Importante: não remover a etiqueta de identificação que se encontra na parte traseira do produto;**
- **Em caso de qualquer problema com a sua churrasqueira consultar a Rede de Postos Autorizados;**

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho;

• Alimentação por vapor não deve ser utilizada;

• Certificar-se de que a tomada ou outro tipo de conexão em que será ligado o produto, está dimensionada para o mesmo. A tomada ou conectores e a fiação elétrica deverão suportar a corrente/ potência/ tensão informadas para o produto na tabela de características técnicas;

• Verificar com um eletricista se há sobrecarga no circuito de força;

• Este aparelho deve ser alimentado através de um disjuntor tipo DR, tendo uma corrente residual nominal de no mínimo 30mA.

• Nunca utilizar extensões elétricas ou benjamins e também não operar a churrasqueira com os pés descalços, pois poderá haver risco de choque elétrico.

• A tomada ou conector em que será ligado o plugue do produto, deverá ser de fácil acesso, para possibilitar fácil desconexão para efeito de manutenção, conserto ou instalação;

• Este produto prevê aterramento. Para segurança a rede da residência deverá contemplar sistema de aterrimento. Nunca utilizar o neutro da rede para aterramento.

• Se o produto apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, o mesmo não deverá ser utilizado, pois pode não ser seguro para o usuário;

• A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente pessoal especializado deverá realizar o conserto ou manutenção deste produto. Isto se aplica também ao cabo de alimentação. Caso este apresente ou venha a apresentar defeitos ou danos, somente pessoa especializada ou o próprio fabricante deverão substituí-lo;

• Nunca tocar na resistência elétrica durante o funcionamento;

• Não posicionar a churrasqueira perto ou debaixo de cortinas, superfícies quentes, próximo a materiais inflamáveis ou dentro de armários;

• Não utilizá-la como apoio para outros objetos;

• O cabo de alimentação deverá estar livre de super-aquecimento e sem nada o tensionando ou esticando;

• Sempre remover da tomada o cabo de alimentação, após o uso e durante a limpeza e manutenção do produto; Sempre remover pelo plugue;

• Este produto funciona em temperaturas elevadas, portanto, partes acessíveis do mesmo poderão estar quentes durante o funcionamento. Cuidados devem ser tomados para evitar contato com as mesmas e consequentes riscos de queimaduras;

• Não deixar a churrasqueira elétrica desassistida quando em funcionamento; Crianças não tem consciência dos riscos ao operar eletrodomésticos, portanto mantenha-as longe do produto quando em funcionamento;

• Não utilizar a churrasqueira elétrica com carvão, lenha ou quaisquer outros combustíveis;

• Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitar riscos de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos;

• Aparelho adequado para uso externo.

• Este aparelho é destinado para uso doméstico e aplicações similares como: cozinhas de lojas, casas de fazenda, clientes de hotel, motel e outros tipos de ambientes residenciais, ambientes de dormitórios e de refeições.

• A Irmãos Fischer S/A não assume qualquer responsabilidade por ações que venham resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não forem observadas.

Nunca tocar nos elementos de aquecimento (como resistências e grelha), durante ou imediatamente após a utilização da churrasqueira elétrica.

CUIDADO SUPERFÍCIE QUENTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Modelo		
29011-66956 Churrasqueira Eletrica Fischer Steak Grill 127V		
29011-66955 Churrasqueira Eletrica Fischer Steak Grill 220V		
Frequência		60Hz
Tensão		127V ou 220V
Potência total		1900W - 127V
		1800V - 220V
Peso		2,11 kg
Corrente		14,96 A
		8,18 A
Consumo máximo		1,9 kWh - 127V
		1,8 kWh - 220V
Dimensões externas	Altura	Largura
	90 mm	293 mm
	Profundidade	
	630 mm	

• Dicas:

- Guardar sempre a Nota Fiscal de compra da sua churrasqueira, pois para o atendimento em garantia se faz necessário a apresentação da mesma.
- Para maior segurança do usuário é importante a leitura completa deste manual de instruções.



IDENTIFICANDO O PRODUTO



Cabo: cabo de alimentação, para ligar a churrasqueira na rede elétrica (observando sempre a voltagem do produto e da tomada na qual será ligado).

Resistência: área que aquecerá e assará os alimentos.

Grelha: superfície para apoiar os alimentos a serem assados.

Cuba: projetada para servir de suporte para a resistência e a grelha. Serve também como depósito da gordura proveniente dos assados.

Puxadores: permitem movimentar confortavelmente a churrasqueira. Produzidos com material de fina textura, que facilita a limpeza.

ACOMPANHAM O PRODUTO:

- 01 Manual de instruções

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

O local e a maneira que a churrasqueira elétrica será utilizada são muito importantes para o bom desempenho da mesma e para a segurança do usuário.

Qualquer dúvida quanto a instalação ou uso, solicitamos entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor: **SAC 0800 747 3535 ou 0800 729 3535.**

Procurar utilizar a churrasqueira elétrica sobre superfícies resistentes ao calor e manchas.




Tipo: granito, mármore, cerâmica, alvenaria, madeiras maciças (superfícies resistentes).



Não utilizar como superfície de apoio para outros objetos.

PARTE ELÉTRICA




Cabo de alimentação

Etiqueta tensão (127 ou 220V)

identificação da resistência (potência e tensão)

Zona fria da resistência (maior segurança)



- O plugue e cabo de alimentação nunca devem ser alterados ou cortados.
- Consulte a Rede de Postos Autorizados caso tenha dúvidas;

A zona fria da resistência corresponde a parte que não sofre aquecimento (não fica incandescente), tornando o manuseio do produto mais seguro.

Não utilizar conectores tipo "T" (benjamim ou derivados).

Evitar o uso de extensões. Caso for necessário, pedir a orientação de um eletricista quanto a secção dos fios.

Verificar se a tensão da churrasqueira é igual à tomada da rede à qual será ligada.

A tomada deverá ser de acordo com a tensão do produto.

127V = 20A

220V = 10A ou superior



ADVERTENCIA !



Todo equipamento deve ser adequadamente aterrado, para eliminar o risco de choque numa eventual descarga de energia.

O plugue da churrasqueira com três pinos possui terminal de aterramento. A tomada de instalação da churrasqueira deverá ser ligada a um "terra" eficiente, atendendo as normas ABNT NBR 5410 e NBR 14113.

• É importante que esta ligação seja efetuada por um eletricista.

• Não remover o pino de aterramento do plugue, pois o aterramento correto do fogão é importantíssimo para a segurança do usuário, sua família e seu patrimônio.

• Não utilize conectores tipo "T".


• Tanto a Irmãos Fischer quanto o revendedor, não têm qualquer responsabilidade por danos ao produto ou lesão pessoal, resultantes de uma falha por procedimento incorreto de instalação.

• Evitar o uso de extensões. Caso for necessário pedir orientações de um eletricista.


UTILIZANDO O PRODUTO

As Churrasqueiras Elétricas Fischer são simples e práticas, porém, antes de começar a utilizá-las, certificar-se de que todas as condições prescritas nas páginas anteriores tenham sido cumpridas. Sempre preencher e manter a cuba com água durante os assados, porém não deixar tocar na resistência. A água facilita a limpeza e funciona como isolante térmico durante a utilização. Deixe o produto funcionar por aproximadamente 2 minutos antes de colocá-lo em operação. Isto elimina odores de queima, principalmente na primeira utilização do produto.

- Montar o produto conforme mostra os desenhos abaixo.
- Colocar o alimento a ser assado sobre a grelha, respeitando os limites da mesma;
- Observar sempre o nível de água, completando sempre para evitar que o fundo da cuba fique desprotegido;
- Desligar o produto da tomada para retirar o alimento ou transportar a churrasqueira;
- Evitar o contato do alimento (gordura) com a resistência, para evitar a formação de fumaça.



Encaixar a resistência passando pelo suporte da grelha;



Encaixar o conjunto da resistência com a grelha na cuba, iniciando pela ponta anterior;




Atenção: A Churrasqueira Elétrica Fischer possui um dispositivo de segurança que garante o seu funcionamento somente na posição correta de encaixe do conjunto cabo no corpo da churrasqueira.



Conectar o plugue à tomada e a churrasqueira elétrica inicia aquecimento automaticamente.

Para transportar a churrasqueira elétrica com o alimento até a mesa, desconectar o plugue da tomada e retirar a resistência do suporte da grelha.




LIMPEZA E MANUTENÇÃO


Para maior proteção e durabilidade da Churrasqueira Elétrica Fischer, siga as instruções abaixo:

Antes de efetuar qualquer operação de limpeza ou manutenção, assegurar-se sempre de que o produto já está frio e que o cabo de alimentação está desconectado da rede elétrica.

- Nunca guardar o produto sem antes limpá-lo;
- Desencaixar o cabo da resistência do suporte da churrasqueira;
- Retirar a resistência do suporte da grelha;
- Lavar a grelha com uma esponja macia, sabão e água morna. Não utilizar material abrasivo;
- Nunca utilizar esponja de aço ou semelhantes na limpeza da churrasqueira elétrica;
- Limpar a resistência somente com um pano úmido, de preferência com ela ainda morna;
- **O CABO DA RESISTÊNCIA NÃO DEVE SER MOLHADO:**
- Para a limpeza da cuba, recomenda-se usar esponja tipo "Scotch Brite", embebida com detergente neutro. Nunca utilizar palha de aço e produtos cáusticos ou abrasivos, pois provocarão arranhões. Após a lavagem, certificar-se de que a água escorreu completamente do interior das peças plásticas.



limpar com esponja macia e detergente neutro



- Verificar regularmente o cabo de alimentação. O mesmo deve estar em perfeito estado. Caso seja encontrado algum sinal de dano, deve-se suspender o uso da churrasqueira elétrica e providenciar a substituição do mesmo. Esta substituição somente poderá ser feita por pessoal especializado;
- Não forçar a grelha ou a resistência para não deformá-las. Isso pode afetar a segurança do usuário durante a utilização do produto;
- Recomendamos que a manutenção ou conserto do produto seja feito pela Rede de Postos Autorizados Fischer. É imprescindível que tais atividades sejam feitas por pessoal qualificado.

TERMO DE GARANTIA

A sua Churrasqueira elétrica Fischer, é garantida contra defeitos e vícios de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal ao consumidor, compreendido da seguinte forma:

03 (três) primeiros meses de garantia legal;

09 (nove) últimos meses de garantia contratual / especial.



Para fazer uso dos serviços cobertos pela garantia, faz-se necessário a apresentação da Nota Fiscal de aquisição do produto.

Durante o período de vigência da garantia, somente o fabricante e sua Rede de Postos Autorizados ou quem

ela indicar, serão responsáveis pela constatação de vício, defeito e execução de reparos nos produtos. A garantia compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de vícios ou defeitos devidamente

constatados pelo fabricante ou sua Rede de Postos Autorizados.

O consumidor perderá automaticamente a garantia, Legal e Contratual, quando:

• O uso do produto não for exclusivamente doméstico (uso para fins comerciais, laboratoriais, industriais, etc.);

• O produto for instalado ou utilizado em desacordo com as instruções contidas no manual de instruções do produto, tais como: nivelamento do produto, rede elétrica compatível, etc.;

• O produto for violado, adulterado, modificado ou consertado por pessoa ou entidade não credenciada e/ou autorizada pela Irmãos Fischer S.A. Ind e Com;

• Forem incorporados ao produto peças, componentes e acessórios não originais, ainda que comercializados pela Rede de Postos Autorizados;

• Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto;

As garantias, Legal e Contratual, não cobrem:

• Despesas com a instalação do produto, bem como, com materiais, peças e mão de obra para as adaptações necessárias à preparação do local para a instalação;

• Serviços de manutenção e limpeza do produto;

• Falhas no funcionamento do produto em decorrência de problemas no fornecimento de energia elétrica, tais como: oscilações, etc.;

• Defeitos decorrentes de acidentes, mau acondicionamento, uso inadequado, agente da natureza, maus tratos, falta de limpeza ou limpeza incorreta, excesso de água/umidade, resíduos, assim como, o uso de produtos abrasivos para a manutenção e limpeza do eletrodoméstico;

• Danos em decorrência de fatos da natureza, tais como relâmpago, chuva, inundação, etc.

• Problema de oxidação/ferrugem causados pelos seguintes fatores:

- Instalação em ambientes de alta concentração salina tais como regiões litorâneas;

- Instalações em ambientes onde o produto esteja exposto a outros produtos químicos ácidos ou alcalinos que possam agredir a pintura do mesmo.

A garantia Contratual não cobre:

• Cabo de alimentação/elétrico, grelha, conjunto de peças plásticas, puxadores e acessórios sujeitos ao desgaste natural decorrente do uso, somente a garantia contra defeito de fabricação pelo prazo legal de 03 (três) meses;

• Defeitos estéticos (produtos riscados ou amassados) ou com falta de peças internas ou externas de produtos vendidos no estado saldo ou produtos de mostruário (esses produtos tem garantia de 12 meses apenas para defeitos funcionais não discriminados na nota fiscal de compra do produto);

Esclarecimento:

Corre por conta do consumidor o transporte do produto ao Posto Autorizado credenciado, bem como, as despesas decorrentes do mesmo.

No caso do Posto Autorizado oferecer atendimento a domicílio, fica entendido que trata-se de serviço complementar não coberto pela garantia, devendo a taxa de “deslocamento e/ou visita” ser custeada pelo consumidor.

IMPORTANTE:

A FISCHER NÃO SE RESPONSABILIZA POR VÍCIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, portanto, recomendamos que no ato da entrega confira seu produto na presença do transportador.

Verifique a qualidade da entrega, a quantidade, se o produto está de acordo com a compra e a descrição da Nota Fiscal que o acompanha. Caso exista qualquer problema, recuse o produto, registre o motivo no verso da Nota Fiscal e entre em contato com o responsável pelo serviço de transporte e entrega.

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

A Irmãos Fischer S/A não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui explicitadas.

A Irmãos Fischer S/A reserva-se o direito de alterar o produto, suas características gerais, técnicas e estéticas, bem como as especificações do seu manual, sem prévio aviso.

A garantia é válida somente para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.

Chamados relacionados a orientação de uso do eletrodoméstico, cuja explicação esteja presente no manual de instruções ou em etiquetas orientativas que acompanham o produto, estão sujeitos à cobrança do consumidor.

SAC

Para esclarecer dúvidas e receber sugestões, a Irmãos Fischer disponibiliza uma equipe altamente qualificada e treinada para atender seus consumidores. Ligue grátis, teremos o maior prazer em atendê-lo.

Horário de Atendimento:

Segunda a quinta-feira: 07h às 12h e das 13h às 17h

Sexta-feira: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 15:30h

0800 747 3535 e 0800 729 3535
sac@fischer.com.br



Para consulta atualizada da Rede de Postos Autorizados e dos manuais de instruções dos nossos produtos, acesse o site oficial da empresa:
www.fischer.com.br

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

Problema

A churrasqueira
não funciona

Nas possíveis causas verifique:

- Se a resistência está aquecendo.
- Se o cabo de alimentação está conectado à tomada.
- Se o disjuntor do painel elétrico de sua residência está desarmado ou o fusível queimado.
- Se o conjunto do cabo está encaixado corretamente no corpo da churrasqueira.
- Se há falta de energia elétrica.



• Caso você não identifique o problema contate a Rede de Postos Autorizados Fischer.

fischer

fischer.com.br

FischerOficial

FischerOficial

@fischer.oficial

Irmãos Fischer S.A. Indústria e Comércio

Rod. Antônio Heil, km 23, nº 5600

CEP: 88352-502 - Bairro Limoeiro - Brusque / SC - Brasil

Fone: 55 (47) 3251-2000 - 55 (47) 3211-2000

SAC 0800 747 3535

sac@fischer.com.br fischer@fischer.com.br

Fabricado no Brasil

