

B BOMPAR

Se é Bompár, pode confiar!

B BOMPAR

Tecnologia em bombas d'água

B BOMPAR

Se é Bompár, pode confiar!

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Item	Qtde	Descrição
01	1	GANCHO SUPORTE DE FIXAÇÃO
02	3	ABRAÇADEIRA
03	3	PARAFUSO DE FENDA 3/16
04	4	PARAFUSO SEXTAVADO INOX 8 x 20
05	1	SAÍDA DE ÁGUA 3/4"
06	1	VALVULA DE SUÇÃO
07	2	ANEL VEDAÇÃO DA SAÍDA
08	1	ANEL APOIO DA SEDE
09	6	PARAFUSO SEXTAVADO INOX 8 x 30
10	1	CORPO DA BOMBA
11	1	BUCHA VENTOSA ROSCA M10
12	1	PISTÃO VENTOSA
13	1	ARRUELA LISA INOX 10,5
14	1	CANOPLA DE VEDAÇÃO
15	1	PORCA M16
16	1	ARRUELA DE PRESSÃO M 16 X 3,2
17	1	ARRUELA DE ENCOSTO LISAM 16
18	1	AMORTECEDOR
19	3	ARRUELA DE REGULAGEM (02-04-08)
20	1	MARTELETE
21	1	ANEL O-RING
22	1	MOTOR

APRESENTAÇÃO

Fundada em 1984, a Bompár confere aos seus produtos um rigoroso padrão de qualidade, onde todas as peças são produzidas e testadas obedecendo procedimentos técnicos específicos. O corpo da Bomba é injetado em alumínio, o núcleo e o martelete em aço personalizado, o motor é enrolado com fio de cobre e as borrachas obedecem um padrão de excelente qualidade. Praticamente não existe manutenção, pois seu funcionamento é por vibração. Não existe movimento rotativo, tornando desnecessário lubrificação de qualquer espécie.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Vazão da Bomba		Vazão Nanométrica	
Altura Manométrica de Balcão (m)	Capacidade (L/h)	L/h - MCA	
0	2.300	200 100 0 100 200	
10	1.800	180 90 0 90 180	
20	1.500	150 75 0 75 150	
30	1.200	120 60 0 60 120	
40	1.000	100 50 0 50 100	
50	900	90 45 0 45 90	
60	800	80 40 0 40 80	
70	700	70 35 0 35 70	

A vazão poderá variar de acordo com a perda de instalação e oscilação de tensão. Dados apenas orientativos.

IMERSÃO MÁXIMA 32" - T 35°C - ISOLAMENTO CLASSE H

BP 1000	127V	220V	254V
Corrente	14A	7,5A	6,5A
Potência	450W	450W	450W
Frequência	60Hz	60Hz	60Hz
Elevação Máxima	70m	70m	70m
Capacidade de Produção	2300L/h a 700cm	2300L/h a 700cm	2300L/h a 700cm
Altura	29cm	29cm	29cm
Diâmetro	15cm	15cm	15cm
Peso	6kg	6kg	6kg

BP OURO 1000

Termo de Garantia



DESDE 1984

Bombas Panorama Ind. e Com. LTDA.

SAC - (41) 3667-4416 - (41) 98444-4416

www.bompár.com.br - contato@bompár.com.br

Facebook.com/bompárbombas

Rua Rio Negro, 618 - Jd. Weissópolis - CEP 83222-030 - Pinhais - PR

CNPJ: 78.161.809/0001-92

Garantia de peças e assistência técnica em todo Brasil

Garantia de Qualidade e Tecnologia ao seu alcance

Garantia de Qualidade e Tecnologia ao seu alcance

B BOMPAR

Se é Bompár, pode confiar!

B BOMPAR

Tecnologia em bombas d'água

B BOMPAR

Se é Bompár, pode confiar!

Procedimento de Instalação

Voltagem

- 127V. Disjuntor 15A.
- 220V. Disjuntor 10A.
- 254V. Disjuntor 10A.

Tabela de Fiação

Bitola do Fio mm²	Bomba 127V	Bomba 220V
1,5	50	90
2,5	70	140
4	120	220
6	160	320
10	260	510

Utilizar fiação de boa qualidade, evitar as emendas com fita auto fundida para evitar curto circuito, o que poderá queimar a bomba.

- 1 - Certifique-se que a voltagem da rede esteja de acordo com a indicada na bomba - 127V, 220V ou 254V.
- 2 - Utilizar o fio de acordo com a tabela de fiação.
- 3 - Fazer a emenda dos fios de forma desalinhada, utilizando fita isolante de alta resistência.
- 4 - Utilizar mangueira de polímero diâmetro 3/4" com parede mínima de 2mm.
- 5 - Aceite a mangueira a bomba e fixe-a com abraçadeira que compõe o kit de instalação.
- 6 - Posicione a bomba a uma altura mínima de 40cm do fundo do poço, sendo cuidado de centralizá-la em relação as paredes laterais.

ATENÇÃO
Não pendurar a Bomba pelo Cabo Elétrico

Minimo 40cm

CUIDADOS IMPORTANTES PARA NÃO COMPROMETER A GARANTIA.

Não pendurar a bomba pelo cabo elétrico, pois o fio romperá junto ao motor, queimando a bomba.



NÃO TEM GARANTIA



NÃO TEM GARANTIA

Não deixar a bomba trabalhar sem água, pois haverá superaquecimento, danificando o martelete e as borrachas.



NÃO TEM GARANTIA

Não instalar a bomba utilizando corda ou arame, pois poderá romper e inclinar a bomba, queimando o motor e trincando a carcaça.



NÃO TEM GARANTIA

Não utilizar tomada de plug para ligar a bomba, haverá superaquecimento queimando o motor.



NÃO TEM GARANTIA

Atenção
Utilizar a bomba somente em água limpa, isenta de impurezas. Água suja, danifica o corpo e as borrachas.

NÃO TEM GARANTIA

Termo de Garantia

A Bompár confere um período de 6 meses de garantia, a partir da data de venda. Esta garantia limita-se exclusivamente à substituição de peças defeituosas em consequência de falha de construção, fabricação ou material. As demais despesas ficam a cargo do comprador, durante o prazo de garantia. Caso haja defeito, a bomba deve ser enviada aos postos de assistência técnica autorizados, loja onde foi comprada ou fabricante.

Para obter os benefícios da garantia, é necessário:

- 1 - Preencher este Certificado de Garantia com data de compra, revendedor e comprador.
- 2 - Seguir corretamente as instruções de montagem.
- 3 - Utilizar a bomba somente em água potável isenta de impurezas.

TERMO DE RESPONSABILIDADE:

Data do teste: / / Data da Venda: / /

Revendedor: / /

Cliente: / /

Telefone do Cliente: / /

Declaro que o vendedor passou todas as informações de cuidado importantes e procedimentos técnicos referente à instalação da bomba, bem como o procedimento do termo de garantia.

Assinatura do Cliente.

Garantia de Qualidade e Tecnologia ao seu alcance

Garantia de Qualidade e Tecnologia ao seu alcance

Garantia de Qualidade e Tecnologia ao seu alcance