

B BOMPAR

Se é Bompar, pode confiar!

B BOMPAR

Tecnologia em bombas d'água

B BOMPAR

Se é Bompar, pode confiar!

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Item	Qtde	Descrição
01	1	GANCHO SUPORTE DE FIXAÇÃO
02	3	ABRAÇADERA
03	3	PARAFUSO DE FENDA 3/16
04	4	PARAFUSO SEXTAVADO INOX 8 x 20
05	1	SAÍDA D'ÁGUA 3/4"
06	1	VÁLVULA DE SUÇÃO
07	2	ANEL VEDAÇÃO DA SAÍDA
08	1	ANELAPOIO DA SEDE
09	6	PARAFUSO SEXTAVADO INOX 8 x 30
10	1	CORPO DA BOMBA
11	1	BUCHA D'AVENTOSA ROSCA M10
12	1	PISTÃO VENTOSA
13	1	ARRUELA LISA INOX 10,5
14	1	CANOPLA DE VEDAÇÃO
15	1	PORCÃO M16
16	1	ARRUELA DE PRESSÃO M 16 X 3,2
17	1	ARRUELA DE ENCASTO LISAM 16
18	1	AMORTECEDOR
19	3	ARRUELA DE REGULAGEM (02-04-08)
20	1	MARTELETE
21	1	ANEL ORING
22	1	MOTOR

APRESENTAÇÃO

Fundada em 1984, a Bompar confere aos seus produtos um rigoroso padrão de qualidade, onde todas as peças são produzidas e testadas obedecendo procedimentos técnicos específicos. O corpo da Bomba é injetado em alumínio, o núcleo e o martelo em aço personalizado, o motor é enrolado com fio de cobre e as borrachas obedecem um padrão de excelente qualidade. Praticamente não existe manutenção, pois seu funcionamento é por vibração. Não existe movimento rotativo, tornando desnecessário lubrificação de qualquer espécie.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Vazão da Bomba		Vazão Nanométrica	
Altura Manométrica de Recarga (m)	Capacidade (l/h)	L/h - MCA	
0	2.000	0	200
10	1.600	10	180
20	1.200	20	160
30	1.100	30	150
40	900	40	140
50	700	50	130
60	600	60	120
70	500	70	110

A vazão poderá variar de acordo com a perda de instalação e instalação de teste.
Dados apenas orientativos.

IMERSÃO MÁXIMA $\frac{1}{2}$ - T 35°C - ISOLAMENTO CLASSE H

BP 850	127V	220V
Corrente	12A	6,5A
Potência	380W	380W
Frequência	60Hz	60Hz
Elevação Máxima	70m	70m
Capacidade de Produção	2000l/h a 500l/h	2000l/h a 500l/h
Altura	32cm	32cm
Diâmetro	18cm	18cm
Peso	6,5kg	6,5kg

BP OURO 850

Termo de Garantia



DESDE 1984

Bombas Panorama Ind. e Com. LTDA.

SAC - (41) 3667-4416 - (41) 98444-4416

www.bompar.com.br - contato@bompar.com.br

Facebook.com/bomparbombras

Rua Rio Negro, 616 - Jd. Weissópolis - CEP 85222-030 - Pinhais - PR

CNPJ: 78.161.809/0001-92

Garantia de peças e assistência técnica em todo Brasil

Garantia de Qualidade e Tecnologia ao seu alcance

Garantia de Qualidade e Tecnologia ao seu alcance

B BOMPAR

Se é Bompar, pode confiar!

B BOMPAR

Tecnologia em bombas d'água

B BOMPAR

Se é Bompar, pode confiar!

Procedimento de Instalação

Voltagem

- ☐ 127V. Disjuntor 15A.
- ☐ 220V. Disjuntor 10A.
- ☐ 254V. Disjuntor 10A.

Tabela de Fiação

Bitola do Fio mm²	Distância em metros	Bomba 127V	Bomba 220V
1,5	50	100	
2,5	80	160	
4	130	260	
6	190	380	
10	300	600	

Utilizar fio de cobre ou alumínio, isolado com fita isolante de alta resistência.

1 - Certifique-se que a voltagem da rede esteja de acordo com a indicada na bomba - 127V, 220V ou 254V.

2 - Utilizar o fio de acordo com a tabela de fiação.

3 - Fazer a amarração dos fios de forma desantrada, utilizando fita isolante de alta resistência.

4 - Utilize mangueira de polietileno 3/4" com parede mínima de 2mm.

5 - Aceite a mangueira a bomba e fixe-a com abraçadeira que compõe o kit de instalação.

6 - Posicione a bomba a uma altura mínima de 40 cm do fundo do poço, tendo cuidado de centralizá-la em relação as paredes laterais.

ATENÇÃO
Não pendurar a Bomba pelo Cabo Elétrico

Barra de Fixação

Mínimo 40cm

CUIDADOS IMPORTANTES PARA NÃO COMPROMETER A GARANTIA.

Não pendurar a bomba pelo cabo elétrico, pois o fio romperá junto ao motor, queimando a bomba.

Não deixar a bomba encostar no fundo do poço, pois ocorrerá superaquecimento queimando o motor.

NÃO TEM GARANTIA

Não deixar a bomba trabalhar sem água, pois haverá superaquecimento, danificando o martelo e as borrachas.

Não instalar a bomba utilizando corda ou arame, pois poderá romper e inclinar a bomba, queimando o motor e trancando a carcaça.

NÃO TEM GARANTIA

Não utilizar tomada de plug para ligar a bomba, haverá superaquecimento queimando o motor.

Atenção
Utilizar a bomba somente em água limpa, isenta de impurezas. Água suja, danifica o corpo e as borrachas.

NÃO TEM GARANTIA

Termo de Garantia

A Bompar confere um período de 6 meses de garantia, a partir da data de venda. Esta garantia limita-se exclusivamente à substituição de peças defeituosas em consequência de falha de construção, fabricação ou material. As demais despesas ficam a cargo do comprador, durante o prazo de garantia. Caso haja defeito, a bomba deve ser enviada aos postos de assistência técnica autorizados, loja onde foi comprada ou fabricante.

*Para obter os benefícios da garantia, é necessário:

- 1 - Preencher este Certificado de Garantia com data de compra, revendedor e comprador.
- 2 - Seguir corretamente as instruções de montagem.
- 3 - Utilizar a bomba somente em água potável isenta de impurezas.

TERMO DE RESPONSABILIDADE:

Data do teste: / / Data da Venda: / /

Revendedor: _____

Cliente: _____

Telefone do Cliente: _____

Declaro que o vendedor passou todas as informações de cuidado importantes e procedimentos técnicos referente à instalação da bomba, bem como o procedimento do termo de garantia.

Assinatura do Cliente: _____

Garantia de Qualidade e Tecnologia ao seu alcance

Garantia de Qualidade e Tecnologia ao seu alcance

Garantia de Qualidade e Tecnologia ao seu alcance