

MALLORY



MIXER

ROBOT 300

ROBOT 300

Obrigado por adquirir um produto Mallory, desenvolvido com design exclusivo, inovações e tecnologia, submetido a um rigoroso controle de qualidade, para garantir segurança, conforto e satisfação durante o uso.

Este manual também está disponível em nosso site: www.mallory.com.br/manuais

Antes de utilizar o produto leia atentamente as instruções a seguir. Guarde o manual para consultas futuras, caso perca o manual impresso, você poderá acessar a versão virtual em nosso site. A não observação e o não cumprimento das instruções deste manual podem resultar em acidentes.

Importante – Leia com atenção antes de usar o produto.

- Este aparelho foi projetado para uso exclusivamente doméstico.
- Não utilizar o aparelho se o cabo elétrico ou o plugue estiverem danificados.
- Antes de usar o aparelho pela primeira vez, limpe as partes que entrarão em contato com os alimentos, ver INSTRUÇÕES DE LIMPEZA.
- Antes de ligar o aparelho na tomada, verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com o tensão que está marcada no aparelho: 127V ou 220V.

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

1. Botão de acionamento
2. Corpo
3. Braço do Mixer
4. Copo graduado
5. Lâmina



ANTES DE USAR PELA PRIMEIRA VEZ

- Antes de usar o mixer pela primeira vez:
- Limpar as partes em contato com alimentos.
- Verifique se o braço do mixer está bem encaixado ao corpo e firme.

INSTRUÇÕES DE USO

- Monte o aparelho, segurando o aparelho pelo corpo do motor encaixe o acessório e rotacione-o no sentido anti-horário até que trave.
- Coloque no copo graduado ou em outro recipiente os alimentos a preparar; utilize-o numa superfície plana e estável.
- Ligue o aparelho à rede elétrica.
- Coloque o aparelho em funcionamento, acionando o botão, sempre apertando e soltando, de forma não contínua em pulsos de 1 segundo, movendo o mixer em movimentos verticais sem retirá-lo do recipiente até que forme uma mistura homogênea.
- Para retirar o braço do mixer, desligue-o da rede elétrica, rotacione o acessório no sentido horário até que solte.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Após o uso coloque o mixer (como se fosse preparar algo) em um recipiente com água e detergente neutro e coloque o aparelho em funcionamento, acionando o botão, sempre apertando e soltando, de forma não contínua e movendo o mixer em movimentos verticais sem retirá-lo do recipiente.
- Desconecte o aparelho da tomada antes de qualquer operação de limpeza.
- Desencaixe o braço coloque-o (braço do mixer) sob água corrente e limpe-o com detergente neutro e um esponja macia;
- Cuidado ao limpar as lâminas, pois são muito afiadas e podem causar acidentes.
- O corpo deve ser limpo com um pano úmido e detergente neutro.
- Não utilize esponjas abrasivas.
- Assegure-se que o produto está seco antes de reutilizá-lo.

RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS

- Em caso de irregularidade com o produto leve-o a um serviço técnico para reparação. Não permita que pessoas não qualificadas tentem reparar seu aparelho, sob pena de perda da validade da garantia.
- Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com suas capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

- Este produto deverá ser manuseado exclusivamente por adultos responsáveis. Não se deve permitir que crianças ou pessoas com suas capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, manuseiem o aparelho.
- Mantenha o produto em local seguro e fora do alcance de crianças, principalmente quando estiver em uso.
- Para proteção contra choque elétrico não coloque o plugue nem o corpo em contato com água ou outro líquido.

AVISO: Cuidado com as lâminas, pois podem causar acidentes.

- Este aparelho foi concebido para ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como: Cozinhas de lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; casas de fazenda; Por clientes em hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais.
- Mantenha o aparelho longe do alcance de crianças.
- Não deixe o cabo pendurado na borda da mesa ou da bancada de sua cozinha.
- Limpe todas as peças que entram em contato com os alimentos.
- Não deixe o aparelho funcionando sem supervisão.
- Não utilize o aparelho para outros propósitos que não sejam os indicados neste manual.
- Nunca tente transportar o aparelho sustentando-o pelo cabo.
- Para desconectar da tomada, puxe pelo plugue nunca pelo cabo.
- Nunca submergir o aparelho em água nem em outro líquido, nem o submeta ao fluxo da torneira.
- Ao finalizar a utilização do aparelho, desconecte da tomada.

RECEITA DE SUCO ENERGÉTICO

Ingredientes

- 240g de cenoura
- 360g de suco de laranja

Modo de preparo

Ponha os ingredientes no recipiente e pressione o botão de acionamento durante 10s.

IMPORTANTE

Este aparelho eletroeletrônico está sendo comercializado com o Plugue Padrão Brasileiro, estabelecido pela ABNT e regulamentado pelo INMETRO, propiciando maior segurança para o usuário e para as instalações elétricas.

RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS

- A Mallory não se responsabiliza por falhas decorrentes da má interpretação dos textos do manual de instruções. Havendo necessidade de mais esclarecimentos, não deixe de consultar nosso serviço de informação ou Assistência Técnica.
- Guarde este manual em lugar seguro e consulte-o sempre que necessário.

TERMO DE GARANTIA

A fabricante Mallory concede garantia contra qualquer vício de fabricação aplicável nas seguintes condições:

- O início da vigência da garantia ocorre a partir da data de emissão da competente nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao produto.
- O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal de venda ao consumidor e dividido da seguinte maneira:
 - a) três (3) meses de garantia legal;
 - b) nove (9) meses de garantia contratual.
- A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor.

CONDIÇÕES DESSA GARANTIA:

- Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente encaminhado ao posto autorizado Mallory mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço pode ser encontrado no site do fabricante (www.mallory.com.br) ou informado pelo Serviço de Atendimento ao Cliente Mallory.
- Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.
- As peças: vidros, acessórios, peças plásticas, borrachas e cabo elétrico são garantidas contra vícios de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.
- As despesas de transporte do produto até o posto autorizado mais próximo são de responsabilidade do consumidor (inclusive em localidades onde não existam postos autorizados).

A GARANTIA PERDERÁ A VALIDADE QUANDO:

- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções e utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial etc), com exceção da linha de Cuidados Pessoais, que identificará, já na embalagem, o produto como Linha Profissional.
- O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
- O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou, ainda, sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Mallory.
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor.
- Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios (peças plásticas, metálicas e vidro), em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.

A GARANTIA CONCEDIDA PELO FABRICANTE NÃO COBRIRÁ:

- Despesas com instalação do produto.
- O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde o produto está instalado.

OUTRAS DISPOSIÇÕES:

- A Mallory declara que não há nenhuma outra pessoa física ou jurídica habilitada em fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, referente ao presente certificado de garantia.

PARA CONHECER A RELAÇÃO DE POSTOS
AUTORIZADOS, VISITE NOSSO SITE:

mallory.com.br

OU LIGUE:

 **MALLORY**
0800 704 0848
mallory.com.br

Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o CEP.
(CÓDIGO DE ENDEREÇAMENTO POSTAL)

 /mymallory  /mymallory