

Conheça peças e acessórios

1

2

1. US 100SB  
2. Cabo USB (Micro USB)

Conheça seu produto

Botão Liga/Desliga Play/Pause

Volume

Botão de Modo

Indicador LED

Volume

Cartão SD

Conector USB (Micro USB)

1

Ligar/Desligar

2 seg

LED piscando azul  
Ligado

Conexão Bluetooth

1. Ao ligar a caixa de som, o modo de pareamento será acionado.

x2

Desconectar o dispositivo anterior

LED piscando azul  
Buscando conexão

LED constante azul  
Conexão estabelecida

10 metros

Bluetooth

Bluetooth

Meus dispositivos

WAAW US 100

Desconectado

2. Selecione a caixa de som no seu celular para parear.  
3. Todas as vezes que ligar sua caixa de som, ela vai se conectar automaticamente ao último dispositivo.  
A caixa de som irá desligar automaticamente depois de 10 minutos de modo bluetooth ligado sem conexão.

2

Comandos de controle

Modo música

x1

= Entre modos Bluetooth/Cartão SD

x1

= Aumentar o volume

2seg

= Próxima música

x1

= Reproduzir/ Pausar

x1

= Diminuir o volume

2seg

= Música anterior

3

Modo ligação

x1

= Atender/Encerrar chamada

x2

= Rejeitar chamada

Carregamento

Quando a bateria estiver fraca, você ouvirá um alerta sonoro. Recarregue sua caixa de som conectando o cabo USB fornecido com o produto. Utilize carregadores USB comuns de 5V/2A.

LED azul contínua + alerta sonoro  
Bateria fraca

LED vermelho contínuo  
Em carregamento

LED apagado  
Carregamento concluído

4

SAIBA MAIS

MANUAL VERSION  
AVAILABLE IN ENGLISH

WAAW by ALOK

WAAW022A-REV04

Função TWS

TWS

1. Ligue as duas caixas de som, os indicadores LED piscarão na cor azul.  
2. Em apenas uma das caixas de som, pressione rapidamente os dois botões de volume (+ e -) ao mesmo tempo.  
3. Após 1-2 segundos, as duas caixas de som irão emparelhar automaticamente e ouvirá uma notificação sonora quando se conectarem com sucesso. A caixa de som que realizou a ação 2 continuará piscando azul, já a outra estará com um LED azul contínuo.  
4. Para se conectar às duas caixas de som, acione o bluetooth e encontre "WAAW US 100" do celular, clique nele e depois seu celular irá emparelhar com as duas caixas ao mesmo tempo.  
5. Quando quiser desconectar o TWS, pressione rapidamente os dois botões de volume (+ e -) ao mesmo tempo.  
Aviso: Para realizar emparelhamento TWS com sucesso, por favor, deixe as duas caixas de som se conectarem primeiro e, em seguida, conecte-as com seu dispositivo.

5

Especificações

Modelo:	WAAW US 100SB
Tipo de conexão:	Bluetooth
Versão do Bluetooth:	5.0
Alcance máximo do Bluetooth:	10 metros *
Potência de saída:	10 W
Conexões com múltiplos dispositivos:	TWS (dois dispositivos do mesmo modelo)
Capacidade da bateria:	2000 mAh
Tempo de carregamento:	até 3 horas
Autonomia de reprodução:	até 10 horas
Proteção:	IPX6
Peso líquido:	347 g
Dimensões do produto (C x L x A):	77 x 200 x 45 mm

\* O alcance máximo do Bluetooth depende de um ambiente sem obstruções para funcionar dentro do raio indicado.

\*\* Tempo de autonomia de reprodução depende do tipo de música e do volume.

www.waaw.com.br

Caso precise de informações adicionais ou tenha dúvidas sobre a garantia, entre em contato através do nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, pelo telefone ou e-mail abaixo:

Tel.: (41) 3012-7282 | E-mail: ajuda@waaw.com.br

6

Perguntas Frequentes

Porque a caixa de som não consegue conectar ao meu dispositivo?

Caso não consiga conexão, remova a caixa de som no seu dispositivo bluetooth e reinicie o aparelho, realizando a conexão novamente.

O que fazer quando a caixa de som não pode ser inicializada em uma situação normal?

Conecte o produto ao carregador e em alguns minutos tente manter o botão de liga/desliga pressionado por 10-30s para reiniciar.

Segurança e cuidados

1. Leia este manual cuidadosamente antes de usar e guarde-o de maneira adequada.  
2. Este dispositivo não é um brinquedo e as crianças devem usá-lo sob supervisão de um adulto.  
3. Não use este dispositivo enquanto dirige.  
4. Não o use em ambiente empoeirado, úmido, seco e ou locais próximos a campos magnéticos.  
5. Não coloque este produto próximo a uma fonte de calor ou em um local com luz solar direta, muita poeira ou vibração mecânica.  
6. Não use secador de cabelo ou microondas para secar o aparelho.  
7. Se você não usar o produto por um longo período, certifique-se de carregá-lo uma vez a cada mês, pelo menos, para manter seu desempenho.  
8. Ao carregá-lo em um ambiente de alta temperatura, o produto pode parar automaticamente de carregar para proteger a bateria.  
9. Quando o produto estiver totalmente carregado, não o conecte ao carregador para carregá-lo por mais tempo.  
10. Não use este produto em um ambiente extremamente frio ou quente, como a temperatura além da faixa de 5° até 40°C. Se usá-lo além da faixa acima, o produto pode parar automaticamente para proteger o circuito interno.

7

Termos de garantia

O presente termo não cobre qualquer defeito de produto decorrente da utilização inadequada ou do desgaste natural, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções para o uso e a manutenção do produto. O fabricante não se responsabiliza por defeitos de produto consequentes de instalações, modificações, reparos ou violações exercidas por profissional não autorizado.  
Este termo tampouco assegura o usuário final contra defeitos de produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não foram originalmente projetados para o uso com o produto. Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovados mediante análise do fabricante, o mesmo limita-se a reparar ou substituir o produto defeituoso.  
Este produto está garantido pelo fabricante pelo período de 12 meses, excetuando-se itens acessórios tais como cabos de carregamento, cabos transferência de dados, revestimentos de tecido e partes removíveis, para os quais o fabricante estabelece garantia de 90 dias, conforme artigo 26º da Lei nº: 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor (CDC). O certificado somente será válido mediante apresentação da nota fiscal de compra do usuário final, iniciando a partir de sua data de emissão.  
Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 715/2019, e atende aos requisitos técnicos aplicados".  
Para maiores informações, consulte o site da ANATEL (www.anatel.gov.br)  
"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados".

ANATEL

18493-21-11807

8

WAAW by ALOK

SPEAKER  
BLUETOOTH

US100