



3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

- a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados por Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes nesta relação de postos de Assistência Técnica.
- c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

- a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- b. Caso isso ocorra a garantia cessará de imediato.
- c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial, acarretará a cessação imediata da garantia.

5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- a. Leia atentamente todas as instruções contidas nesta embalagem antes de utilizar este produto.
- b. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o produto for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for limpá-lo.
- e. Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiverem danificados. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- f. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função própria do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento, evitando acidentes.
- g. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- h. Para evitar acidentes não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- i. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares etc.).

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Para obter informações de Posto de Assistência Técnica mais próximo de sua residência acesse:

1. SITE: www.mondialine.com.br

Para obter informações sobre Postos de Assistência Técnica:
www.mondialine.com.br/atendimento/autorizadas



Para obter respostas à perguntas frequentes:
www.mondialine.com.br/faq

2. SAC: 0800 55 03 93

Segunda à Sexta, das 07h às 20h
Sábado, das 07h às 13h.



Ligue no 0800 e ao ouvir as opções da atendente eletrônica escolha "Assistência Técnica"

1 ANO DE GARANTIA

M.K. Eletrodomésticos Mondial S.A.
Estrada da Volta, 1200 - G2 - Colônia Brasília
Conceição do Jacuípe - BA - Cep: 44.245-000
CNPJ: 07.666.567/0001-40
Indústria Brasileira

www.mondialine.com.br

" Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braille ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.

08/16 Rev. 07

MONDIAL

PREMIUM



Manual de Instruções

Espremedor
turbo citrus
PREMIUM



E-23



E-02

Espremedor
turbo citrus
RED PREMIUM

Modelo E-02: 0190-04 (127V) / 0190-05 (220V)
E-23: 9680-01 (127V) / 9680-02 (220V)



ESPREMEDOR PREMIUM MONDIAL

Parabéns, agora você possui o **Espremedor Premium Mondial** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo o preparo de deliciosos sucos. Este produto é recomendado para extração de sucos de frutas cítricas: laranjas e limões.

Antes da utilização, leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES


- Este produto foi desenvolvido apenas para uso doméstico; sua utilização comercial acarretará na perda da garantia contratual.
- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do produto (127 / 220V) e compatível com a rede elétrica local.
- Este aparelho destina-se a ser usado em aplicações de uso doméstico e similares, tais como:
 - Áreas de cozinha pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - Casas de fazendas;
 - Por clientes em hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais;
 - Ambientes do tipo bed and breakfast (leito e café da manhã).
- Utilize o produto em local plano e seco.
- Para evitar choques elétricos, nunca utilize o produto com as mãos molhadas; não molhe ou o mergulhe em água ou outro tipo de líquido.
- Não permita que crianças ou pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, ou com pouca experiência e conhecimento, utilizem o produto sem a supervisão de um responsável.
- Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho. Não deixe o cordão elétrico do lado de fora da mesa ou balcão onde estiver apoiado, evitando derrubá-lo.
- Não deixe o cordão elétrico tocar superfícies quentes.
- Retire o plugue da tomada quando não for usar o produto ou quando for limpá-lo.
- Nunca use o produto se estiver com o cordão elétrico ou plugue danificado. A aquisição e a substituição do cordão elétrico ou plugue deverá ser feita na **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
- Não desconecte o produto puxando o plugue da tomada pelo cordão elétrico e nunca o transporte por este.
- Mantenha cabelos, roupas e outros utensílios longe das partes móveis do produto, para se proteger contra acidentes.
- O uso de peças ou acessórios que não sejam originais do produto pode prejudicar seu funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de acarretar a perda da garantia contratual.
- Não utilize o produto se estiver danificado ou ainda se apresentar mau funcionamento e nunca tente desmontá-lo e consertá-lo em casa. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais

reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.

- **Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.**

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU PRODUTO



MONTAGEM DO PRODUTO

Para montar seu **Espremedor Mondial Premium**, coloque a jarra sob a Base Motora, girando-a até seu travamento. Em seguida, coloque a Peneira e, acima dela, encaixe o Cone e a Tampa.

COMO UTILIZAR SEU ESPREMEDOR

- Monte seu produto conforme orientações em "Montagem do Produto".
- Conecte o plugue na tomada (compatível com a tensão elétrica do produto).
- O funcionamento do produto se dá através da pressão da fruta (laranja ou limão) no cone extrator de suco, que começará a girar. O **Espremedor Mondial Premium** possui motor reversível (gira para os dois lados),

facilitando a extração do suco.

- Após extrair a quantidade de suco desejada (jarra com capacidade para até 1,25 l), remova o plugue da tomada.
- Retire o Cone extrator, a Peneira e retire a Jarra da Base Motora.
- Coloque a Tampa sobre a Jarra e pronto! O suco poderá ser levado à mesa.

COMO LIMPAR SEU ESPREMEDOR

- Após servir o suco, lave as peças do seu produto (jarra, cone, peneira e tampa) com uma esponja macia e sabão neutro.
- Para limpar a base de seu espremedor, utilize um pano úmido limpo. Não utilize produtos abrasivos como: saponáceos, esponja de aço, etc, para não riscar a superfície de seu aparelho.
- O seu **Espremedor Mondial Premium** possui guarda-fio na base que permite ajustar o tamanho do fio para o uso, facilitando também seu armazenamento.

TERMO DE GARANTIA

1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

- a. Este produto, devidamente lacrado, possui uma garantia pelo prazo de 1 (um) ano, exclusivamente contra vício de qualidade que tome impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- b. No prazo de garantia acima descrito, estão incluídas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.
- c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- b. Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- c. O cabo plugue não está incluso na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.