

Conheça peças e acessórios

1

2

3

1. Fone de ouvido;

2. Case de carregamento;

3. Cabo USB-C.

Conheça seu produto

Indicador LED

Área de touch

Indicador LED

Conector USB-C

1

Conexão Bluetooth

1. Abra a case vai acionar o modo de pareamento.

Um dos produtos

LED alternando entre verde e branco a cada 1 seg

O outro produto

LED piscando em branco a cada 5 seg

10 metros

Bluetooth

Bluetooth

Meus dispositivos

WAAW MOB 200

2. Selecione o produto no seu dispositivo para parear.

3. Quando conectado com sucesso, os LEDs do produto ficarão acesos continuamente.

4. Todas as vezes que abrir a case, seu celular vai conectar automaticamente no produto.

O produto irá desligar automaticamente depois de 10 minutos no modo bluetooth ligado sem conexão.

Bluetooth fora de alcance

O produto perderá a conexão ao sair do alcance do Bluetooth. Eles se reconectarão automaticamente se você voltar ao alcance em 3 minutos.

2

Comandos de controle

Modo música

Em qualquer um dos lados

2 cliques = Play/Pause

Somente Fone Direito (R)

Pressione 2 segundos = Próxima música

Somente Fone Esquerdo (L)

Pressione 2 segundos = Música anterior

Modo Mono e Modo Dual

O fone de ouvido pode ser utilizado no modo mono ou dual. Modo mono, é quando se utiliza apenas um dos lados, podendo ser qualquer um deles. Modo dual, é quando se utiliza ambos os lados.

Esses modos são ativados automaticamente ao retirar os fones da case de carregamento. Cada fone de ouvido tem funções diferentes, e apenas metade deles funciona quando usado somente um dos lados. (modo mono)

Os comandos podem variar conforme o aplicativo de música utilizado.

3

Modo ligação

Os comandos funcionam em qualquer um dos lados na área indicada.

Quando já está em uma ligação e recebe uma nova ligação.

Os comandos funcionam em qualquer um dos lados na área indicada.

4

Modo gamer e assistente de voz

Os comandos funcionam em qualquer um dos lados na área indicada.

Modo gamer pode ser usado para diminuir o tempo de resposta.

4 cliques rapidamente = Modo gamer/ normal

3 cliques = Assistente de voz

Carregamento

Carregue totalmente o estojo e os fones antes do primeiro uso.

1. Caso a bateria esteja fraca, ouvirá um alerta nos fones a cada 5 min.

2. Para carregar coloque os fones no estojo e feche-o.

3. Para carregar o estojo, mantenha-o fechado e conecte o cabo USB fornecido com o produto. Utilize carregadores USB comuns de 5V/2A.

LED pulsante vermelho = 0 - 30%

LED pulsante branco = 30 - 70%

LED pulsante verde = 70 - 99%

LED contínuo verde = 100%

5

Especificações

Modelo:	WAAW MOB 200EB
Tipo de conexão:	Bluetooth
Versão do Bluetooth:	5.0
Frequência de resposta:	20 - 20kHz
Alcance máximo do Bluetooth:	10 metros *
Capacidade da bateria dos fones:	35 mAh
Capacidade da bateria do estojo:	350 mAh
Tempo de carga dos fones:	até 1 hora e 30 min
Tempo de carga do estojo:	até 1 hora e 30 min
Autonomia de reprodução do fone:	até 4 horas **
Autonomia do estojo:	até 12 horas
Impedância:	16 Ω
Sensibilidade:	103 +/- 3dB
Proteção:	IPX4
Peso líquido:	32 g
Dimensões do produto (C x L x A):	45 x 44 x 26 mm

* O alcance máximo do Bluetooth depende de um ambiente sem obstruções.

** Tempo de autonomia de reprodução depende do tipo de música e do volume.

6

SAIBA MAIS

MANUAL VERSION
AVAIABLE IN ENGLISH

WAAW by ALOK

WAAW00144-REV05

7

Segurança e cuidados

1. Leia este manual cuidadosamente antes de usar e guarde-o de maneira adequada.

2. Este produto não é um brinquedo e as crianças devem usá-lo sob supervisão de um adulto.

3. Não use este produto enquanto dirige.

4. Não o use em ambiente empoeirado, úmido, seco e ou locais próximos a campos magnéticos.

5. Não coloque este produto próximo a uma fonte de calor ou em um local com luz solar direta, muita poeira ou vibração mecânica.

6. Não use secador de cabelo ou microondas para secar o aparelho.

7. Se você não usar o produto por um longo período, certifique-se de carregá-lo uma vez a cada mês, pelo menos, para manter seu desempenho.

8. Ao carregá-lo em um ambiente de alta temperatura, o produto pode parar automaticamente de carregar para proteger a bateria. Neste momento, o indicador de carga geralmente pisca rapidamente para indicar que a temperatura ambiente de carga ou o produto interno a temperatura está muito alta.

9. Quando o produto estiver totalmente carregado, não o conecte ao carregador para carregá-lo por mais tempo.

10. Não use este produto por um longo período em um ambiente extremante quente ou frio.

Termos de garantia

O presente termo não cobre qualquer defeito de produto decorrente da utilização inadequada ou do desgaste natural, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções para o uso e a manutenção do produto. O fabricante não se responsabiliza por defeitos de produto consequentes de instalações, modificações, reparos ou violações exercidas por profissional não autorizado.

Este termo tampouco assegura o usuário final contra defeitos de produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não foram originalmente projetados para o uso com o produto. Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovados mediante

8

www.waaw.com.br

Caso precise de informações adicionais ou tenha dúvidas sobre a garantia, entre em contato através do nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, pelo telefone ou e-mail abaixo:

Tel.: (41) 3012-7282 | E-mail: ajuda@waaw.com.br

ANATEL

16816-21-14357

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 715/2019, e atende aos requisitos técnicos aplicados". Para maiores informações, consulte o site da ANATEL (www.anatel.gov.br)

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados".

9

WAAW by ALOK

EARPHONE
BLUETOOTH

MOB200

10