

MONDIAL

Manual de Instruções

Cafeteira Digital



C-44-32X-SDI

CAFETEIRA SQUARE DIGITAL MONDIAL

Parabéns, agora você possui uma **CAFETEIRA SQUARE DIGITAL MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso no preparo de seus deliciosos cafés.



Antes da utilização do aparelho leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento do mesmo e a sua segurança dependem delas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- O uso indevido desse produto pode acarretar danos ao aparelho e risco ao usuário. Leia atentamente este Manual.
- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará perda da garantia.
- Após desembalar o aparelho, descarte o material da embalagem adequadamente, fora do alcance de crianças para evitar acidentes.
- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
- Sempre conectar o plugue do cabo de alimentação a uma tomada aterrada.
- Sempre posicione o seu aparelho em superfície plana, firme, limpa e seca.
- Não cubra nem coloque qualquer objeto sobre o aparelho.
- Não coloque o aparelho encostado à parede ou em outros aparelhos. Mantenha, pelo menos, 10 cm de distância entre a parte de trás, as laterais e a parte de cima.

- Não colocar o produto dentro de armários durante o uso.
- Durante a utilização, o produto liberará vapor d'água através da abertura da tampa do reservatório de água, este vapor está relacionado ao funcionamento normal do aparelho.
- Nunca obstrua a saída e aberturas da tampa do reservatório de água, caso esteja obstruída, leve o produto para uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- O vapor liberado pelo produto durante o funcionamento está em alta temperatura, mantenha objetos, utensílios e qualquer parte do corpo longe da saída de vapor.
- Não ligue a cafeteira se o reservatório de água estiver vazio ou se a jarra tiver sido removida.
- Caso seja necessário adicionar mais pó de café durante a operação, desligue o aparelho e ligue novamente quando terminar.
- Mantenha o aparelho distante de superfícies quentes, de brasas ou de fogo.
- Não coloque o aparelho perto de bocas (queimadores) a gás ou elétricas, ou perto de fornos aquecidos.
- Não ligue, simultaneamente, mais de um aparelho em uma mesma tomada.



CUIDADO: A temperatura das superfícies acessíveis pode estar alta enquanto o aparelho estiver em funcionamento.



ATENÇÃO: A superfície do elemento de aquecimento é sujeita a calor residual após a utilização do aparelho.

- Não utilize extensões elétricas para aumentar o comprimento do cabo de alimentação.
- Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo de alimentação.
- Retire o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado, assim também antes de limpá-lo.
- A limpeza e manutenção do produto não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
- Não deixe o cabo de alimentação pender da borda da mesa ou balcão. Guarde-o sempre para evitar acidentes, tropeções e quedas.
- A fim de evitar riscos, nunca use o produto com peças ou acessórios danificados ou que apresentem mau funcionamento.
- Utilize apenas peças ou acessórios originais recomendados pelo fabricante.
- Para evitar choques elétricos, não manipule o aparelho com as mãos molhadas e nunca o mergulhe em água ou outros líquidos.
- Evite que água ou outros líquidos penetrem no interior do aparelho.
- Não deixe o aparelho funcionando sem vigilância.
- Não transporte ou mova o aparelho em funcionamento.

- Nunca use o produto se o cabo de alimentação ou plugue estiver danificado, a fim de evitar riscos. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- Se o aparelho não funcionar corretamente, retire imediatamente o plugue da tomada e entre em contato com uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- Não utilize o aparelho para fins diferentes dos previstos neste Manual de Instruções.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Guarde este Manual para referência futura.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

- Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO



Tampa



Filtro Permanente e Porta-filtro Removível



Colher dosadora

Trava de abertura da tampa

Indicador de água

Botão Liga/Desliga

Função Aroma

Sistema corta pingos

Jarra de Vidro

Base com Aquecimento

MONDIAL

08:00

ON/OFF

PROGRAMA

AROMA

AJUSTAR

32

24

12

Programa o horário do café

Botão de Ajuste de Hora/Minutos

*Dolce Aroma Digital
32 tíc.*

ANTES DE UTILIZAR A SUA CAFETEIRA SQUARE DIGITAL MONDIAL

- Limpe a cafeteira e a placa de aquecimento antiaderente com um pano úmido.
- Para um melhor funcionamento é aconselhável que, antes da primeira utilização de sua cafeteira, a faça funcionar duas vezes só com água em seu nível máximo. (Siga as instruções do item PARA PREPARAR SEU CAFÉ.)
- Espere 10 minutos, desligue a cafeteira e jogue fora a água da jarra.
- Repita a operação sempre que sua cafeteira ficar sem ser utilizada por um tempo prolongado.
- A **CAFETEIRA SQUARE DIGITAL** modelo **C-44-32X-SDI** tem capacidade de 10 até 32 xícaras (considerando xícaras de aproximadamente 40 ml cada).

PARA PREPARAR SEU CAFÉ

- A quantidade de água a ser colocada depende do número de xícaras desejadas. Coloque a água no reservatório com a cafeteira desligada.
- Coloque a jarra na base antiaderente. Não ligue a cafeteira enquanto a jarra não estiver perfeitamente encaixada.
- Utilizando a colher dosadora, coloque a quantidade de café necessária no filtro localizado dentro do porta-filtro. Gire o suporte até a posição correta até travá-lo completamente.

Nota: Use o café de sua preferência, mas observe que devido à evaporação e à absorção de água pelo pó durante o processo, a quantidade de café estará minimamente reduzida em relação à quantidade de água colocada no reservatório. Pode haver, também, uma variação devido ao tipo de granulação do pó.

- Conecte o plugue na tomada (compatível com a tensão elétrica do produto).
- Após energizada a cafeteira emitirá um aviso sonoro, neste momento irá mostrar “12:00” no Display.
- Pressione ON/OFF no Painel de Controle duas vezes, o indicador “Auto” irá acender no Display. A cafeteira iniciará o funcionamento, e em poucos minutos seu café estará pronto.
- Para parar a operação a qualquer momento, aperte ON / OFF outra vez.

ADVERTÊNCIA: Por segurança nunca abra a tampa enquanto a cafeteira estiver em funcionamento, a fim de evitar queimaduras devido ao vapor quente e danos ao produto.

- A **CAFETEIRA SQUARE DIGITAL** está equipada com um dispositivo Corta Pingo, que interrompe o gotejamento automaticamente durante o ciclo de preparação do café. A jarra poderá ser removida para servir uma xícara de café e depois retornar para a base da cafeteira completando a operação.

IMPORTANTE: A jarra deve ser colocada de volta na base de aquecimento antiaderente em menos de 1 minuto, a fim de evitar transbordamentos.

- Para evitar acidentes, não coloque água durante o ciclo de preparação se o reservatório estiver vazio e o aparelho ligado. Reabasteça, ou acrescente mais água, somente se ainda houver um pouco de líquido.
- Após o uso, recomendamos que desligue a cafeteira e retire o plugue de energia da tomada.

COMO UTILIZAR A FUNÇÃO AROMA DA SUA CAFETEIRA SQUARE DIGITAL

Sua **CAFETEIRA SQUARE DIGITAL** possui a função Aroma, onde você pode ajustar a intensidade de seu café entre Fraco, Moderado e Forte.

- Utilize o botão AJUSTAR no Painel de Controle para ajustar a intensidade do seu café. A intensidade será sinalizada com o aparecimento de grãos de café no Display correspondentes à intensidade escolhida.

 : Intensidade Fraca;

 : Intensidade Moderada;

 : Intensidade Forte.

AJUSTE DE RELÓGIO

- Pressione PROGRAMAR no Painel de Controle até o indicador “Clock” aparecer no Display. Utilize o botão AJUSTAR para selecionar a hora, após definir a hora pressione PROGRAMAR novamente e então ajuste os minutos pressionando AJUSTAR. Basta não pressionar nenhuma tecla durante 15 segundos que o relógio estará configurado.

NOTA: O relógio da cafeteira está regulado no horário de 0 horas à 24 horas.

OPERAÇÃO AUTOMÁTICA

Sua cafeteira tem a função de programar o início da operação, podendo ser programada para iniciar o funcionamento em até 24 horas. Basta seguir as etapas abaixo:

- Pressione PROGRAMAR no Painel de Controle até o indicador “Clock” aparecer no Display.
- Utilize o botão AJUSTAR para selecionar a hora, após definir a hora pressione PROGRAMAR novamente e então ajuste os minutos pressionando AJUSTAR.
- Após ajustar o Relógio, basta seguir os passos seguintes para programação do Timer.
- Pressione PROGRAMAR até o indicador “Time” aparecer no Display.
- Utilize o botão AJUSTAR para selecionar a hora desejada, logo após, apertar PROGRAMAR novamente e utilizar AJUSTAR para ajustar os minutos. Após a programação, basta não pressionar botão algum durante 15 segundos para que a programação seja confirmada.
- Pressione PROGRAMAR até “Auto” aparecer no Display.

- Pronto! Sua cafeteira esta programada e iniciará a operação automática no horário selecionado.
- Após o término da operação a cafeteira continuará esquentando o café da jarra através da base de aquecimento durante 2 horas. Em seguida a cafeteira irá desligar e todas as indicações luminosas desligarão.

NOTA: Para o funcionamento correto da OPERAÇÃO AUTOMÁTICA é necessário que o relógio tenha sido devidamente ajustado antes da programação.

- Para cancelar a programação a qualquer momento, aperte ON/OFF outra vez. Para iniciar a operação basta pressionar ON/OFF novamente até que “Auto” seja indicado no Display.

PARA MANTER SEU CAFÉ AQUECIDO

- O seu café pode ser mantido quente deixando a jarra na placa de aquecimento e a cafeteira Ligada (a Luz deverá ficar acesa).
- Este aparelho contém um termostato que mantém seu café na temperatura ideal. Porém, após algum tempo, a evaporação do líquido mudará o sabor do seu café.
- É recomendável deixar o café aquecendo por no máximo 1 hora. Se desejar fazer mais café, desligue o aparelho e aguarde de 5 a 6 minutos.
- Não deixe que todo o líquido evapore da jarra enquanto a cafeteira estiver ligada.
- Não coloque a jarra sobre e nem próximo a queimadores a gás ou elétricos.



ATENÇÃO: A superfície do elemento de aquecimento é sujeita a calor residual após a utilização do aparelho.

COMO LIMPAR A SUA CAFETEIRA SQUARE DIGITAL

- Retire o plugue da tomada e aguarde até que o aparelho e a jarra esfriem. Limpe a placa antiaderente com um pano úmido e, em seguida, seque-a com um pano seco ou papel toalha.
- Para limpeza externa passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Jamais use palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpador ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho.
- Não utilize solventes ou qualquer substância química durante a limpeza interna ou externa, bem como tenha cuidado para que a umidade não penetre na resistência.
- A base com o reservatório e a placa de aquecimento não devem ser submersos em água ou qualquer outro líquido.
- Para limpar a jarra basta lavá-la normalmente. Ela pode ser levada à máquina de lavar louça.
- O filtro e o porta-filtro podem ser lavados com água e detergente neutro. Não é recomendável lavá-los na máquina de lavar louças, pois o calor pode danificá-los permanentemente.
- Antes de guardar seu aparelho, esteja certo de que o reservatório está vazio, evitando assim que a umidade prejudique o funcionamento do seu produto.

ATENÇÃO

- **Não coloque a jarra quente em superfícies frias, para que não se quebre com o choque térmico.**
- **Jamais coloque açúcar, leite ou café no reservatório de seu aparelho, para manter o perfeito funcionamento e não danificar o sistema de ebulição.**
- **Não obstrua a saída de ar que fica no fundo da cafeteira.**

TERMO DE GARANTIA

1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

- a. Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de **1 (um) ano**, exclusivamente contra vício de qualidade que o torne o eletrodoméstico impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- b. No prazo de garantia acima descrito, estão incluídas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante. A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste nesta relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas a quebra.
- c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- b. Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- c. O cabo de alimentação não está incluído na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

- a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

- a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- b. Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
- c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- a. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
- b. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o eletrodoméstico for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for submetido à limpeza.
- e. Não utilize o produto se o cabo com o plugue ou o próprio plugue estiver danificado. Neste caso, procure um posto de Assistência Técnica Autorizada do fabricante.
- f. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
- g. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- h. Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- i. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares, etc.).

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor



Para obter a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência, acesse:

www.emondial.com.br/atendimento/autorizadas

Para obter respostas às perguntas frequentes:

www.emondial.com.br/faq



SAC: 0800 55 03 93

Segunda à sexta, das 07h às 20h;

Sábado, das 07h às 13h.

Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico, escolha: "**Assistência Técnica**".

Para obter o manual em formato digital, consulte nosso site: **www.emondial.com.br**

1 ANO DE GARANTIA

"Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braile ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio.