

## COMO LIMPAR SEU PRESS GRILL MASTER PRESS INOX

- Retire o plugue da tomada e aguarde até que o aparelho esfrie completamente.
- Limpe as chapas antiaderentes com um pano úmido e em seguida seque-as com um pano seco ou papel toalha.
- Embora as placas de aquecimento sejam compostas de material antiaderente, é possível que alguns resíduos permaneçam. Para retirá-lo, basta passar um pouco de óleo de cozinha nas chapas e deixar o aparelho ligado por alguns minutos, depois, retire os resíduos com uma espátula plástica.
- Para limpeza externa, passe um pano seco ou levemente umedecido e macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Jamais use palhas-de-aço, buchas ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho.
- Não utilize solventes ou quaisquer substâncias químicas durante a limpeza interna ou externa, e tenha cuidado para que não penetre umidade na resistência.
- Nunca mergulhe o aparelho na em água, ou qualquer outro líquido.

## DICAS MONDIAL

O **PRESS GRILL MASTER PRESS INOX** pode grelhar carnes, peixes e vegetais, além de preparar, com rapidez, sanduíches com diversos tipos de pães: de fôrma, francês, italiano, bisnagas, etc. Você também pode prensar lanches como hambúrguer e hot-dogs, tornando suas receitas ainda mais gostosas.

## TERMO DE GARANTIA

### 1. ESPECIFICAÇÃO DO PRAZO DE GARANTIA:

- a. Este produto, devidamente lacrado, possui garantia de 1 (um) ano, exclusivamente contra vício de qualidade que o torne impróprio ou inadequado para o seu uso regular, contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e recomendações especiais aqui discriminadas.
- b. No prazo de garantia acima descrito, estão incluídas a garantia legal de 90 (noventa) dias, devidamente estabelecida na Norma de Aplicação à Defesa do Consumidor, mais a garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante. A garantia contratual compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos devidamente constatados por um posto autorizado que conste na relação de postos de Assistência Técnica, exceto as sujeitas a desgaste natural com o uso, envelhecimento de pintura ou peças plásticas sujeitas à quebra.
- c. Para comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da Nota Fiscal de compra ou outro documento equivalente, desde que identifique o produto.

### 2. EXCLUSÃO DA GARANTIA LEGAL E/OU CONTRATUAL:

A garantia não abrangerá os seguintes itens:

- a. Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado.
- b. Peças e acessórios sujeitos à quebra ou desgaste com o uso, como os fabricados em materiais plásticos e/ou acrílicos, peças revestidas com superfície antiaderente e fabricados de vidro.
- c. O cabo de alimentação não está incluso na garantia contratual, fornecida, por mera liberalidade, pelo fabricante.
- d. A instalação do produto em rede elétrica diferente da indicada no produto.

### 3. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCIDA:

- a. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados pela Assistência Técnica do fabricante, devidamente nomeada pelo mesmo, que se utilizará de técnicos especializados e peças originais, garantindo o serviço executado.
- b. O produto, quando necessitar de conserto em garantia, deverá ser levado à Assistência Técnica do fabricante, dentre as constantes na relação de postos de Assistência Técnica.
- c. Nas localidades onde não existam assistências técnicas autorizadas, as despesas de transporte do produto correm por conta do consumidor.

### 4. CESSAÇÃO DA GARANTIA:

- a. Não confie o conserto do produto a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo fabricante.
- b. Caso isso ocorra, a garantia cessará de imediato.
- c. Este aparelho foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente. A sua utilização para uso não doméstico, industrial ou comercial acarretará a cessação imediata da garantia.

### 5. RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

- a. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar este produto.
- b. Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma de sua rede elétrica local.
- c. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica, quando o produto for receber qualquer tipo de reparo ou manutenção.
- d. Mantenha o produto desconectado da rede de energia elétrica se o mesmo não estiver em uso ou quando for limpá-lo.
- e. Nunca use o produto se o cabo de alimentação ou plugue estiver danificado, a fim de evitar riscos. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- f. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função própria do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento.
- g. Nunca deixe o produto ligado sem vigilância.
- h. Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou as suas características, utilizem o produto.
- i. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares etc.).

## SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor



Para saber a localização de Postos de Assistência Técnica mais próximos de sua residência, acesse: [www.emondial.com.br/atendimento/autorizadas](http://www.emondial.com.br/atendimento/autorizadas)

Para obter respostas às perguntas frequentes: [www.emondial.com.br/faq](http://www.emondial.com.br/faq)



**SAC: 0800 55 03 93**  
Segunda à sexta, das 07h às 20h;  
Sábado, das 07h às 13h.

Ligue para o 0800. Ao ouvir as opções faladas pelo atendimento eletrônico, escolha: "**Assistência Técnica**". Para obter o manual em formato digital, consulte nosso site: [www.emondial.com.br](http://www.emondial.com.br)

## 1 ANO DE GARANTIA

"Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braille ou fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93."

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

# MONDIAL

## Manual de Instruções

Press Grill

Master Press **INOX**



PG-01



PG-01-RC

## PRESS GRILL MASTER PRESS INOX MONDIAL

**Parabéns**, agora você possui um **PRESS GRILL MASTER PRESS INOX MONDIAL** com alto padrão de eficiência e qualidade, garantindo sucesso no preparo de suas receitas.

**Antes de utilizá-lo, leia atentamente as instruções a seguir, pois o bom funcionamento do seu aparelho e a sua segurança dependem delas.**

### RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- O uso indevido deste aparelho pode acarretar danos ao aparelho e risco ao usuário. Leia atentamente este manual de instruções.
- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
- Antes de utilizar o produto, desenrole completamente o cabo de alimentação do aparelho.
- Não ligue simultaneamente mais de um aparelho em uma mesma tomada.
- Não utilize extensões elétricas para aumentar o comprimento do cabo de alimentação.
- Este produto foi desenvolvido apenas para uso doméstico. Sua utilização comercial acarretará a perda da garantia contratual.
- Esse aparelho não foi projetado para ser operado por meio de um temporizador externo ou controle remoto separado.
- Sempre posicione o seu aparelho em superfície plana, firme, limpa e seca.
- Para evitar danos na superfície da mesa ou do balcão, não utilize o aparelho sobre superfícies pintadas, de madeira ou com revestimento plástico. A alta temperatura poderá provocar escurecimento, descoloração ou manchas permanentes. Prefira utilizar o aparelho sobre superfícies de mármore ou granito.
- Não coloque o aparelho encostado à parede ou outros aparelhos. Mantenha, pelo menos, 10 cm de distância entre a parte de trás e as laterais.
- Certifique-se de que há espaço suficiente para a abertura da tampa.
- Mantenha o aparelho distante de superfícies quentes, de brasas ou fogo.
- Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, chuveiros, piscinas ou em área externa.
- Mantenha o produto longe de toalhas e outros materiais inflamáveis.
- Nunca colocar o aparelho perto de substâncias inflamáveis.

- Nunca ajuste os alimentos no interior do aparelho com as mãos ou garfos e/ou colheres de metal, caso necessário ajustar os alimentos, desligue o produto e retire o plugue da tomada. Utilize uma pinça de cabo comprido de preferência de madeira ou silicone.
- Não permita o contato das mãos e de utensílios que não sejam plásticos ou de madeira com as partes aquecidas do produto.
- A superfície do elemento de aquecimento pode estar sujeita a calor residual após o uso.

**Cuidado: A temperatura das superfícies acessíveis e das chapas do aparelho pode estar alta enquanto o aparelho estiver em funcionamento.**

- Não transporte ou mova o aparelho durante o funcionamento.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas, não molhe o aparelho ou o cabo de alimentação e nunca os mergulhe em água ou qualquer outro líquido.
- Nunca transporte ou desligue o produto puxando-o pelo cabo de alimentação.
- Não deixe o cabo de alimentação pender da borda da mesa ou balcão. Guarde-o sempre para evitar acidentes, tropeções e quedas.
- Nunca permita que o cabo plugue encoste em superfícies quentes.
- A fim de evitar riscos, nunca utiliza o produto se o cabo de alimentação e/ou o plugue estiver danificado, ou ainda se o produto apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
- Desligue o produto e retire o plugue da tomada quando não for usá-lo ou quando for limpá-lo.
- Sempre que interromper a utilização do aparelho, mesmo que por breves instantes, desligue o da tomada.
- Nunca use o produto com peças ou acessórios danificados ou que apresentem mau funcionamento. Utilize apenas peças ou acessórios originais recomendados pelo fabricante.
- Não utilize o produto quando danificado ou ainda se apresentar mau funcionamento. Nunca tente desmontá-lo ou consertá-lo em casa. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada Mondial**.
- Guarde este manual para referência futura.

**ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenha recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável.**

- **Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.**

### CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO



### ANTES DE UTILIZAR SEU PRESS GRILL MASTER PRESS INOX

- Verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
- Limpe as placas de aquecimento com um pano úmido e, em seguida seque-as com papel toalha ou pano seco.
- Com o auxílio de um pincel, passe uma pequena quantidade de manteiga ou óleo em toda a superfície das Chapas Antiaderentes.
- Feche a tampa e insira o plugue na tomada, a lâmpada-piloto, que indica que o aparelho está em funcionamento irá se acender. Aguarde alguns minutos até que ela se apague.
- Retire o plugue da tomada e aguarde o resfriamento total do aparelho. Limpe novamente a parte interna do produto com papel toalha.

**Este procedimento garante maior durabilidade ao revestimento antiaderente de seu aparelho.**

### COMO UTILIZAR SEU PRESS GRILL MASTER PRESS INOX

- Insira o plugue na tomada (compatível com a tensão elétrica do produto).
- A lâmpada-piloto, que indica que o aparelho está em funcionamento irá se acender. Aguarde alguns minutos até que ela se apague, seu aparelho estará pronto para ser utilizado.
- Abra a tampa com cuidado e coloque o alimento a ser preparado sobre a chapa inferior antiaderente.
- Feche o aparelho. O **GRILL SUPER PREMIUM INOX** possui ajuste automático de espessura e basta que as duas chapas fiquem em contato com o alimento a ser grelhado.
- O tempo de preparo dependerá do tipo de alimento a ser preparado e do resultado desejado.

#### Importante:

**Enquanto estiver em funcionamento, a lâmpada-piloto irá acender e apagar em ciclo, indicando que o termostato está mantendo a temperatura correta.**

- Use a alça para abrir a tampa e retire o alimento da chapa utilizando utensílios de silicone ou de madeira resistentes a altas temperaturas. Nunca utilize materiais metálicos ou facas, pois podem danificar seu revestimento antiaderente.
- Recomenda-se o uso de luvas térmicas no manuseio de seu **PRESS GRILL MASTER PRESS INOX**
- Após o uso, remova o plugue da tomada.