

INSTRUÇÕES GERAIS DE USO

AFIM DE PODERMOS ASSEGURAR UM EXELENTE FUNCIONAMENTO E DURABILIDADE DE SEU PRATO, SOLICITAMOS A LEITURA CUIDADOSA DAS INSTRUÇÕES

 O PRATO GIRATÓRIO DA DECORE CASA FOI DESENVOLVIDO COM UM SISTEMA GIRATÓRIO EFICIENTE QUE PROPORCIONA MAIS CONFORTO E PRATICIDADE NA HORA DE SERVIR.

MODO DE USO :

01 DE FÁBRICA. PARA UTILIZÁ-LO, SEU PRODUTO VEM MONTADO BASTA COLOCÁ-LO SOBRE A MESA NO LOCAL DESEJADO.

02 ESTAR DE ACORDO, TESTANDO SEU CERTIFIQUE-SE DA MONTAGEM

03 MÁXIMA SUPORTADA DE 15 KG, PARA NÃO

PRATO APÓS ABRIR A EMBALAGEM. **04** CORTANTES QUE

ULTRAPASSE A CAPACIDADE NÃO DANIFICAR SEU PRODUTO.

05 PARA A LIMPEZA UTILIZE

POSSAM ARRANHAR OU

EVITE BATIDAS E CONTATO COM OBJETOS

DANIFICAR O ACABAMENTO DE SEU PRODUTO.

LIMPEZA :

SOMENTE SABÃO NEUTRO OU PRODUTOS ESPECÍFICOS DE LIMPEZA.

APROVEITE PARA CURTIR
ÓTIMOS MOMENTOS ENTRE FAMÍLIA E
AMIGOS !

