



INSTRUÇÃO - INSTRUCCIONES - INSTRUCTION

00000 - CADEIRA LIZ
00000 - SILLA LIZ
00000 - LIZ CHAIR



PESO SUPORTADO
PESO SOPORTADO
SUPPORTED WEIGHT

LIMPEZA

Limpe a poeira depositada sobre o tecido com escova suave. Retire imediatamente as sujeiras acidentais utilizando uma esponja ou pano macio. Em casos de manchas de difícil remoção ou que já tenham penetrado no tecido, limpe umedecendo a parte manchada com uma solução de detergente neutro diluído em água, e esfregue levemente até a completa remoção. Na madeira passe um pano seco e macio até retirar todo o pó. Se preferir, use um pano levemente umedecido e, em seguida, passe o pano seco.

CUIDADOS

Nunca deixe o produto exposto ao sol, diretamente ou indiretamente, pois podem ocorrer alterações na espuma, nas fibras, na tonalidade do tecido ou na coloração e textura da madeira. Proteja a superfície de objetos úmidos, quentes, coloridos que soltem tinta, pontiagudos e cortantes. Para não causar danos irreversíveis aos tecidos, evite o uso de qualquer produto químico, principalmente à base de cloro. Nunca utilize solventes, aguarrás, removedores, lustra móveis, tiner ou acetona.

LIMPIEZA

Limpiar el polvo depositado sobre la tela con un cepillo suave. Elimine inmediatamente la suciedad accidental con una esponja o un paño suave. En los casos de manchas difíciles de quitar o que ya hayan penetrado en el tejido, limpiar humedeciendo la parte manchada con una solución de detergente neutro diluido en agua, y frotando ligeramente hasta eliminar por completo. Limpia la madera con un paño suave y seco hasta eliminar todo el polvo. Si lo prefiere, use un paño ligeramente húmedo y luego limpie con el paño seco.

CUIDADO

Nunca deje el producto expuesto al sol, directa o indirectamente, ya que puede haber cambios en la espuma, fibras, tonalidad de la tela o el color y textura de la madera. Proteja la superficie de objetos mojados, calientes, coloreados, manchados con tinta e afilados. Para no causar daños irreversibles a los tejidos, evite el uso de cualquier producto químico, especialmente a base de cloro. Nunca use solventes, trementina, removedores, cera para muebles, diluyente o acetona.

CLEANING

Clean the dust deposited on the fabric with a soft brush. Immediately remove accidental dirt using a sponge or soft cloth. In cases of stains that are difficult to remove or that have already penetrated the fabric, clean by moistening the stained part with a solution of neutral detergent diluted in water, and rubbing lightly until completely removed. Wipe the wood with a dry and soft cloth until all the dust is removed. If you prefer, use a slightly damp cloth and then wipe with the dry cloth.

CARE

Never leave the product exposed to the sun, directly or indirectly, as there may be changes in the foam, fibers, fabric shade or the color and texture of the wood. Protect the surface from wet, hot, colored, inky and sharp objects. In order not to cause irreversible damage to fabrics, avoid using any chemical product, especially chlorine-based. Never use solvents, turpentine, removers, furniture polish, thinner or acetone.