

Conheça peças e acessórios

1 WAAW INFINITE 100 2 Carregador 3 Cabo USB-C

Conheça seu produto

Entrada para carga (USB-C)
 AUX IN / Botão Reset
 USB IN
 MIC IN

Liga/Desliga
 Botão Bluetooth
 Indicador de bateria
 Botão Power Bass
 Botão Efeitos de Luz

Volume -
 Play/Pause
 Volume +

1

Para primeiro uso, carregue totalmente seu produto.

Ligar/Desligar

Pressione 3 segundos = Liga/Desliga

Conexão Bluetooth

Ao ligar o produto vai automaticamente acionar o modo de pareamento.

Pressione 3 segundos = aciona o modo de pareamento

Pressione 3 segundos = desconecta dispositivo pareado

LED piscando Buscando pareamento LED constante Conexão estabelecida

Bluetooth

Meus dispositivos
 WAAW INFINITE 100

10 metros

A distância de funcionamento da conexão bluetooth é de 10m (metros) sem obstáculos (ex.: paredes).

O produto irá desligar automaticamente depois de 5 minutos de modo bluetooth ligado sem conexão.

2

Comandos de controle

POWER BASS

1 clique = Liga Power Bass o LED irá piscar em branco 1x

1 clique = Desliga Power Bass o LED irá piscar em branco 2x

EFEITOS DE LUZ

1 clique = 5 modos diferentes de iluminação + LED desligado

PLAY/PAUSE

1 clique = Play

1 clique = Pause

VOLUME -

1 clique repetido = Diminui o volume

Pressione 3 segundos = Música anterior

3

VOLUME +

1 clique repetido = Aumenta o volume

Pressione 3 segundos = Próxima música

INDICADOR DE BATERIA

Acende quando liga o produto, permanece aceso por 5 segundos depois apaga. Volta a acender quando algum botão é pressionado, permanece por 5 segundos e apaga novamente.

ENTRADA AUX IN / BOTÃO RESET

Conecte um cabo de áudio de 3,5 mm a WAAW INFINITE 100 e ao seu dispositivo

ENTRADA USB IN

Conecte um USB (Pen drive) a WAAW INFINITE 100.

MIC IN

Conecte um microfone com fio para permitir Karaoke.

4

Função TWS

1. Ligue os dois alto-falantes.

NOTA: Não faça nenhuma conexão bluetooth com seu dispositivo antes de parear as duas caixas.

2. Clique 2 vezes no botão **Bluetooth** em uma das caixas de som até ouvir um sinal sonoro. O padrão é que a caixa de som que foi acionada o modo TWS seja a principal após a conexão.

Clique 2 vezes = Aciona o modo de pareamento TWS

NOTA: Pode levar mais alguns segundos até que os alto-falantes se conectem. Verifique as luzes indicadoras para distinguir o canal L/R: A luz branca em uma caixa estará piscando em branco a cada 3 segundos, esse será o canal esquerdo (a caixa principal); a luz branca da outra caixa será branca sólida será o canal direito.

3. Entre no menu Bluetooth do seu smartphone e pareie a caixa de som com o smartphone.

NOTA: Na lista será exibido apenas 1 produto com o nome WAAW INFINITE 100

Desconectar TWS

Clique 2 vezes = Desconecta função TWS

5

CARREGAMENTO

Carrega seu produto conectando o carregador e cabo USB fornecido com o produto

LED piscando em branco Em carregamento Todos os LEDs acesos constante Carregamento concluído

5 LED branco aceso = aprox. 100% cheio
 4 LED branco aceso = aprox. 80% cheio
 3 LED branco aceso = aprox. 60% cheio
 2 LED branco aceso = aprox. 40% cheio
 1 LED branco aceso = aprox. 20% cheio (indicando que o carregamento é necessário)

NOTA: Quando o nível da bateria está baixo o primeiro indicador LED da bateria piscará vermelho e um bip de alerta será emitido.

RESET

Com o auxílio de um objeto com ponta, introduza-o no local indicado e pressione e segura o botão reset por 6 segundos para redefinir automaticamente.

AUX IN / Botão Reset

6

SAIBA MAIS

WAAW024REV00

WAAW by ALOK

7

Especificações

Modelo:	WAAW INFINITE 100
Tipo de conexão:	Bluetooth, Auxiliar, USB
Entrada de Microfone:	Sim (1 entrada)
Versão do Bluetooth:	5.0
Alcance máximo do Bluetooth:	10 metros *
Potência de saída:	100W RMS
Conexões com múltiplos dispositivos:	TWS (dois dispositivos do mesmo modelo)
Tempo de carregamento:	até 6 horas
Autonomia de reprodução:	até 14 horas **
Proteção:	IPX4
Peso líquido:	4 Kg
Dimensões do produto (C x L x A):	19 x 21 x 40 cm

* O alcance máximo do Bluetooth depende de um ambiente sem obstruções para funcionar dentro do raio indicado.
 ** Duração de 14 horas da bateria com volume em 50% (a duração pode variar conforme o tipo de música reproduzida).

8

Possíveis Problemas

O produto não liga?	<ul style="list-style-type: none"> Verifique se o produto possui bateria. Recarregue sua caixa WAAW INFINITE 100.
Produto não desliga ou não responde?	<ul style="list-style-type: none"> Reinicie a WAAW INFINITE 100. Com o auxílio de um objeto com ponta, introduza-o na entrada AUX IN / Botão Reset pressione e segure por 6 segundos para reiniciá-lo automaticamente.
Não há som ou som falhando?	<ul style="list-style-type: none"> Verifique o volume do aparelho, e ajuste o volume até um nível agradável. Verifique se há problema de conexão entre o dispositivo e o produto.
Bluetooth não funciona?	<ul style="list-style-type: none"> Certifique-se de que seu dispositivo Bluetooth esteja dentro do alcance. Certifique-se de que não haja obstáculos no caminho que possam bloquear/perturbar o sinal. Verifique através da conexão Bluetooth do dispositivo se o alto-falante está conectado ao dispositivo.
Entrada AUX IN não funciona?	<ul style="list-style-type: none"> Verifique se existe mal contato na conexão do cabo P2.
Entrada USB não funciona?	<ul style="list-style-type: none"> Verifique se a capacidade do dispositivo USB é menor ou igual a 64Gb.
Os botões do produto não funcionam?	<ul style="list-style-type: none"> Desligue e desconecte o produto, em seguida, conecte o plugue à fonte de alimentação e ligue-o novamente.

9

Segurança e cuidados

1. Leia este manual cuidadosamente antes de usar e guarde-o de maneira adequada.
2. Este produto não é um brinquedo e as crianças devem usá-lo sob supervisão de um adulto.
3. Não use este produto enquanto dirige.
4. Não o use em ambiente empoeirado, úmido, seco e ou locais próximos a campos magnéticos.
5. Não coloque este produto próximo a uma fonte de calor ou em um local com luz solar direta, muita poeira ou vibração mecânica.
6. Não use secador de cabelo ou microondas para secar o aparelho.
7. Se você não usar o produto por um longo período, certifique-se de carregá-lo uma vez a cada mês, pelo menos, para manter seu desempenho.
8. Ao carregá-lo em um ambiente de alta temperatura, o produto pode parar automaticamente de carregar para proteger a bateria.
9. Quando o produto estiver totalmente carregado, não o conecte ao carregador para carregá-lo por mais tempo.
10. Não use este produto por um longo período em um ambiente extremamente quente ou frio.

Termos de garantia

O presente termo não cobre qualquer defeito de produto decorrente da utilização inadequada ou do desgaste natural, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções para o uso e a manutenção do produto. O fabricante não se responsabiliza por defeitos de produto consequentes de instalações, modificações, reparos ou violações exercidas por profissional não autorizado. Este termo tampouco assegura o usuário final contra defeitos de produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não foram originalmente projetados para o uso com o produto. Em caso de defeito de fabricação, desde que

10

comprovados mediante análise do fabricante, o mesmo limita-se a reparar ou substituir o produto defeituoso.

Este produto está garantido pelo fabricante pelo período de 12 meses, excetuando-se itens acessórios tais como cabos de carregamento, cabos transferência de dados, revestimentos de tecido e partes removíveis, para os quais o fabricante estabelece garantia de 90 dias, conforme artigo 26º da Lei nº: 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor (CDC). O certificado somente será válido mediante apresentação da nota fiscal de compra do usuário final, iniciando a partir de sua data de emissão.

www.waaw.com.br

Caso precise de informações adicionais ou tenha dúvidas sobre a garantia, entre em contato através do nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, pelo telefone ou e-mail abaixo:
Tel.: (41) 3012-7282 | E-mail: ajuda@waaw.com.br

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 715/2019, e atende aos requisitos técnicos aplicados".

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL (www.anatel.gov.br)

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados".

ANATEL

12831-23-12153

10

WAAW

by **ALOK**

CAIXA ACÚSTICA TIPO TORRE **INFINITE100**

10