



<b>SAIBA MAIS</b>  <b>WAAW by ALOK</b>	<p><b>Especificações</b></p> <table border="1"> <tr><td>Modelo:</td><td>WAAW INFINITE 200</td></tr> <tr><td>Tipo de conexão:</td><td>Bluetooth, LINE IN, LINE OUT, USB</td></tr> <tr><td>Entrada Microfone:</td><td>Sim (1 entrada)</td></tr> <tr><td>Entrada Guitarra:</td><td>Sim (1 entrada)</td></tr> <tr><td>Versão do Bluetooth:</td><td>5.0</td></tr> <tr><td>Alcance máximo do Bluetooth:</td><td>10 metros *</td></tr> <tr><td>Potência de saída:</td><td>160W RMS</td></tr> <tr><td>Conexões com múltiplos dispositivos:</td><td>TWS (dois dispositivos do mesmo modelo)</td></tr> <tr><td>Tempo de carregamento:</td><td>até 3 horas</td></tr> <tr><td>Autonomia de reprodução:</td><td>até 12 horas **</td></tr> <tr><td>Peso líquido:</td><td>8.75 Kg</td></tr> <tr><td>Dimensões do produto (C x L x A):</td><td>27 x 28.5 x 55,5 cm</td></tr> </table> <p>* O alcance máximo do Bluetooth depende de um ambiente sem obstruções para funcionar dentro do raio indicado. ** Duração de 12 horas da bateria com volume em 50% (a duração pode variar conforme o tipo de música reproduzida).</p>	Modelo:	WAAW INFINITE 200	Tipo de conexão:	Bluetooth, LINE IN, LINE OUT, USB	Entrada Microfone:	Sim (1 entrada)	Entrada Guitarra:	Sim (1 entrada)	Versão do Bluetooth:	5.0	Alcance máximo do Bluetooth:	10 metros *	Potência de saída:	160W RMS	Conexões com múltiplos dispositivos:	TWS (dois dispositivos do mesmo modelo)	Tempo de carregamento:	até 3 horas	Autonomia de reprodução:	até 12 horas **	Peso líquido:	8.75 Kg	Dimensões do produto (C x L x A):	27 x 28.5 x 55,5 cm	<p><b>Possíveis Problemas</b></p> <table border="1"> <tr><td>O produto não liga?</td><td>Verifique se o produto possui bateria. Recarregue sua Caixa WAAW INFINITE 200.</td></tr> <tr><td>Produto não desliga ou não responde?</td><td>Reinicie a WAAW INFINITE 200. Segure o botão liga/desliga por 6 segundos para reiniciá-lo automaticamente.</td></tr> <tr><td>Não há som ou som falhando?</td><td>Verifique o volume do aparelho, e ajuste o volume até um nível agradável. Verifique se há problema de conexão entre o dispositivo e o produto.</td></tr> <tr><td>Bluetooth não funciona?</td><td>Certifique-se de que seu dispositivo Bluetooth esteja dentro do alcance. Certifique-se de que não haja obstáculos no caminho que possam bloquear/perturbar o sinal. Verifique através da conexão Bluetooth do dispositivo se o alto-falante está conectado ao dispositivo.</td></tr> <tr><td>Entrada LINE IN não funciona?</td><td>Verifique se existe mal contato na conexão do cabo P2.</td></tr> <tr><td>Entrada USB não funciona?</td><td>Verifique se a capacidade do dispositivo USB é menor ou igual a 64Gb.</td></tr> <tr><td>Os botões do produto não funcionam?</td><td>Desligue e desconecte o produto, em seguida, conecte o plugue à fonte de alimentação e ligue-o novamente.</td></tr> </table>	O produto não liga?	Verifique se o produto possui bateria. Recarregue sua Caixa WAAW INFINITE 200.	Produto não desliga ou não responde?	Reinicie a WAAW INFINITE 200. Segure o botão liga/desliga por 6 segundos para reiniciá-lo automaticamente.	Não há som ou som falhando?	Verifique o volume do aparelho, e ajuste o volume até um nível agradável. Verifique se há problema de conexão entre o dispositivo e o produto.	Bluetooth não funciona?	Certifique-se de que seu dispositivo Bluetooth esteja dentro do alcance. Certifique-se de que não haja obstáculos no caminho que possam bloquear/perturbar o sinal. Verifique através da conexão Bluetooth do dispositivo se o alto-falante está conectado ao dispositivo.	Entrada LINE IN não funciona?	Verifique se existe mal contato na conexão do cabo P2.	Entrada USB não funciona?	Verifique se a capacidade do dispositivo USB é menor ou igual a 64Gb.	Os botões do produto não funcionam?	Desligue e desconecte o produto, em seguida, conecte o plugue à fonte de alimentação e ligue-o novamente.	<p><b>Segurança e cuidados</b></p> <p>1. Leia este manual cuidadosamente antes de usar e guarde-o de maneira adequada. 2. Este produto não é um brinquedo e as crianças devem usá-lo sob supervisão de um adulto. 3. Não use este produto enquanto dirige. 4. Não o use em ambiente empoeirado, úmido, seco e ou locais próximos a campos magnéticos. 5. Não coloque este produto próximo a uma fonte de calor ou em um local com luz solar direta, muita poeira ou vibração mecânica. 6. Não use secador de cabelo ou microondas para secar o aparelho. 7. Se você não usar o produto por um longo período, certifique-se de carregá-lo uma vez a cada mês, pelo menos, para manter seu desempenho. 8. Ao carregá-lo em um ambiente de alta temperatura, o produto pode parar automaticamente de carregar para proteger a bateria. 9. Quando o produto estiver totalmente carregado, não o conecte ao carregador para carregá-lo por mais tempo. 10. Não use este produto por um longo período em um ambiente extremamente quente ou frio.</p> <p><b>Termos de garantia</b></p> <p>O presente termo não cobre qualquer defeito de produto decorrente da utilização inadequada ou do desgaste natural, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções para o uso e a manutenção do produto. O fabricante não se responsabiliza por defeitos de produto consequentes de instalações, modificações, reparos ou violações exercidas por profissional não autorizado.</p> <p>Este termo tampouco assegura o usuário final contra defeitos de produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não foram originalmente projetados para o uso com o produto. Em caso de defeito de fabricação, desde que</p>	<b>www.waaw.com.br</b> <p>Caso precise de informações adicionais ou tenha dúvidas sobre a garantia, entre em contato através do nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, pelo telefone ou e-mail abaixo: Tel.: (41) 3012-7282   E-mail: ajuda@waaw.com.br</p> <p>Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 715/2019, e atende aos requisitos técnicos aplicados".</p> <p>Para maiores informações, consulte o site da ANATEL (<a href="http://www.anatel.gov.br">www.anatel.gov.br</a>)</p> <p>"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados".</p> <p><b>ANATEL</b> 12889-23-08582</p> <p>CAIXA ACÚSTICA TIPO TORRE INFINITE200</p>
Modelo:	WAAW INFINITE 200																																									
Tipo de conexão:	Bluetooth, LINE IN, LINE OUT, USB																																									
Entrada Microfone:	Sim (1 entrada)																																									
Entrada Guitarra:	Sim (1 entrada)																																									
Versão do Bluetooth:	5.0																																									
Alcance máximo do Bluetooth:	10 metros *																																									
Potência de saída:	160W RMS																																									
Conexões com múltiplos dispositivos:	TWS (dois dispositivos do mesmo modelo)																																									
Tempo de carregamento:	até 3 horas																																									
Autonomia de reprodução:	até 12 horas **																																									
Peso líquido:	8.75 Kg																																									
Dimensões do produto (C x L x A):	27 x 28.5 x 55,5 cm																																									
O produto não liga?	Verifique se o produto possui bateria. Recarregue sua Caixa WAAW INFINITE 200.																																									
Produto não desliga ou não responde?	Reinicie a WAAW INFINITE 200. Segure o botão liga/desliga por 6 segundos para reiniciá-lo automaticamente.																																									
Não há som ou som falhando?	Verifique o volume do aparelho, e ajuste o volume até um nível agradável. Verifique se há problema de conexão entre o dispositivo e o produto.																																									
Bluetooth não funciona?	Certifique-se de que seu dispositivo Bluetooth esteja dentro do alcance. Certifique-se de que não haja obstáculos no caminho que possam bloquear/perturbar o sinal. Verifique através da conexão Bluetooth do dispositivo se o alto-falante está conectado ao dispositivo.																																									
Entrada LINE IN não funciona?	Verifique se existe mal contato na conexão do cabo P2.																																									
Entrada USB não funciona?	Verifique se a capacidade do dispositivo USB é menor ou igual a 64Gb.																																									
Os botões do produto não funcionam?	Desligue e desconecte o produto, em seguida, conecte o plugue à fonte de alimentação e ligue-o novamente.																																									