

# MALLORY



SANDUICHEIRA

# CLASSIC GRILL

## SANDUICHEIRA - CLASSIC GRILL

Obrigado por adquirir um produto Mallory, desenvolvido com design exclusivo, inovações e tecnologia, submetido a um rigoroso controle de qualidade, para garantir segurança, conforto e satisfação durante o uso.

Este manual também está disponível em nosso site: [www.mallory.com.br/manuais](http://www.mallory.com.br/manuais)

Antes de utilizar o produto leia atentamente as instruções a seguir. Guarde o manual para consultas futuras, caso perca o manual impresso, você poderá acessar a versão virtual em nosso site. A não observação e o não cumprimento das instruções deste manual podem resultar em acidentes.

### IMPORTANTE – LEIA COM ATENÇÃO ANTES DE USAR O PRODUTO.

- Este aparelho foi projetado para uso exclusivo doméstico.
- Antes de plugar o produto na tomada, verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a tensão que está marcada no produto: 127V ou 220V.

### IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

- 1 • Luz piloto vermelha
- 2 • Luz piloto verde
- 3 • Trava
- 4 • Corpo
- 5 • Placa Superior
- 6 • Placa Inferior



## **ANTES DE UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ**

- Coloque a sanduicheira numa superfície plana e seca.
- Retire a sanduicheira da embalagem, remova saco plástico, isopor.
- Destrave a sanduicheira utilizando a trava de segurança.
- Abra a sanduicheira segurando pela alça.
- Limpe as placas com um pano úmido e em seguida seque-o com um pano macio e seco.
- A seguir, unte ligeiramente as placas a serem utilizadas com óleo de cozinha tirando o excesso com um pano seco.
- Feche a sanduicheira.
- Conecte o plugue a rede elétrica.
- A luz piloto na cor vermelho acenderá, indicando o aquecimento do produto.
- Após alguns minutos a luz verde acenderá indicando que o termostato está atuando e mantendo a temperatura adequada.
- Retire o plugue da rede elétrica, espere o produto esfriar por completo e limpe as placas com papel toalha.

## **MODO DE USO**

- Conecte o plugue a rede elétrica.
- A luz piloto na cor vermelho acenderá, indicando o aquecimento do produto.
- Após alguns minutos a luz verde acenderá indicando que o termostato está atuando e mantendo a temperatura adequada.
- Após acender a luz verde coloque o alimento a ser preparado na placa inferior e feche a tampa e trave a sanduicheira com a trava de segurança.
- A sanduicheira grelha hambúrgueres, filés de frango e salsichas.
- O tempo de preparo pode variar de acordo a espessura do alimento e o resultado esperado.
- Sempre faça uso da alça para abrir a sanduicheira. (\*)
- Para retirar o alimento faça sempre o uso de espátula de plástico ou madeira. Nunca utilize utensílios metálicos para manipular os alimentos, pois podem causar danos ao revestimento antiaderente das placas.
- Após o uso desligue o produto, e retire o plugue da tomada e deixe aberto para esfriar.

## **DICAS DE USO:**

- Para preparar salsichas grelhadas, recomendamos que as salsichas sejam furadas com o auxílio de garfo antes de grelhar para que não abram durante o aquecimento.

**CUIDADO AO MANUSEAR O APARELHO, POIS A MESMA EM USO FICA QUENTE; MANUSEIE O ALIMENTO DO APARELHO COM AUXÍLIO DE UMA ESPÁTULA PLÁSTICA RESISTENTE AO CALOR, OU DE MADEIRA PARA EVITAR ACIDENTES.**

## **ATENÇÃO**

- A temperatura da superfície das placas é alta quando o equipamento está em operação, não coloque suas mãos nas placas enquanto a sanduicheira não estiver totalmente fria, sob o risco de queimaduras.



**IMPORTANTE:** Durante a utilização de sua sanduicheira, a lâmpada verde irá acender e apagar em ciclo, indicando que o termostato está atuando e mantendo a temperatura do produto.

- Não deixe nunca que o cabo toque na placa de aquecimento.
- Nunca submergir o aparelho em água, nem submeter a fluxo de água, nem (ex: sob torneira).
- Nunca utilize utensílios de metálicos nas placas, para que não danifiquem o revestimento antiaderente.
- Nunca utilize esponjas metálicas, limpadores abrasivos ou lustradores na superfície das placas de sua sanduicheira.

### **MEU PRODUTO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO, COMO RESOLVER?**

<b>PROBLEMAS</b>	<b>MOTIVO</b>	<b>SOLUÇÕES</b>
Não aquece.	Produto não ligado à tomada elétrica.	Coloque o plugue na tomada elétrica.
Produto com cheiro de queimado ou fumaça, ou estalos durante o uso.	Produto de aquecimento. (primeiro uso).	Isto acontece devido o produto estar sendo utilizado pelas primeiras vezes.
	Devido a variação de temperatura.	Produto varia a temperatura bruscamente, dilatando os componentes internos que geram estalos.
	Termostato atuando.	O termostato atua para controlar pico de temperatura.
Antiaderente soltando das placas.	Materiais abrasivos ou limpeza inadequada das placas.	Utilize sempre para limpeza um pano umedecido em água ou papel toalha.

Para produto com defeito de não funcionamento (falha técnica), você pode ligar através do número 0800 704 0848, ou entrar em contato com a rede de assistência técnica autorizada. Consulte os postos de atendimento em nosso site [www.mallory.com.br](http://www.mallory.com.br).

### **LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**

- Desligue a sanduicheira da tomada e aguarde até esteja completamente fria, antes de proceder com a limpeza.
- Utilize para limpeza das placas antiaderente com um papel toalha, removendo todos os resíduos de gordura das placas antiaderente.

### **RESTRIÇÕES E ADVERTÊNCIAS**

- Leia atentamente este manual de instruções antes de ligar o aparelho e guarde-o para futuras consultas.

- Depois de desembalar completamente o aparelho, verifique o seu perfeito estado de funcionamento, visto que qualquer defeito de origem ou uma possível imperfeição ocasionada durante o seu transporte, encontram-se amparados pela garantia Mallory.
- Em caso de irregularidade com o produto leve-o a um serviço técnico para reparação. Não permita que pessoas não qualificadas tentem reparar seu aparelho, sob pena de perda da validade da garantia.
- A temperatura de superfícies acessíveis pode ser alta quando o equipamento está em operação.
- Para proteção contra choque não coloque o plugue nem o aparelho em contato com a água ou outro líquido.
- Este aparelho está concebido para ser usado por adultos. Não permita o seu uso por crianças.
- Mantenha o aparelho longe do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Não deixe o cabo pendurado na borda da mesa ou bancada de sua cozinha.
- Limpe todas as partes em contato com o alimento.
- Não deixe o aparelho ligado sem supervisão.
- O aparelho deve ser alimentado através de um (RCD) dispositivo de corrente residual possuindo uma corrente residual nominal de não excedendo 30 mA.
- O aparelho deve ser conectado a uma tomada que contenha o contato de aterramento (classe I).
- Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado. (IEC 60335-2-9)
- Este aparelho é ao uso doméstico e aplicações similares, tais como: áreas de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; casas de campo; por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial; ambientes do tipo leito e café da manhã.
- Não toque nas partes aquecidas do aparelho, sob o risco de queimaduras. Não toque nas superfícies quentes. Use a alça.
- Este aparelho só deve ser utilizado para os propósitos descritos neste manual. Não utilizem aparelhos elétricos quando estes apresentarem quaisquer tipos de danos em seus componentes, principalmente nas partes elétricas. Caso o cordão de alimentação seja danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pelo serviço autorizado a fim de evitar riscos.
- Não use o aparelho ao ar livre ou para fins comerciais.
- Não instale o aparelho perto de objetos inflamáveis.
- Desligue-o da rede elétrica quando não estiver em uso.
- Nunca deixe água entrar em contato com o aparelho, ou o cabo de conexão.
- Não submergir o aparelho, nem o submeter a fluxo de água (ex. sob torneira).
- Não ligue o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não insira nenhum objeto em qualquer abertura do aparelho.
- O cordão deve ser regularmente inspecionado a procura de danos, se o cordão de alimentação estiver danificado, o aparelho não deve ser utilizado.
- Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante.

- Não tracione o cordão com o plugue do aparelho.
- Não tente transportar o produto sustentando-o pelo cordão.
- Para desconectar da tomada, puxe pelo plugue e nunca pelo cabo.
- Assegure que suas mãos estejam secas e livres de qualquer líquido antes de conectá-lo à tomada.
- Não coloque nenhum tipo de material dentro do aparelho, como papel, plástico etc., inclusive quando não estiver sendo utilizado.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

## **IMPORTANTE**

Este aparelho eletroeletrônico está sendo comercializado com o Plugue Padrão Brasileiro, estabelecido pela ABNT e regulamentado pelo INMETRO, propiciando maior segurança para o usuário e para as instalações elétricas.

## **ANOMALIAS E REPARAÇÃO**

- Caso o cordão de alimentação estiver danificado, somente deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. Não tente substituir você, leve o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica Autorizada Mallory. Deve-se realizar o mesmo procedimento no caso de qualquer outra anomalia.

## **RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS**

- A Mallory não se responsabiliza por falhas decorrentes da má interpretação dos textos do manual de instruções. Havendo necessidade de mais esclarecimentos, não deixe de consultar nosso serviço de informação ou Assistência Técnica.
- Guarde este manual em lugar seguro e consulte-o sempre que necessário.

## **TERMO DE GARANTIA**

A fabricante Mallory concede garantia contra qualquer vício de fabricação aplicável nas seguintes condições:

- O início da vigência da garantia ocorre a partir da data de emissão da competente nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao produto.
- O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal de venda ao consumidor e dividido da seguinte maneira:
  - a) três (3) meses de garantia legal;
  - b) nove (9) meses de garantia contratual.
- A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor.

## **CONDIÇÕES DESSA GARANTIA:**

- Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente encaminhado ao posto autorizado Mallory mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço pode ser encontrado no site do fabricante ([www.mallory.com.br](http://www.mallory.com.br)) ou informado pelo Serviço de Atendimento ao Cliente Mallory.
- Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios constatados como de

fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

- As peças: vidros, acessórios, peças plásticas, borrachas e cabo elétrico são garantidas contra vícios de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.
- As despesas de transporte do produto até o posto autorizado mais próximo são de responsabilidade do consumidor (inclusive em localidades onde não existam postos autorizados).

#### **A GARANTIA PERDERÁ A VALIDADE QUANDO:**

- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções e utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial etc), com exceção da linha de Cuidados Pessoais, que identificará, já na embalagem, o produto como Linha Profissional.
- O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
- O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou, ainda, sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Mallory.
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor.
- Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios (peças plásticas, metálicas e vidro), em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.

#### **A GARANTIA CONCEDIDA PELO FABRICANTE NÃO COBRIRÁ:**

- Despesas com instalação do produto.
- O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde o produto está instalado.

#### **OUTRAS DISPOSIÇÕES:**

- A Mallory declara que não há nenhuma outra pessoa física ou jurídica habilitada em fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, referente ao presente certificado de garantia.

PARA CONHECER A RELAÇÃO DE POSTOS  
AUTORIZADOS, VISITE NOSSO SITE:

**mallory.com.br**

OU LIGUE:

 **MALLORY**  
**0800 704 0848**  
mallory.com.br

Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o CEP.  
(CÓDIGO DE ENDEREÇAMENTO POSTAL)



/mymallory



/mymallory

**CESDE IND. E COM. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA**

Av. Com. Aviador Childerico Mota, 3.599 - Galp B - Coité

Maranguape - Ceará - Brasil

C.N.P.J. 00.153.282/0010-58