

**LAVADORA 6 E 10K
LAVADORA 6 E 10 - PREMIUM**

MANUAL DO USUÁRIO

As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.



Caro cliente,

Você agora é proprietário de um produto PRAXIS ELETRODOMÉSTICOS. Bem-vindo à família de clientes PRAXIS. Você ficará feliz em usá-lo como milhares de nossos satisfeitos clientes que já fazem uso dos nossos produtos que continuam sendo os favoritos por sua qualidade superior, confiabilidade e desempenho.

A fim de fornecer a você a maior satisfação, a menor parte de cada produto é completamente testada e examinados sob condições rigorosas. O objetivo da PRAXIS é trazer tecnologia de ponta para a sua vida cotidiana.

Em caso de qualquer dúvida, orientação e defeito com o produto, por favor, entre em contato com **SAC PRAXIS** pelo **12.2125.1859**. Nós garantimos que uma ação apropriada será tomada de acordo com nossa política de atendimento ao cliente. Para garantir o bom funcionamento de seu produto de acordo com a garantia, instruímos fortemente a ler este manual para que você possa obter o máximo de benefícios do produto.

Marcello D. Cominato
Diretor Praxis Eletrodomésticos



IMPORTANTE

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR



AVISO: Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, ferimentos ou danos ao equipamento:

- » **1.** O produto é apenas para **USO DOMÉSTICO**.
- » **2.** Não opere o produto com os pés descalços, evitando o risco de choque elétrico.
- » **3.** Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança;
- » **4.** Supervisione todo processo de centrifugação, principalmente quando há crianças por perto.
- » **5.** Apesar deste produto ter o sistema de segurança de freio, **NUNCA** coloque suas mãos dentro do cesto até que o mesmo esteja completamente parado e com o timer na posição desligado.
- » **6.** A **PRAXIS ELETRODOMÉSTICOS** não se res-ponsabilizará por atos praticados sem o cumprimento das instruções de uso, precauções e advertências contidas neste manual.
- » **7.** Conecte o aparelho à alimentação monofásica da tensão especificada na etiqueta de classificação que está no cabo de energia do produto.
- » **8.** No caso de queda de energia ou variação na tensão elétrica da sua residência, desligue imediatamente seu produto.
- » **9.** Sempre coloque o produto na posição **DESLIGADO** e desconecte-o da tomada elétrica quando não estiver em uso.
- » **10.** Não utilize o equipamento com o cabo de energia e/ou plugue danificados ou se identificar mau funcionamento do aparelho.
- » **11.** Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pela assistência técnica dentro do período da garantia. Decorrido o prazo da garantia os custos serão por conta do usuário.
- » **12.** Não recomendamos o uso de extensões e adaptadores para ligar o produto na tomada.
- » **13.** Para o bom funcionamento do aparelho, use somente o peso de roupa indicada no manual.

ÍNDICE

1. Introdução
2. Características técnicas
3. Componentes / Instalação
4. Instalação/Manutenção

5. Instruções para a limpeza do dreno
6. Lavagem /Enxágue
7. Certificado de garantia/Contato/SAC


10 KG COM E SEM DRENO - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Frequência	60Hz
Tensão de entrada	127V / 220V
Patência	380W
Rotação do Motor	1620
Corrente Elétrica	127V 220V
	1.6A 0.78A
Capacitor Motor	127V..30uf 220V..10uf
Dimensões do produto	Largura Altura Profundidade
Dimensão Embalagem	Largura Altura Profundidade Cubagem
Peso	Líquido Bruto
Capacidade	10Kg (lavagem)
Plug Elétrico	10A
Kit Acessório	Mangueira de entrada/manual

6KG COM E SEM DRENO - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Frequência	60Hz
Tensão de entrada	127V / 220V
Patência	380W
Rotação do Motor	1620
Corrente Elétrica	127V 220V
	1.6A 0.78A
Capacitor Motor	127V..30uf 220V..10uf
Dimensões do produto	Largura Altura
Dimensão Embalagem	Largura Altura Profundidade Cubagem
Peso	Líquido Bruto
Capacidade	6Kg (lavagem)
Plug Elétrico	10A
Kit Acessório	Mangueira de entrada/manual

CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

Branco com dreno	Cód. EAN	7898475329459
	Cód. Com	10188065000
Preto com dreno	Cód. EAN	7898475329473
	Cód. Com	10188065002
Branco com dreno	Cód. EAN	7898475329466
	Cód. Com	10188065001
Preto com dreno	Cód. EAN	7898475329480
	Cód. Com	10188065003
Branco sem dreno	Cód. EAN	7898475329510
	Cód. Com	10188066000
Preto sem dreno	Cód. EAN	7898475329534
	Cód. Com	10188066002
Branco sem dreno	Cód. EAN	7898475329527
	Cód. Com	10188066001
Preto sem dreno	Cód. EAN	7898475329541
	Cód. Com	10188066003

CARACTERÍSTICAS COMERCIAIS

Branco com dreno	Cód. EAN	7898475329275
	Cód. Com	10188062000
Preto com dreno	Cód. EAN	7898475329299
	Cód. Com	10188062002
Branco com dreno	Cód. EAN	7898475329282
	Cód. Com	10188062001
Preto com dreno	Cód. EAN	7898475329305
	Cód. Com	10188062003
Branco sem dreno	Cód. EAN	7898475329336
	Cód. Com	10188063000
Preto sem dreno	Cód. EAN	7898475329350
	Cód. Com	10188063002
Branco sem dreno	Cód. EAN	7898475329343
	Cód. Com	10188063001
Preto sem dreno	Cód. EAN	7898475329367
	Cód. Com	10188063003

COMPONENTES

PAINEL DE CONTROLE 6 e 10 Kg Premium



PAINEL DE CONTROLE 6 e 10 Kg sem Dreno



- 01. Entrada de água para lavagem
- 02. Tempo de lavagem
- 03. Seletor de lavagem (Premium)
- 04. Filtro
- 05. Compartilhamento de lavagem
- 06. Pulsador
- 07. Cabo de energia
- 08. Gabinete de máquina
- 09. Base/pé
- 10. Mangueira de saída de água/dreno
- 11. Alças de transporte

LAVADORAS SEMIAUTOMÁTICA



ACESSÓRIO INCLUSO

Mangueira
de entrada



*O tempo de lavagem pode variar para mais ou para menos em 15%

As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas, cores e detalhes de alguns produtos podem variar de acordo com o lote adquirido.

INSTALAÇÃO

A instalação do produto é simples e prática.

- » 1. O aparelho é compacto e leve. Por isso é extremamente importante que, para a segurança do usuário e aumento da vida útil do produto, sejam rigorosamente observadas as recomendações contidas neste manual.
- » 2. Abrir a embalagem e retirar o equipamento e seus acessórios com cuidado.
- » 3. Assegurar-se de ter espaço suficiente para não danificar o aparelho.
- » 4. Atenção a voltagem e não utilize extensão ou adaptadores para tomada. Não utilize o produto sobre superfícies molhadas. Escolha um local com piso nivelado para que ela fique totalmente apoiada nos pés. Não utilize o produto sobre mesas, bancadas e/ou próximo a degrau. Instale-o próximo a um ralo. O produto deverá ficar no mínimo 10 cm afastada



da parede. A falta de nivelamento do piso causa o mau funcionamento do produto, como vibrações excessivas e trepidações.

» 5. Não coloque este equipamento sobre tapetes ou objetos que possam obstruir a circulação de ar e/ou interfíram em sua estabilidade.

» 6. Para maior conservação do produto, instale em local ventilado e coberto, longe de chuva, sol e outras fontes de calor.

» 7. Recomenda-se que tenha um torneira exclusiva para a entrada de água e que a temperatura esteja entre 5°C a 30°C.



MANUTENÇÃO E LIMPEZA

» 1. Sempre remova o plugue da tomada antes da manutenção e/ou limpeza. Ao desconectar e conectar o cabo de alimentação da rede elétrica, segure-o pelo plugue. Nunca puxe pelo cabo.

» 2. Nunca emergir o aparelho em água ou outras substâncias líquidas. Utilize um pano umeado com água e sabão neutro para limpeza. A água deve ser removida completamente do interior do produto.

» 3. Não use produtos químicos de limpeza, como detergentes e abrasivos.

» 4. Quando a unidade não estiver em uso, certifique-se de que esteja desconectado da tomada.

» 5. Em caso de mau funcionamento ou dúvida, não tente consertar o aparelho, procure imediatamente o **SAC PRAXIS**.

» 6. Após a utilização deve se limpar o compartimento de roupas e o filtro (*imagem abaixo*), para evitar acúmulo de resíduos.



Aperte o pino da caixa do filtro e retire-o



Limpe a caixa do filtro (com uma escova)



Recoloque a caixa no seu lugar

Com o filtro fora da máquina, lave em água corrente, lembrando que o filtro deverá ser limpo ao término de cada lavagem de roupa.

Para colocá-lo primeiro encaixe no início das aletas direcionadoras, e empurre para baixo.

INSTRUÇÕES PARA A LIMPEZA DE DRENO LINHA PREMIUM

EM CASO DE VAZAMENTO OU NÃO DRENAGEM,
FAÇA VOCÊ MESMO O PROCEDIMENTO ABAIXO.



UTILIZAÇÃO LAVAGEM

» 1. Respeite a capacidade de lavagem para a utilização:

Linha LAVADORA PRAXIS 6: 6Kg roupa seca.

Linha LAVADORA PRAXIS 10: 10Kg roupa seca.

» 2. Verifique as peças de roupas antes de coloca-las na lavadora, e retire as chaves, moedas e outros objetos dos bolsos para evitar que o produto seja danificado.

» 3. Feche os zíperes, para que não estraguem ou se prendam em outras peças de roupas.

» 4. Para inserir água, utilize a entrada de água, até que as roupas fiquem encobertas.

» 5. Ajuste o botão Tempo de Lavagem conforme o tempo necessário.



Extra rápido (3 Min)
Econômico (6 Min)
Limpeza Leve (9 Min)
Dia a Dia (12 Min)
limpeza pesada (15 Min)

» 6. Escolha no seletor de lavagem entre o modo delicado ou normal.

Função disponível para os modelos 6 e 10Kg premium

SELETOR DE LAVAGEM	AÇÃO DE LAVAGEM	DELICADO	NORMAL
		Tipo de tecido	Sintéticos Lâ Seda Lingerie

Importante: Sua lavadora Praxis possui um sistema de lavagem por turbilhonamento, onde as roupas são agitadas para à direita, pausa por alguns segundos e depois agitadas para à esquerda.

» 7. Para a LINHA PREMIUM, quando o ciclo de lavagem estiver completo para escoar a água selecione a função drenar no botão seletor de lavagem.

ENXÁGUE

Devido a lavadora ser semiautomática o enxágue não será realizado automaticamente nesse produto. Caso queira utilizar essa função, siga as orientações abaixo.

LINHA 6 E 10KG

» **1.** Para iniciar o enxágue, certifique-se de que a mangueira de saída de água esteja baixada na altura do piso para escoar toda a água com sabão. Ao término, erga a mangueira e coloque água na lavadora até que as roupas fiquem "cobertas" e feche a torneira. Selecione o tempo de lavagem conforme desejado. Ao finalizar, desça a mangueira na altura piso até que escoe toda a água. Se necessário refaça o processo. O produto não possui função de centrifugar.

LINHA 6 E 10KG PREMIUM

» **1.** Para iniciar o enxágue, certifique que a mangueira de saída de água esteja na altura do piso e selecione a função drenar para escoar a água com sabão. Ao término, volte o botão do seletor de lavagem para a posição Delicado ou Normal. Coloque

água na lavadora até que as roupas fiquem "cobertas" e feche a torneira.

» **2.** Ajuste o botão "Tempo de Lavagem" conforme desejado.

» **3.** Quando o ciclo estiver completo, caso queira trocar a água, mude o "Seletor de Lavagem" para a posição "Drenar".

O produto não possui função de centrifugar.

Atenção: Sempre que for abrir o produto certifique-se que já esteja totalmente parado.

PROTETOR TÉRMICO

O produto possui um sistema de proteção térmica, que ao aquecer irá desligar automaticamente o motor, para evitar uma possível queima. Isso poderá ocorrer quando tiver um excesso de carga, aquecimento e oscilação da rede elétrica. Caso desligue, aguarde aproximadamente 15 minutos para ligar novamente.

IMPORTANTE: É normal o timer emitir um som similar a corda de relógio alguns minutos após o término da programação ou durante o funcionamento por ser um timer mecânico.

Peso aproximado das roupas

» Lençol casal.....	800g	» Conjunto mofletons adulto.....	700g
» Calça jeans adulto.....	700g	» Pano de prato	500g
» Calça jeans infantil	400g	» Peças íntimas	50g
» Camisa.....	250g	» Pijama.....	300g
» Camiseta	150g	» Toalha de banho	500g
» Fralda.....	50g	» Toalha de mesa grande.....	500g
» Fronha.....	50g	» Toalha de mesa pequena.....	250g
» Lençol solteiro.....	500g	» Toalha de rosto.....	200g

