

Oster®



MODELO

OCEL920

MANUAL DE INSTRUÇÕES
CHALEIRA ELÉTRICA TOUCH

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE APARELHO

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Obrigado por adquirir a Chaleira Elétrica Touch Oster®, modelo OCEL920, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras:

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL ANTES DE OPERAR O PRODUTO, SEMPRE OBSERVANDO AS INDICAÇÕES DE SEGURANÇA E SEGUINDO AS INSTRUÇÕES PARA PREVENIR ACIDENTES E OU FERIMENTOS.

1. Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
2. Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
3. Nunca ligue sua jarra elétrica sem água ou com a tampa aberta, pois poderá danificar o produto ou gerar risco de acidentes.
4. Este produto foi desenvolvido para ser utilizado somente com água, nunca utilize outros líquidos como leite, café e outros.
5. Este produto foi desenvolvido para uso exclusivamente doméstico.
6. Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
7. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
8. Não é permitido o uso deste produto por crianças. Para evitar sérias queimaduras, mantenha as crianças afastadas do produto durante sua utilização.
9. Evite acidentes, coloque o produto em um local fora do alcance de crianças, pois o mesmo pode conter água quente. Certifique-se de que o cordão elétrico nunca fique ao alcance de crianças, pois elas podem puxar e derrubar o produto com água quente, causando queimaduras.
10. Não imergir o cordão elétrico, o plugue, a base ou o próprio produto na água ou em outro líquido.
11. Se o cordão elétrico está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
12. Nunca permita que o cordão elétrico ou plugue encoste em superfícies quentes ou cortantes. O cordão elétrico nunca deve ser dobrado ou esticado.
13. Mantenha sua jarra e o cordão elétrico longe de locais quentes, da exposição do sol ou locais úmidos. Não utilize o produto com as mãos molhadas ou úmidas.

14. Não deixe sua jarra elétrica ligada sem supervisão. Retire o plugue da tomada quando o produto não estiver em uso.
15. Nunca desligue o produto puxando-o pelo cordão elétrico, segure firmemente o plugue e, então o puxe para desconectar.
16. Ao limpar a base do produto, sempre retire o plugue da tomada.
17. Se o produto sofrer uma queda e (ou) apresentar problemas de funcionamento, o mesmo não deverá ser utilizado, neste caso encaminhe para uma assistência técnica autorizada Oster®.
18. Em hipótese alguma tente desmontar ou consertar o produto. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Oster®.
19. A utilização do produto em desacordo com o descrito neste manual acarreta na perda da garantia.
20. Use somente a base fornecida.
21. Se a chaleira for preenchida acima do nível máximo indicado, a água em ebulição pode ser expelida.

NOTA: De acordo com a NBR 5410, tornou-se obrigatório a instalação de um dispositivo de proteção à corrente diferencial-residual (dispositivo DR) com uma corrente de desarme não superior a 30 mA nas instalações elétricas residenciais. A função do dispositivo "DR" é proteger o usuário contra os graves riscos de choques elétricos (consulte um eletricista).

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO, INTERNO E NÃO COMERCIAL.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

COMPONENTES DO PRODUTO



- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. Bocal de saída de água | 7. Base |
| 2. Tampa | 8. Pannel de controle |
| 3. Botão de abertura da tampa | 9. Pannel digital |
| 4. Alça | |
| 5. Corpo da Chaleira (Jarra) | |
| 6. Cabo de Alimentação com Plugue | |

FUNÇÕES DO PRODUTO

TAMPA

Pressione o botão na alça do produto para abrir a tampa. Para fechar, empurre delicadamente até que a tampa trave no corpo do produto.

PAINEL DIGITAL

Sua chaleira possui um painel digital que mostra a temperatura atual da água durante o aquecimento. A temperatura aumenta conforme a água esquenta e diminui quando o processo de fervura da água acaba.

CONTROLE TOUCH

Permite selecionar a temperatura desejada, aumentando pelo botão "+" e diminuindo pelo botão "-". Também permite selecionar a função manter aquecido através do botão "Manter Aquecido" ou iniciar e parar o processo através do botão liga/desliga .

FUNÇÃO "MANTER AQUECIDO"

Mantém a água na temperatura selecionada por até 4 horas após finalizar o processo de aquecimento inicial na chaleira. É possível programar essa função para as temperaturas de 40°C, 60°C, 90°C e 100°C.

FUNÇÃO "ANTI-DRY"

Sistema de segurança que desliga o seu produto automaticamente caso não detecte a presença de água. Caso esse sistema seja ativado, deixe sua chaleira resfriar por alguns minutos, adicione a água e só então reinicie o processo.

UTILIZANDO

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Nunca ligue sua chaleira vazia, pois poderá danificá-la.
- Ferva apenas água dentro de sua chaleira, nunca utilize outros líquidos como leite, chá, café e outros.

Nota: Antes de utilizar pela primeira vez a chaleira, ferva a água e jogue-a fora, este procedimento deve ser repetido por pelo menos duas vezes e serve para eliminar possíveis resíduos do interior da mesma.

- Respeite as marcações máximas e mínimas marcadas no interior do corpo da sua chaleira.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

[01] Coloque a base do produto em uma superfície plana, firme e seca.

[02] Conecte o plugue na tomada (sem colocar a jarra sobre a base).

ATENÇÃO! Não utilize adaptadores de tomada ou T's para conectar o plugue à uma tomada inadequada para a utilização do aparelho.

[03] Abra a tampa pressionando o botão presente na alça do produto.

[04] Coloque água na jarra, observando que fique entre o nível MÁXIMO e MÍNIMO e feche a tampa.

[05] Encaixe a jarra na base. Nesse momento seu produto irá emitir um aviso sonoro através de um “beep”, o painel irá se acender e mostrará a temperatura atual da água no interior da chaleira.

Nota: Por padrão, sua chaleira inicia o processo configurada para a temperatura de 100°C.

[06] Pressione o botão “+” ou “-” para alternar entre as 4 configurações pré-programadas de 40°C, 60°C, 90°C ou 100°C. O painel digital irá piscar e mostrar a temperatura selecionada. Ver Figura 1.



Figura 1.

Nota: Existe uma tolerância de $\pm 5^{\circ}\text{C}$ entre a temperatura selecionada e a da água na chaleira.

[07] Pressione o botão "Iniciar/Parar" para iniciar o processo de aquecimento da água. Nesse momento, o painel digital irá mostrar a temperatura ATUAL da água dentro da chaleira e também indicará a configuração de temperatura que foi selecionada no passo anterior [06] como a Figura 2 a seguir:




Figura 2.

[08] A temperatura no painel digital vai indicar a temperatura atual da água no interior da chaleira durante o aquecimento. Ao finalizar, a chaleira emitirá um sinal sonoro e desligará automaticamente, indicando que o aquecimento foi finalizado. Retire o plugue da tomada quando não for mais usar a chaleira.

Nota: No aquecimento comum conforme passo a passo acima a chaleira desliga e não mantém a temperatura da água. Caso desejar manter a temperatura da água, utilize a função "Manter Aquecido".

FUNÇÃO "MANTER AQUECIDO"

[01] Para utilizar a função "Manter Aquecido", selecione a temperatura desejada conforme o passo [06] anterior.

[02] Pressione o botão "Manter Aquecido". O produto irá atingir a temperatura configurada e então a chaleira manterá a temperatura selecionada por 4 horas.

[03] Ao final das 4 horas, o produto irá emitir um aviso sonoro através de 3 "beeps". Para desligar o produto antes das 4 horas, pressione novamente o botão "Iniciar/Parar". Retire o plugue da tomada quando não for mais usar a chaleira.

Nota: Servir sem abrir a tampa para evitar riscos de queimaduras. Cuidado com o vapor quente que sairá através do bocal de saída de água.

ATENÇÃO! Nunca ligue o produto sem água ou com a tampa aberta. A chaleira desliga automaticamente somente se estiver com água e com a tampa fechada.

ATENÇÃO! Nunca abra a tampa logo após a água ferver, pois existe risco de queimaduras com o vapor.

ATENÇÃO! Evite derramar água na base do produto. Se a base estiver molhada, desconecte o produto da tomada e seque antes de utilizar.

ATENÇÃO! Se você acidentalmente deixar a chaleira funcionar sem água, a mesma ativará a proteção e desligará automaticamente. Se isso ocorrer, deixe a chaleira esfriar completamente antes de utilizá-la novamente.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Antes de iniciar a limpeza, certifique-se que o produto esteja frio e desligado da tomada.
- Não mergulhe a jarra elétrica nem a base na água.
- Para limpar o exterior do produto utilize apenas pano úmido.
- Limpe o interior do produto regularmente com uma escova macia e enxágüe bem.
- Antes de guardar o produto seque-o com um pano.

Nota: O fundo da jarra é feito em aço inoxidável, é normal aparecerem manchas nesta superfície com o passar do tempo, porém estas manchas não são ferrugem.

Nota: Nunca utilize produtos abrasivos ou quaisquer outros produtos químicos para limpar o produto.

Nota: Guarde o produto em um local seco e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

MEIO AMBIENTE

Tenha sempre em mente o bem-estar de nosso meio ambiente. Nunca descarte este produto ou sua embalagem em lixo doméstico normal pois o mesmo contém componentes que podem contaminar o meio ambiente. Elimine-o através de um serviço autorizado adequado de sua cidade. Preste sempre atenção quanto as prescrições atuais válidas. Em caso de dúvidas, entre em contato com a entidade de eliminação de resíduos de sua cidade ou estado.



Para o descarte do seu produto eletrodoméstico ou eletroeletrônico e respectiva embalagem de forma ambientalmente correta, localize um ponto de recebimento mais próximo a você no site da ABREE: <http://abree.org.br>.

A ABREE é a entidade gestora da qual somos associados, que gerencia a logística reversa do seu produto, e embalagem.

OBS.: As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.

1 ANO DE GARANTIA LIMITADA

Por este certificado de garantia, JCS Brasil Eletrodomésticos Ltda, uma empresa do grupo Newell Brands, comercializadora da marca Oster® se compromete a prestar assistência técnica aos referidos produtos nos termos da legislação pertinente e nos limites estabelecidos:

1. A JCS Brasil Eletrodomésticos Ltda, assegura ao comprador-consumidor deste produto a garantia de 365 dias a partir da emissão da Nota Fiscal de compra.
2. O período de garantia é composto pela soma da Garantia Legal mais a Garantia do Fabricante sendo, para este produto:

- Garantia Legal: primeiros 90 dias (3 meses), atendendo ao código de defesa do consumidor (art. 26, lei 8078 90)
- Garantia do Fabricante: 275 dias (9 meses) adicionais a Garantia Legal.

3. Entende-se por garantia, o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que, de acordo com o parecer técnico na rede autorizada de assistências técnicas da marca Oster®, apresentar defeito técnico.
4. Para o atendimento gratuito é necessário que o produto esteja com a garantia válida de acordo com este certificado.
5. Para o exercício desta garantia o comprador deverá levar o produto até a Assistência Técnica autorizada mais próxima de sua residência.
6. A rede de assistências técnicas fica disponível para consulta em ambiente digital através do site www.Oster.com.br ou através da Central de Atendimento ao Consumidor.
7. O custo do deslocamento até a rede de assistência técnica autorizada ficará a cargo do comprador-consumidor. Esta garantia não cobre atendimento domiciliar.
8. As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.
9. Na ausência de assistência técnica autorizada em um raio de até 30 km de distância do domicílio do comprador-consumidor o suporte ao produto será realizado através da Central de Atendimento ao Consumidor.
10. Na impossibilidade de conserto o produto será encaminhado para a fábrica Oster® através de autorização de postagem gratuita, sem custo ao comprador-consumidor, para ser reparado.
11. O procedimento citado no item 9 será realizado somente se a garantia do produto estiver vigente.
12. Caso o certificado esteja com o prazo da garantia vencido o suporte técnico ao produto pode ser realizado em qualquer rede de atendimento que realize reparos em produtos eletrodomésticos.
13. Caso haja a necessidade de aquisição de peças originais de fábrica a rede de assistências técnicas autorizadas podem ser consultadas ou ainda, o consumidor entrar em contato com a Central de Atendimento ao Consumidor da Oster®.
14. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de compra emitida em território brasileiro.
15. Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:

- Danos provocados por acidentes tais como: Batida, queda, descarga elétrica e ou desgaste natural ou provocado por limpeza.
- Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade.
- Uso caracterizado como não doméstico
- Sinais de violação do lacre do produto ou violações externas sem uso autorizado.
- Sinistro (roubo ou furto)
- Por ter sido ligado à rede elétrica com voltagem diferente do produto.

16. Não estão cobertos pela garantia:

- Peças e partes de plástico e/ou vidro (ex: jarras, filtros, laminas, batedores), cabos de ligação externos (ex: cabo de força plugado) e qualquer acessório externo.
- Trocas por defeito estético já existentes e informados no ato da compra
- Serviços de instalação e limpeza.

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas, tirar dúvidas ou solicitar atendimento, você pode entrar no site www.Oster.com.br, a Oster® terá o maior prazer em responder.

Você também pode entrar em contato conosco através dos números 4020 2905 (para capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 644 6442 (para demais localidades), em horário comercial.



© 2022 Sunbeam Products, Inc. Todos os direitos reservados. Distribuído pela Sunbeam Latin America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 860, Miami, FL 33126.

Oster® Brasil: 4020 2905 / 0800 644 644 2

Para obter o manual em formato digital, consulte o nosso site.

www.oster.com.br

[REV. 00]