

## CERTIFICADO DE GARANTIA

1. A Cotherm assegura ao comprador/consumidor a garantia de 6 meses contada a partir a data de emissão da nota fiscal de venda.
2. O período de 06 meses de garantia é composto de:
  - Garantia legal e 90 dias, atendendo o código do consumidor.
  - Garantia adicional de 90 dias, representando uma vantagem oferecida aos nossos consumidores.
3. Entende-se por garantia, o reparo gratuito e a reposição de peças que, de acordo com o parecer do agente autorizado COTHERM, apresentarem defeitos técnicos. Tal garantia, somente terá validade mediante apresentação da nota fiscal de compra e deste certificado de garantia aos postos autorizados. É imprescindível para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado acima.
4. Para o exercício da presente garantia, o comprador deverá utilizar somente os postos credenciados COTHERM, ficando a cargo do comprador as despesas e riscos de transporte do produto.
5. Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:
  - Danos provocados por umidade, exposição excessiva a luz solar, salinidade.
  - Sinistro ( Roubo e/ou Furto)
  - Uso em desacordo com as respectivas informações contidas no manual de instruções.
  - Por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou redes elétricas com flutuações de tensão excessivas.
  - Ajuste interno ou conserto por pessoa não credenciada pela COTHERM
  - Se o Certificado de Garantia ou a Nota Fiscal apresentarem rasuras e/ou adulterações.
  - Por condições impróprias a sensibilidade do aparelho.

**IMPORTANTE:** Para manter o seu produto sempre original e com qualidade de funcionamento procure somente o serviço autorizado COTHERM, que possui peças originais e mão de obra treinada.

Nome: \_\_\_\_\_  
Endereço: \_\_\_\_\_  
Complemento: \_\_\_\_\_ Bairro: \_\_\_\_\_  
Cidade: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_  
Fone: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ Cel: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_  
E-mail: \_\_\_\_\_  
Revendedor: \_\_\_\_\_  
Nota Fiscal: \_\_\_\_\_ Data da Compra: \_\_\_\_\_

**Cotherm**

**SAC**

Serviço de Atendimento Cotherm

(11) 2242-9656 - e-mail [sac@cotherm.com.br](mailto:sac@cotherm.com.br)

Distribuído por:  
CNPJ: 10.376.449/0001-02  
Adm.: Rod. Fernão Dias, Km. 87 - Pq. Edu Chaves  
São Paulo - SP - CEP 02283-000  
Fone: (11) 2242-9656 - Fax (11) 2242 4697  
Fabricado no Brasil  
[www.cotherm.com.br](http://www.cotherm.com.br) - e-mail: [cotherm@cotherm.com.br](mailto:cotherm@cotherm.com.br)

**Cotherm**

**Sua nova opção para  
uma alimentação  
saudável e saborosa.**

**Chapa  
Professional**

*Mais facilidade na sua vida!*

**Uma vida saudável  
começa com**

**Chapa  
Professional**



**Códigos: 2711 (127 V)  
2712 (220 V)**

## CHAPA PROFISSIONAL

PARABÊNS PELA SUA ESCOLHA.

Você acaba de adquirir um produto prático elegante e de altíssima qualidade.

Informações Técnicas IPX3

CÓDIGO	POTÊNCIA	TENSÃO	CORRENTE	FREQUÊNCIA	CONSUMO	PESO
2711	1200 W	127 V	9,5 A	60 Hz	1,2 kW/h	7,0 kg
2712	1200 W	220 V	5,5 A	60 Hz	1,2 kW/h	7,0 kg

L 350 x C 450 x A 150 mm

Composição: Aço inox 44%, aço carbono 34%, baquelite 12%, plástico 6%, borracha 4%



## PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Ao utilizar aparelhos elétricos, a fim de reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e outros ferimentos pessoais, medidas básicas de segurança devem ser sempre observadas conforme segue:

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoa com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Este aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Este aparelho não se destina a ser imerso em água para limpeza.
- Certifique-se que a tomada, fiação, disjuntores, estágios dimensionados para suportar a corrente/potencial/tensão do produto, conforme informado na tabela de informações técnicas.
- Não conecte o aparelho em tomadas com tomadas de contato.
- Não utilize conectores do tipo "T" (benjamim), adaptadores, extensões e similares.
- Nunca puxe o cabo de alimentação para desligá-lo da rede elétrica, segure o plugue e puxe.
- Para manusear seu produto certifique-se que esteja desligado e frio.
- Mantenha o produto sempre desconectado da rede elétrica quando não estiver em uso ou quando estiver recebendo qualquer reparo ou limpeza.
- Não deixe este aparelho ao alcance de crianças.
- Não permita que o produto seja manuseado por qualquer pessoa que não tenha lido este manual de instruções e não tenha sido orientado sobre o modo correto e seguro de utilização.
- Não use o aparelho próximo a líquidos inflamáveis ou em ambientes que haja gases explosivos.
- O uso indevido implica na perda da garantia.
- Para evitar sobrecarga na instalação elétrica não utilize outro aparelho de alto consumo de energia no mesmo circuito.
- Tenha cuidado para que o cabo ligado à rede elétrica esteja em posição segura, evitando que toque nas superfícies quentes ou que alguém possa tropeçar acidentalmente.
- Se o aparelho cair acidentalmente na água ou em qualquer outro líquido, não toque na água sob nenhuma hipótese, desligue o aparelho imediatamente da tomada e depois remova-o.
- Antes de ligar o aparelho na energia novamente, ele deverá obrigatoriamente ser inspecionado pelo fabricante ou agente autorizado.
- Durante o uso e algum tempo depois desligado, algumas partes do aparelho estarão quentes, certifique-se de que o aparelho esteja totalmente resfriado antes de proceder qualquer tipo de manutenção ou limpeza.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

**LEMBRETE:** sua chapa profissional não é um produto bi-volt, portanto a máxima tensão na hora de ligar em sua rede elétrica.

Não utilizar carvão vegetal ou combustíveis similares neste aparelho.

ATENÇÃO:

A fim de evitar um perigo devido a um rearmamento inadvertido do preteritor térmico, o aparelho não pode ser alimentado através de um dispositivo ou interruptor externo, como do tipo minuteração. Este produto não deve ser limpo por jato d'água.

## UTILIZAÇÃO DO APARELHO

1. Aperte sua Chapa Profissional em uma superfície plana e estável.
2. Encashe a gaveta colorida na base.
3. Ligue o plugue na tomada. (A luz vermelha ficará acesa).
4. Gire o botão até a posição adequada para os alimentos a serem grelhados.
5. A luz verde ficará acesa.

**Cuidado com o calor da chapa para grelhados.**

*Nota: Durante o processo de fritura, a luz verde ficará acesa e apagando, isso indica que o elemento de aquecimento está ligando e desligando automaticamente para manter a temperatura.*

6. Vire o alimento de vez em quando, usando um utensílio apropriado ou plástico cu pinças.
7. Retire o alimento quando estiver pronto.
8. Para obter ótimos resultados, retire o excesso de óleo e resíduos da chapa antes de colocar novos alimentos.

## TEMPO DE PREPARO

O tempo necessário para pré-aquecer o aparelho não está incluso no tempo de preparo. O tempo de preparo e a temperatura dependem do tipo de alimento (por exemplo: carne). O tempo de preparo também depende de espessura do alimento, de sua temperatura e, é claro, da sua preferência.

## LIMPEZA

Este aparelho não deverá ser colocado embaixo de água corrente, nem ser imerso em qualquer tipo de líquido.

1. Regule o botão para posição de desligamento
2. Desconecte o plugue da tomada e deixe o aparelho esfriar.
3. Limpe a chapa com um pano macio ou esponja (parte amarela) umedecida em água quente com um pouco de detergente.
4. Despeje água lentamente em cima da chapa até que retire o excesso de sabão. Após a limpeza seque a chapa com um pano seco e unte a chapa com óleo de cozinha para evitar a oxidação.
5. As demais áreas da base deverão ser limpas com um pano úmido.
6. Espalme um pouco de suco de limão sobre a chapa ajuda a amolecer os resíduos grudados e a diluir a sujeira.
7. Seque a chapa, a gaveta colorida e a base, remonte-as.
8. Limpe a gaveta colorida com água e detergente periodicamente.

## DICAS

- Pedacos de carne como bifes ou cortes de carne de porco ficarão mais tenros quando marinados de um dia para outro.
- Não vire o alimento com muita frequência. Quando ambos os lados estiverem dourados, diminua a temperatura para garantir que o alimento não resseque e cozinhe por igual.
- Para descongelar alimentos, enrolê-os em papel alumínio e coloque o controle de temperatura na posição média. Vire o alimento de vez em quando. O tempo de descongelamento depende do peso do alimento.
- Carnes frescas oferecem melhores resultados de cozimento do que carnes congeladas ou descongeladas.
- Não coloque a carne até que esteja grelhada. Isso ajuda a manter a mais suculenta. Para obter melhores resultados verifique se os pedacos de carne não são muito grossos (cerca de 1,5 cm).
- A Chapa Profissional não é adequada para grelhar alimentos empadados.