

Itatiaia

MANUAL DE INSTRUÇÕES



GRILL MASTER

Parabéns pela escolha de mais um produto **Itatiaia!**
É muito importante para nós fazermos parte da sua
história!

Aproveite o máximo da qualidade com seu produto
Itatiaia.

Para ter acesso ao manual de instruções em PDF,
favor contatar o SAC Itatiaia:
0800 941 0144.

ÍNDICE

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA	03
COMPONENTES	06
ANTES DO PRIMEIRO USO	07
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO	07
LIMPEZA	12
ARMAZENAMENTO	12
CERTIFICADO DE GARANTIA	13
ANOTAÇÕES	18

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

QUANDO UTILIZAR PRODUTOS ELÉTRICOS, AS PRECAUÇÕES BÁSICAS DE SEGURANÇA DEVEM SEMPRE SER SEGUIDAS, PARA PREVENIR O RISCO DE FOGO, CHOQUE ELÉTRICO, QUEIMADURAS OU OUTRAS LESÕES OU DANOS.

1. Para garantir o bom uso do aparelho, leia atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este manual de instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

ESTE APARELHO DESTINA-SE A USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO

2. Antes de ligar o plugue na tomada verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a rede elétrica local;

3. Não tocar qualquer superfície quente. Usar luvas especiais que protegem contra o calor para remover ou tocar em qualquer parte quente. Sempre colocar o aparelho sobre uma superfície resistente ao calor.

4. Para evitar riscos de acidentes nunca utilize o produto com o cabo de alimentação ou o plugue danificado ou também se apresentar mau funcionamento. Sempre leve para uma assistência técnica autorizada Itatiaia.

5. Mantenha o cabo de alimentação e o produto **longe** de superfícies quentes, incluindo fogões ou fornos.

6. Coloque o aparelho sobre uma superfície seca e horizontal.

7. Não mergulhe ou exponha produto dentro da água ou qualquer outro tipo de líquidos. **Nunca** use aparelho próximo de superfícies molhadas.
8. Utilize apenas peças e acessórios do fabricante do produto.
9. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a não ser que sejam supervisionadas ou instruídas com relação ao uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
10. Sempre supervisionar a operação do aparelho e principalmente prestar atenção especial quando crianças estiverem por perto.
11. Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
12. Retirar sempre o plugue da tomada elétrica. Nunca puxar pelo cabo de alimentação.
13. Este aparelho não contém peças que possam ser reparadas pelo usuário. Somente pessoas qualificadas podem realizar a assistência técnica do produto. **Contatar uma assistência técnica autorizada Itatiaia.**
14. Este é um **produto doméstico** e somente para **uso interno** e não pode se utilizado para outro propósito. Não é um brinquedo.
15. Não deixe o aparelho funcionando sem vigilância.
16. Sempre opere o aparelho em superfície seca, reta, estável e resistente ao calor gerado pelo produto para evitar qualquer tipo de acidente.
17. Não move o aparelho durante o uso. Sempre espere o aparelho esfriar para movê-lo. O tempo aproximado para esfriar é de 30 minutos.

18. Não utilizar adaptadores ou benjamins, ligar sempre o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.

19. Não deixe o cordão de alimentação pendurado em bordas de mesas ou cantos.

23. *Não coloque os materiais a seguir dentro do aparelho: Papel, papelão, plástico e similares.*

20. Não cubra o aparelho, isso pode causar sobreaquecimento.

21. Sempre desligue o produto enquanto não está em uso.

22. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoa qualificada para evitar riscos. Contate uma assistência técnica autorizada Itatiaia.

23.  : Este símbolo representa **SUPERFÍCIE QUENTE.**

24. As instruções devem indicar que os aparelhos não devem ser operados por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

GUARDE ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA FUTURAS CONSULTAS.

AVISO: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

COMPONENTES



01. Alavanca de elevação esquerda
02. Carcaça superior
03. Alavanca de elevação direita
04. Botão da alavanca de elevação
05. Carcaça inferior
06. Led indicador de aquecimento suficiente
07. Led indicador de funcionamento
08. Termostato
09. Alça
10. Placa antiaderente para grelhar

ANTES DO PRIMEIRO USO

- Leia todas as instruções cuidadosamente e guarde-as para referência futura.
- Remova todas as embalagens
- Limpe as placas antiaderentes com uma esponja ou pano umedecido em água morna. Não mergulhe a unidade e não deixe correr água diretamente nas superfícies antiaderentes.
- Seque com pano ou papel toalha.
- Para obter melhores resultados, cubra levemente as placas antiaderentes com um pouco de óleo ou spray de cozinha.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, retire todos os materiais promocionais e materiais de embalagem e verifique se as placas antiaderentes estão limpas e sem poeira. Se necessário, limpe com um pano úmido. Para melhores resultados, coloque uma colher de chá de óleo vegetal nas placas antiaderentes. Espalhe com um pano de prato absorvente e limpe o excesso de óleo.

PREPARANDO SEU GRILL

- Feche o grill e conecte-o na tomada, você verá que as luzes de energia acenderão, indicando que o grill iniciou o funcionamento e o pré-aquecimento. Após alguns minutos, você verá que a luz verde acenderá.
- Pré-aqueça por cerca de 3 a 5 minutos para atingir a temperatura ideal de cozimento, quando a luz

verde acender o grill estará pronto para uso.

UTILIZAÇÃO COMO GRILL DE CONTATO

- Prepare os hambúrgueres, pedaços de carne desossados e cortes finos de carne ou outros alimentos conforme as instruções e coloque-os na placa antiaderente inferior.
- Feche a placa antiaderente superior que possui uma dobradiça projetada para pressionar uniformemente os alimentos. A placa superior deve estar totalmente abaixada para obter as marcas do grill nos alimentos selecionados.
- Quando os alimentos estiverem prontos utilize a alça para abrir a tampa. Retire os alimentos com a ajuda de uma espátula de plástico. Nunca use pinças de metal ou facas, pois podem danificar o revestimento antiaderente das placas.
- Utilize o grill como grill de contato, quando quiser cozinar algo num curto espaço de tempo ou quando estiver à procura de um método saudável de grelhar. Quando cozidos na grelha de contato, os alimentos cozinham rapidamente porque você grelha os dois lados dos alimentos ao mesmo tempo. Há uma saída de óleo no meio da borda da placa antiaderente, para que a gordura escorra da carne e escorra do prato.

UTILIZAÇÃO COMO GRILL DE PRENSA

- Prepare os sanduíches conforme as instruções e coloque-os na placa antiaderente inferior. Sempre coloque os sanduíches na parte traseira da placa antiaderente inferior.

- Feche a placa antiaderente superior que possui uma dobradiça projetada para pressionar uniformemente o sanduíche. A placa superior deve estar totalmente abaixada para grelhar sanduíches.
- Cozinhe por cerca de 3 a 6 minutos ou até dourar, ajustando o tempo de acordo com seu gosto individual.
- Quando a sanduíche estiver pronto utilize a pega para abrir a tampa. Retire o sanduíche com a ajuda de uma espátula de plástico. Nunca use pinças de metal ou facas, pois podem danificar o revestimento antiaderente das placas de cozimento.
- Utilize o grill como grill de prensa para grelhar sanduíches, pães e quesadillas.
- O grill foi projetado com uma alça e dobradiça exclusivas que permitem que a tampa se ajuste à espessura do alimento. Você pode grelhar facilmente qualquer coisa, desde uma batata em fatias finas até um bife grosso do lombo, com resultados uniformes.
- Ao grelhar mais de um alimento no grill de contato, é importante que a espessura dos alimentos seja consistente para que a tampa feche uniformemente sobre os alimentos.

UTILIZAÇÃO DO GRILL ABERTO

- Coloque o grill sobre uma superfície plana e limpa onde pretende cozinhar.
- A placa superior está nivelada com a placa inferior. As placas superior e inferior se alinham para criar uma grande superfície de cozimento.

- Botão de ângulo: com a mão esquerda na alça, use a mão direita para deslizar a alavanca em sua direção. Empurre a alça para trás até que a tampa fique plana no balcão. A unidade



ALAVANCA DE LIBERAÇÃO DA DOBRADIÇA

permanecerá nesta posição até que você levante a alça e a tampa para retorná-la à posição fechada.

- Utilize o grill como grill aberto para grelhar hambúrgueres, bifes, aves (não recomendamos grelhar frango com osso, pois não cozinha uniformemente numa grelha aberta), peixe e vegetais.

- Grelhar no grill aberto é o método mais versátil de utilização do grill. Na posição aberta, você tem o dobro da área de superfície do grill.



- Você tem a opção de grelhar diferentes tipos de alimentos separadamente, sem combinar seus sabores, ou grelhar grandes quantidades do mesmo tipo de alimento. A posição aberta também acomoda diferentes cortes de carne com espessuras variadas, permitindo grelhar cada pedaço ao seu gosto, para ajustar o produto conforme necessidade, coloque o botão na posição desejada.

NÍVEIS DE ABERTURA

O grill possui três níveis de abertura para seu funcionamento. Ele se adapta a diversos tipos de alimentos, desde os mais finos até os mais espessos, conforme imagens a seguir.

DISPLAY

ALTO



Nível 1

BAIXO

Lock

ABRIR

180°



Nível 2



Nível 3

LIMPEZA

- Sempre desligue o grill e deixe-o esfriar antes de limpá-lo. O produto é mais fácil de limpar quando ligeiramente quente. Não há necessidade de desmontar o grill para limpeza. Nunca mergulhe o grill em água ou coloque-o na máquina de lavar louça.
- Limpe as placas antiaderentes com um pano macio para remover resíduos de alimentos. Para resíduos de alimentos assados, esprema um pouco de água morna misturada com detergente sobre os resíduos de alimentos e depois limpe com uma esponja de plástico não abrasiva ou coloque papel de cozinha úmido sobre o grill para umedecer os resíduos de alimentos.
- Não utilize nada abrasivo que possa riscar ou danificar o revestimento antiaderente.
- Não utilize utensílios metálicos para retirar os alimentos, pois podem danificar a superfície antiaderente.
- Limpe a parte externa do grill apenas com um pano úmido. Não limpe a parte externa com esfregões abrasivos ou palha de aço, pois isso danificará o acabamento. Não mergulhe em água ou qualquer outro líquido.

ARMAZENAMENTO

- Sempre desconecte o grill antes de guardá-lo.
- Certifique-se sempre de que o grill esteja frio e seco antes de guardá-lo.
- O cabo de alimentação pode ser enrolado na parte inferior da base para armazenamento.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este termo de garantia oferecido ao consumidor é uma vantagem adicional determinada por lei. Para que ele tenha validade é indispensável, em quaisquer reclamações, a apresentação da NOTA FISCAL de compra do produto, sem a qual, o que está aqui expresso deixa de ter validade.

1. GARANTIA CONTRATUAL

A ITATIAIA S/A garante este produto, cuja identificação está na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final, CONTRA QUAISQUER DEFEITOS D FABRICAÇÃO QUE SE APRESENTEM, ALÉM DO LEGALMENTE DETERMINADO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES. O período de garantia começa a partir da data da entrega do produto e do recibo constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor. Não existindo o recibo de entrega, a garantia inicia-se a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, desde que o produto seja utilizado conforme as orientações contidas no Guia do Usuário e conforme as instruções constantes neste certificado, cuja leitura é indispensável antes do uso do produto.

2. GARANTIA LEGAL

Acessórios tem garantia legal de 90 (noventa) dias, determinado por lei, contados a partir da data de entrega do produto, conforme recibo constante na Nota Fiscal de Venda do Consumidor. Não existindo recibo de entrega, a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor.

Condições Gerais

a) Qualquer defeito constatado no produto deve

ser imediatamente comunicado ao SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), para as devidas providências. A garantia perderá sua validade se essa condição não for respeitada, pois somente o Serviço Autorizado ITATIAIA – SAI está autorizado a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto;

b) Em caso de transferência de propriedade, o período de garantia ficará automaticamente transferido até a expiração do prazo, que conta a partir da data de entrega do produto conforme recibo constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor do primeiro comprador;

c) Esta garantia abrange o reparo ou troca gratuita das peças e componentes que apresentem defeito de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo serviço.

d) É condição para esta garantia, a apresentação da respectiva Nota Fiscal de Venda ao Consumidor do primeiro comprador, cujos dados o complementam;

e) Esta garantia não cobre:

- Falhas de funcionamento do produto decorrentes de problemas no abastecimento de energia elétrica e pela utilização ou desacordo com as orientações contidas no Guia do Usuário;
- Materiais, peças e mão de obra necessária à instalação do produto tais como: aterramento, instalação elétrica, etc.

3. EXTINÇÃO DA GARANTIA

Esta garantia perderá totalmente sua validade antes da expiração do seu prazo se o produto:

- For utilizado em desacordo as orientações conti-

das no Guia do Usuário e as instruções constantes neste certificado;

- Sofrer uso indevido, maus tratos, negligência, etc., causados pelo consumidor;
- Apresentar sinais de ter sido violado;
- For ajustado, consertado ou sofrer modificações por pessoa não autorizada pelo Serviço Autorizado ITATIAIA – SAI;
- Não for utilizado para uso exclusivamente doméstico;
- Tiver sido removido e/ou tiver sido adulterado o seu número de série ou da etiqueta de especificações técnicas.

Terminado o período de garantia, todas as despesas decorrentes de reparo, locomoção do técnico, remoção do produto, peças e mão de obra correm por conta do consumidor.

A garantia descrita neste certificado possui validade em todo o território nacional.

A Itatiaia S/A se reserva no direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, além das que constam neste certificado.

A Itatiaia S/A não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir por sua conta, qualquer responsabilidade relativa a garantia de seus produtos, além das que constam neste certificado.

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Confor-

me modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS
Garantia Legal* 90 dias
Garantia Adicional 270 dias
Garantia Total** 360 dias

* A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

** A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados. Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.minhaitatiaia.com.br ou através do SAC (Assistência Técnica Eletros) 0800 941 0144.

Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida. Produto que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor.

O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou conservado fora da Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Dano sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.)
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

Importado e Distribuido por:

Itatiaia Eletro e Móveis SA.

Av. Padre Arnaldo Jansen, 1325,

Santa Luzia – Ubá/MG

CEP: 36500-001

CNPJ: 25.331.521/0001-52

Itatiaia Eletro e Móveis SA. Rodovia BR 101, S/N.º Fazenda

São Roque I,

Galpão 2 – Córrego da Onça

Sooretama/ES. CEP: 29.927-000.

CNPJ: 25.331.521/0011-24

FABRICADO NA CHINA

www.minhaitatiaia.com.br

SAC (Assistência Técnica Eletros)

0800 941 0144

ANOTAÇÕES

Itatiaia