

itatiaia

MANUAL DE INSTRUÇÕES UNIFICADO



imagem meramente ilustrativa

ITAFRYER PRO 4L
ITAFRYER 4L

Parabéns pela escolha de mais um produto **Itatiaia!**
É muito importante para nós fazermos parte da sua
história!

Aproveite o máximo da qualidade com seu produto
Itatiaia.

Para ter acesso ao manual de instruções em PDF,
favor contatar o SAC Itatiaia:
0800 941 0144.

ÍNDICE

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA	03
COMPONENTES	07
ANTES DO PRIMEIRO USO	08
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO	08
DICAS	10
GUIA DE COZIMENTO	12
LIMPEZA	14
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	16
CERTIFICADO DE GARANTIA	18

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

QUANDO UTILIZAR PRODUTOS ELÉTRICOS, AS PRECAUÇÕES BÁSICAS DE SEGURANÇA DEVEM SEMPRE SER SEGUIDAS, PARA PREVENIR O RISCO DE FOGO, CHOQUE ELÉTRICO, QUEIMADURAS OU OUTRAS LESÕES OU DANOS.

1. Para garantir o bom uso do aparelho, leia atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este manual de instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

ESTE APARELHO DESTINA-SE A USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO

2. Antes de ligar o plugue na tomada verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a rede elétrica local;

3. Não tocar qualquer superfície quente. Usar luvas especiais que protegem contra o calor para remover ou tocar em qualquer parte quente. Sempre colocar o aparelho sobre uma superfície resistente ao calor.

4. Para evitar riscos de acidentes nunca utilize o produto com o cabo de alimentação ou o plugue danificado ou também se apresentar mau funcionamento. Sempre leve para uma assistência técnica autorizada Itatiaia.

5. Mantenha o cabo de alimentação e o produto **longe** de superfícies quentes, incluindo fogões ou fornos.

6. Deixar um espaço livre de aproximadamente 10cm ao redor do produto. Colocar o aparelho

sobre uma superfície seca e horizontal.

7. Ao fritar com ar quente, o calor é liberado pelas aberturas para a saída de ar. Mantenha as mãos e o rosto a uma distância segura do calor e das aberturas para a saída de ar.

8. Não mergulhe ou exponha produto dentro da água ou qualquer outro tipo de líquidos. **Nunca** use aparelho próximo de superfícies molhadas.

9. Utilize apenas peças e acessórios do fabricante do produto.

10. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a não ser que sejam supervisionadas ou instruídas com relação ao uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.

11. Sempre supervisionar a operação do aparelho e principalmente prestar atenção especial quando crianças estiverem por perto.

12. Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

13. Retirar sempre o plugue da tomada elétrica. Nunca puxar pelo cabo de alimentação.

14. Este aparelho não contém peças que possam ser reparadas pelo usuário. Somente pessoas qualificadas podem realizar a assistência técnica do produto. **Contatar uma assistência técnica autorizada Itatiaia.**

15. Este é um **produto doméstico** e somente para **uso interno** e não pode se utilizado para outro propósito. Não é um brinquedo.

16. Não deixe o aparelho funcionando sem vigilância.

17. Utilize apenas peças e acessórios que acompa-

nham o produto ou que sejam aprovados pelo fabricante.

18. Não utilize um temporizador externo.

19. Sempre opere o aparelho em superfície seca, reta, estável e resistente ao calor gerado pelo produto para evitar qualquer tipo de acidente.

20. Não mova o aparelho durante o uso. Sempre espere o aparelho esfriar para movê-lo. O tempo aproximado para esfriar é de 30 minutos.

21. Não utilizar adaptadores ou benjamins, ligar sempre o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.

22. Não deixe o cordão de alimentação pendurado em bordas de mesas ou cantos.

23. **Não coloque os materiais a seguir dentro do aparelho: Papel, papelão, plástico e similares.**

24. Não cubra o aparelho, isso pode causar sobreaquecimento.

25. Sempre desligue o produto enquanto não está em uso.

26. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoa qualificada para evitar riscos. Contate uma assistência técnica autorizada Itatiaia.

27.  : Este símbolo representa **SUPERFÍCIE QUENTE**.

28. As instruções devem indicar que os aparelhos não devem ser operados por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

AVISO: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

COMPONENTES



01. Lâmpada indicadora de aquecimento e funcionamento

02. Display com referências de alimentos com tempo e temperatura ideal

03. Botão de ajuste de temperatura

04. Temporizador

05. Cuba removível

06. Botão de proteção anti-queda*

07. Cesto Quadrado (Modelo Itafryer Pro)/Grelha (Modelo Itafryer) com pintura anti-aderente.

08. Puxador

* Apenas para o modelo com cesto.

ANTES DO PRIMEIRO USO

1. Remova toda a embalagem.
2. Leia o manual de instruções com cuidado.
3. Limpe o interior e o exterior do produto com um pano úmido. Seque com um pano seco e macio em seguida.
4. Nunca use detergentes ou esfregões ásperos ou abrasivos para limpar o produto e seus acessórios, pois isso pode causar danos ao mesmo.
5. Opere este aparelho em uma tomada e circuito separados de outros aparelhos para evitar sobrecarregar o circuito.

CUIDADO: Por ser um produto de aquecimento, sempre o manipule com luvas de forno.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO

1. Insira o cabo de alimentação na tomada.
 2. Gire o botão de ajuste de temperatura para a temperatura desejada.
 3. Gire o temporizador para 3 minutos para iniciar o pré-aquecimento.
 4. Quando a luz indicadora apagar, retire com cuidado a cuba do aparelho e coloque os alimentos dentro dele.
- Atenção: não ultrapasse a linha de máximo
5. Coloque a cuba de volta no produto;
 6. Ajuste o temporizador para o tempo de cozimento desejado;
 7. A luz indicadora de energia e a luz de aquecimento irão acender.
 8. O temporizador inicia a contagem regressiva do

tempo de cozimento definido.

9. Durante o processo de fritar, a luz de aquecimento acenderá e apagará. Isto indica que o produto está mantendo a temperatura definida.

10. O óleo excessivo dos alimentos é coletado na cuba abaixo do cesto* do produto.

11. Alguns ingredientes precisam ser agitados durante o preparo. Para isso, retire a cuba do aparelho pelo puxador e agite-o. Em seguida, deslize a cuba de volta para dentro da air fryer.

12. Ao ouvir o sinal sonoro, o tempo acabou e a comida está pronta para servir. Puxe a cuba para fora, coloque sobre um material resistente ao calor e coloque os alimentos na louça.

CUIDADO: Nunca use a Air fryer sem a cuba dentro. Não toque no produto durante ou imediatamente após o uso, pois ela fica muito quente. Segure a cuba apenas pelo puxador.

CUIDADO: Não pressione o botão do puxador durante a agitação, pois irá desconectar o cesto* da cuba.



*Apenas para o modelo com cesto.

OBSERVAÇÃO: Você também pode desligar o produto manualmente. Isto pode ser feito girando o

botão de controle do temporizador para 0.

13. Verifique se o alimento está completamente cozido, caso não estejam, basta colocar a cuba novamente dentro da air fryer e ajustar o temporizador em alguns minutos extras.

14. Para remover ingredientes pequenos (por exemplo, batatas fritas), pressione o botão de liberação do cesto* e retire-o da air fryer.

15. Não vire o produto com o cesto* conectado na cuba, pois o óleo coletado no fundo vazará para os ingredientes.

16. A cuba, o cesto* e os ingredientes ficam quentes após fritar com ar quente. Dependendo do tipo de alimentos, o vapor pode escapar do cesto.

17. Esvazie o cesto em uma tigela ou prato.

DICA: Para remover ingredientes grandes ou frágeis, retire-os da cuba com uma pinça.

20. Quando um lote de ingredientes estiver pronto, a air fryer estará instantaneamente pronta para preparar outra receita.

*Apenas para o modelo com cesto.

DICAS

1. Como a tecnologia de ar reaquece instantaneamente o ar dentro do produto, puxar a cuba brevemente para fora do aparelho durante a fritura com ar quente não atrapalha o processo.

2. Prepare alimentos com tamanhos similares para evitar que alguns deles fiquem queimados ou não cozidos.

3. Alimentos menores geralmente pedem um tempo

menor de preparação que os demais alimentos.

4. Quanto mais alimentos no preparo, maior será o tempo necessário de operação, quanto menos alimentos, menor o tempo necessário.

5. Agitar alimentos pequenos no meio do preparo otimiza o tempo e melhora o resultado final, evitando que alguns alimentos não fiquem totalmente fritos.

6. Pincele um pouco de óleo em batatas frescas para ter batatas fritas mais crocantes.

7. Não prepare alimentos extremamente gordurosos, como salsichas, na air fryer.

8. Salgadinhos que são preparados em um forno convencional, também podem ser preparados na air fryer.

9. Use massa pré-fabricada para preparar lanches recheados de forma rápida e fácil. A massa pré-fabricada também requer um tempo de preparação mais curto do que a massa caseira.

GUIA DE COZIMENTO

Alimentos	Peso (g)	Tempo (min)	Temperatura (°C)	Agitar	Observações
Batatas e batatas fritas					
Batatas fritas congeladas finas	300-700	9-16	200	Agitar	
Batatas fritas congeladas grossas	300-700	11-20	200	Agitar	
Batatas fritas caseiras (8×8mm)	300-700	16-10	200	Agitar	Pincele com um pouco de óleo
Fatias de batata caseira	300-800	18-22	180	Agitar	Pincele com um pouco de óleo
Cubos de batata caseiros	300-750	12-18	180	Agitar	Pincele com um pouco de óleo
Batata rosti	250	15-18	180	Agitar	
Batata gratinada	500	15-18	200	Agitar	
Carnes e Aves					
Bife	100-500	8-12	180		
Costeletas de porco	100-500	10-14	180		
Hambúrguer	100-500	7-14	180		
Rolo de salsicha	100-500	13-15	180		
Coxinhas de frango	100-500	18-22	180		
Peito de frango	100-500	10-15	180		

Alimentos	Peso (g)	Tempo (min)	Temperatura (°C)	Agitar	Observações
Lanches					
Rolinho primavera	100-400	8-10	200	Agitar	Pronto para ir ao forno
Nuggets de galinha congelados	100-500	6-10	200	Agitar	Pronto para ir ao forno
Douradinhas de peixe congeladas	100-400	6-10	200		Pronto para ir ao forno
Pão congelado em pedaços petiscos de queijo	100-400	8-10	180		Pronto para ir ao forno
Legumes recheados	100-400	12-18	160		
Assados					
Bolos	300	20-25	160		Use uma assadeira/prato de forno
Quiche	400	20-22	180		Use assadeira
Muffins	300	15-18	200		Use uma assadeira/prato de forno
Lanches doces	400	20	160		

LIMPEZA

AVISO

- Sempre desconecte o aparelho da tomada elétrica antes de reposicioná-lo, fazer manutenção ou limpá-lo.
- Limpe o aparelho após cada utilização.

1. Antes de limpar, retire o plugue da rede elétrica.
2. Certifique-se de que o seu aparelho esfriou completamente antes de limpá-lo.
3. Remova o cesto* da cuba para realizar a limpeza. O cesto*, a cuba e o interior do aparelho contêm revestimento antiaderente.

*Apenas para o modelo com cesto.

ATENÇÃO

Não utilize utensílios de cozinha de metal ou materiais de limpeza abrasivos para limpar o produto, pois pode danificar o revestimento antiaderente.

4. Limpe a parte externa do aparelho com um pano úmido.
5. Limpe o cesto* e a cuba com água morna, sabão e uma esponja não abrasiva, depois enxágue e seque bem.
6. Limpe o interior do produto com água quente e uma esponja não abrasiva.

CUIDADO:

Não mergulhe a unidade principal em água ou qualquer outro líquido.

DICA:

Se os alimentos cozidos ficarem presos no cesto* ou no fundo da cuba, encha a cuba com água morna e um pouco de detergente. Coloque o cesto* na cuba e os de molho por cerca de 10 minutos.

NOTA:

A cuba e o cesto* podem ser lavados na máquina de lavar louça.

*Apenas para o modelo com cesto.

ARMAZENAMENTO DA AIR FRYER

- Certifique-se de que todas as peças estejam secas antes do armazenamento.
- Guarde o produto em local limpo e seco.
- Nunca guarde o produto enquanto ainda estiver molhado ou sujo.
- Nunca enrole o cabo de alimentação em volta do aparelho.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Possível Causa	Solução
A AIR FRYER não funciona.	O aparelho não está conectado. O temporizador não foi configurado	O aparelho não está conectado. Gire o botão do temporizador para o tempo de cozimento desejado para ligar o aparelho.
Os alimentos fritos com a AIR FRYER não ficam cozidos.	A quantidade de alimentos na cesta é excessiva. A temperatura definida é muito baixa.	Coloque porções menores de comida na cesta. Porções menores são fritos uniformemente. Gire o botão de controle de temperatura até a temperatura desejado. Configuração de temperatura - consulte o guia de cozimento para referência.
Os alimentos são fritos de forma irregular na AIR FRYER.	Certos tipos de alimentos precisam ser agitados na metade do tempo de cozimento.	Os alimentos que ficam sobrepostos ou cruzados (por exemplo, batatas fritas) precisam ser agitados na metade do tempo de cozimento.
Os salgadinhos fritos não ficam crocantes quando saem da AIR FRYER.	Tipo de alimento incorreto utilizado.	Consulte as instruções de preparo dos fabricantes de alimentos.

Problema	Possível Causa	Solução
Não consigo deslizar a cuba/cesto para dentro do aparelho.	Cesto sobrecarregado. O cesto não está colocado corretamente na cuba.	Não encha o cesto além da indicação MAX. Empurre a cesta para dentro da cuba até ouvir um clique.
Sai fumaça branca do produto.	Foram utilizados alimentos com alto teor de óleo. O óleo foi adicionado à comida. A cuba ainda contém resíduos de gordura de uso anterior.	Não use grupos de alimentos com alto teor de óleo nem adicione óleo extra que não seja necessário. Uma fritadeira de ar usa tecnologia onde é necessário pouco ou nenhum óleo. A fumaça branca é causada pelo aquecimento da gordura na cuba. Certifique-se de limpar a cuba corretamente após cada uso.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este termo de garantia oferecido ao consumidor é uma vantagem adicional determinada por lei. Para que ele tenha validade é indispensável, em quaisquer reclamações, a apresentação da NOTA FISCAL de compra do produto, sem a qual, o que está aqui expresso deixa de ter validade.

1. GARANTIA CONTRATUAL

A ITATIAIA S/A garante este produto, cuja identificação está na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final, CONTRA QUAISQUER DEFEITOS D FABRICAÇÃO QUE SE APRESENTEM, ALÉM DO LEGALMENTE DETERMINADO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES. O período de garantia começa a partir da data da entrega do produto e do recibo constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor. Não existindo o recibo de entrega, a garantia inicia-se a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, desde que o produto seja utilizado conforme as orientações contidas no Guia do Usuário e conforme as instruções constantes neste certificado, cuja leitura é indispensável antes do uso do produto.

2. GARANTIA LEGAL

Acessórios tem garantia legal de 90 (noventa) dias, determinado por lei, contados a partir da data de entrega do produto, conforme recibo constante na Nota Fiscal de Venda do Consumidor. Não existindo recibo de entrega, a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor.

Condições Gerais

a) Qualquer defeito constatado no produto deve

ser imediatamente comunicado ao SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), para as devidas providências. A garantia perderá sua validade se essa condição não for respeitada, pois somente o Serviço Autorizado ITATIAIA – SAI está autorizado a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto;

b) Em caso de transferência de propriedade, o período de garantia ficará automaticamente transferido até a expiração do prazo, que conta a partir da data de entrega do produto conforme recibo constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor do primeiro comprador;

c) Esta garantia abrange o reparo ou troca gratuita das peças e componentes que apresentem defeito de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo serviço.

d) É condição para esta garantia, a apresentação da respectiva Nota Fiscal de Venda ao Consumidor do primeiro comprador, cujos dados o complementam;

e) Esta garantia não cobre:

- Falhas de funcionamento do produto decorrentes de problemas no abastecimento de energia elétrica e pela utilização ou desacordo com as orientações contidas no Guia do Usuário;
- Materiais, peças e mão de obra necessária à instalação do produto tais como: aterramento, instalação elétrica, etc.

3. EXTINÇÃO DA GARANTIA

Esta garantia perderá totalmente sua validade antes da expiração do seu prazo se o produto:

- For utilizado em desacordo as orientações conti-

das no Guia do Usuário e as instruções constantes neste certificado;

- Sofrer uso indevido, maus tratos, negligência, etc., causados pelo consumidor;
- Apresentar sinais de ter sido violado;
- For ajustado, consertado ou sofrer modificações por pessoa não autorizada pelo Serviço Autorizado ITATIAIA – SAI;
- Não for utilizado para uso exclusivamente doméstico;
- Tiver sido removido e/ou tiver sido adulterado o seu número de série ou da etiqueta de especificações técnicas.

Terminado o período de garantia, todas as despesas decorrentes de reparo, locomoção do técnico, remoção do produto, peças e mão de obra correrão por conta do consumidor.

A garantia descrita neste certificado possui validade em todo o território nacional.

A Itatiaia S/A se reserva no direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, além das que constam neste certificado.

A Itatiaia S/A não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir por sua conta, qualquer responsabilidade relativa a garantia de seus produtos, além das que constam neste certificado.

A Fabricante solicita ao consumir a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Confor-

me modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS
Garantia Legal* 90 dias
Garantia Adicional 270 dias
Garantia Total** 360 dias

* A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

** A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados. Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.minhaita-tiaia.com.br ou através do SAC (Assistência Técnica Eletros) 0800 941 0144.

Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida. Produto que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor.

O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou conser-
tado fora da Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não
original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daque-
la para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou
negligência do consumidor em relação às instruções
do manual.
- Dano sejam causados por ação de agentes da
natureza (enchentes, maresia, raios, etc.)
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de
conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

Importado e Distribuído por:

Itatiaia Eletro e Móveis SA.
Av. Padre Arnaldo Jansen, 1325,
Santa Luzia – Ubá/MG
CEP: 36500-001

CNPJ: 25.331.521/0001-52

Itatiaia Eletro e Móveis SA. Rodovia BR 101, S/N.º Fazenda
São Roque I,
Galpão 2 – Córrego da Onça
Sooretama/ES. CEP: 29.927-000.
CNPJ: 25.331.521/0011-24
FABRICADO NA CHINA
www.minhaitatiaia.com.br

SAC (Assistência Técnica Eletros)
0800 941 0144

italia