


2º Passo:


encaixar o assento no encosto, alinhando os mesmos. Usar parafuso 7 x 40 para ficar o assento no encosto conforme imagem abaixo !



Observação:

Primeiro usar parafuso 7 x 40 para prender o assento no encosto.


4º Passo: Com a base da cadeira montada usar parafuso 7,0 x 100 na peça 4A (Pinázio traseiro) para prender na estrutura estofada da cadeira conforme imagem abaixo !




Parafusar as cantoneiras no fundo da cadeira !

3º Passo:

Pegue a chapa reta 06 furos, com parafuso 3,5 x 12 conforme imagem abaixo.



Facear bem o encosto com o assento, para fixar a chapa 06 furos. Nas duas laterais do assento com o encosto.



Parafusar o suporte e colocar os tapa furos



CADEIRA PAMPULHA CÓD. 6513

CÓDIGO	Nº	DESCRIÇÃO	QT.	CÓD. BRANCO
6516	01	PÉ TRASEIRO	04	
6516	02	PÉ FRONTAL	04	
6518	03	PINÁZIO LATERAL	04	
6519	04	PINÁZIO FRONTAL	02	
6517	04A	PINÁZIO TRASEIRO	02	
-----	05	KIT FERRAGEM	01	
2130	06	ASSENTO	02	
2801	07	ENCOSTO	02	
6532	08	APLIQUE SUPERIOR	02	