


FERRAMENTAS NÃO INCLUIDAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

0 14 20 25 30 35 40 50
Medidas de parafusos

01

Fixar moldura alinhada com a lateral quando for necessário, fazer um pré furo broca 2,5mm para fixação do parafuso.

