



PASSO A PASSO – COLOCAÇÃO DOS PÉS



1
Posicione a base baú no local desejado, mantendo



2
Verifique os pés: cada pé possui um parafuso



3
Encaixe o parafuso do pé no furo da chapa de canto



4
Repita o processo nos demais cantos e, se houver,



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

Não é necessária ferramenta.