

Manual de montagem (19634)
Roupeiro Encant 6 portas

32 3539-5050

moveisnovohorizonte

moveis.novo.horizonte

www.moveisnovohorizonte.com.br

Dimensões do produto: sem pés

Altura:..... 2050mm

Largura:..... 1800mm

Profundidade:..... 470mm

Acesse este manual online:

LISTA DE PEÇAS

Nº	Código	Descrição	Dimensões (mm)			Quantidade
			Comprimento	Largura	Espessura	
1	15240	RODAPÉ FRONTAL	1776	136	15	1
2	15241	RODAPÉ TRASEIRO	1776	136	15	1
3	15161	TRAVESSA RODAPÉ	419	135	12	2
4	18075	LATERAL DIREITA	2000	450	12	1
5	17942	LATERAL ESQUERDA	2000	450	12	1
6	15227	DIVISÃO MENOR	585	450	12	2
7	18079	TAMPO/PRATELEIRA	1776	450	12	2
8	15225	GAVETA BATENTE INFERIOR	818	64	12	2
9	15235	DIVISÃO MAIOR	818	450	12	1
10	15197	PRATELEIRA	584	378	12	1
11	15237	PRATELEIRA MALEIRO	1776	450	12	1
12	15223	BATENTE SUPERIOR	383	64	12	4
13	15239	MOLDURA SUPERIOR	1800	47	15	1
14	15290	COSTAS	1796	454	3	4
15	15230	BASE	584	450	12	1
16	15216	PORTA MENOR	1220	295	15	4
17	15217	PORTA MAIOR	1820	295	15	2
18	15218	FRENTE DE GAVETA	593	195	15	6
19	15160	LATERAL DE GAVETA	350	130	12	12
20	15231	FUNDO DE GAVETA	549	350	3	6
21	15222	TRASEIRO DE GAVETA	535	130	15	6
22	12913	ESPELHO (OPCIONAL)	580	240	3	4

VISTA EXPLODIDA

LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS

A1 - CAVILHA MADEIRA 6X30 CÓD.: 1404	36	C1 - CONECTOR 4 FUROS CÓD.: 1453	16	F1 - PREGO 10X10 CÓD.: 1474	110
A2 - CAVILHA MADEIRA 6X50 CÓD.: 2498	16	C3 - SUPORTE PRATELEIRA CÓD.: 3087	02	K5 - PUXADOR MDF 200mm CÓD.: 13769	12
B2 - PARAFUSO 3,5X25 FLANGEADO CÓD.: 2859	24	C9 - SUPORTE CABIDEIRO CENTRAL CÓD.: 15369	01	H7 - TUBO CABIDEIRO 1172mm CÓD.: 15121	01
B3 - PARAFUSO 3,5X35 CABEÇA CHATA CÓD.: 1422	27	C10 - PÉ P/ ROUPEIRO 100X50mm CÓD.: 15303	06	H8 - PERFIL H 1776mm CÓD.: 15333	03
B9 - PARAFUSO 4X40MM CÓD.: 7066	24	C11 - SUPORTE CABIDEIRO PÇASTICO CÓD.: 11440	02	I2 - COLA CÓD.: 1472	01
B17 - PARAFUSO 3,5X12 FLANGEADO CÓD.: 2042	20	D2 - DOBRADIÇA 26MM CÓD.: 1408	18	I3 - GIZ PARA RETOQUE CÓD.: 1158	01
B18 - PARAFUSO 3,5X20 CABEÇA CHATA CÓD.: 2040	02	D4 - CALÇO DOBRADIÇA 7MM CÓD.: 15440	18	J1 - CORREDIÇA (unidade) CÓD.: 19374	12
B33 - PARAFUSO 3,5X12 CABEÇA PANELA CÓD.: 20117	196	E2 - TAPA FURO 6MM CÓD.: 1434	06		

KIT OPCIONAL ESPELHOS

B16 - PARAFUSO 3,5X16
CÓD.: 1426

08

C8 - SUPORTE P/ ESPELHO
CÓD.: 4003

08

Cores e código para assistência técnica

365 CUMARU

396 NEVE

397 FENDI

As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas.

Utilize um tapete ou a própria embalagem do produto como proteção para realizar a montagem.

Utilize a régua para medir os componentes | Medidas em mm.

Atualizado em: 13/02/2026 - A3

