

















# VIERO MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Rua Pedro Romani, 245 - Distrito de Tamanduá  
Concórdia, SC Brasil  
Fone/Fax: +55 (49) 3425-2300  
E-mail: [assistencia@vieromoveis.com.br](mailto:assistencia@vieromoveis.com.br)  
[www.vieromoveis.com.br](http://www.vieromoveis.com.br)



## Mesa CRISTAL

Ferragem							
A	 5x50 mm	12	E	 Parafuso CAB. Chata Phillips 3,5x16	40		
B	 4mm 3mm Chave Allen	02	F	 Tapa-Furo	12		
C	 Cantoneira 18x45mm	04	G	 Suporte de aço (Reforço)	02		
D	 Sapata Pregro	04					 <b>NÃO USE NO USE DO NOT USE</b>

### Importante!

Somente serão substituídas as peças que apresentem defeitos de fabricação. Para isto é necessário o envio, juntamente com o pedido de assistência, do esquema de montagem indicando a peça a ser substituída. Todas as peças com problemas de assistência técnica substituída deverão ser guardadas para posterior devolução, para isto aguardar a autorização de envio por parte da fábrica.

### Dicas de limpeza e conservação:

Para limpeza do móvel, utilize uma flanela seca. Para uma limpeza mais rigorosa, utilize um pano umedecido com água e detergente neutro, fazendo acabamento final com uma flanela seca. Evite produtos com álcool, 'lustra-móveis', óleos de peroba, cera, solvente ou qualquer produto abrasivo. Evite umidade excessiva e que o produto fique exposto prolongadamente à luz solar.




### GARANTIA DO PRODUTO

O produto tem garantia de 03 (três) meses a partir da emissão da nota fiscal de compra.


## Montagem

- 1** Montar as laterais conforme o desenho abaixo utilizando os parafusos (A) e a chave Allen (B).




## Montagem

- 2** Fixas as sapatas (D) conforme o desenho utilizando martelo (não fornecido no kit).



## Montagem

- 03** Unir os tampos com os suportes de aço (G) utilizando os parafusos (E) conforme desenho abaixo.



**ATENÇÃO**  
Usar a embalagem como  
forração para montagem

## Montagem

- 04** Fixar o tampo na base utilizando as cantoneiras (C) com os parafusos (E) conforme desenho abaixo.

