




**VIERO MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**

Rua Pedro Romani, 245 - Distrito de Tamanduá  
Concórdia, SC Brasil  
Fone/Fax: +55 (49) 3425-2300  
E-mail: [assistencia@vieromoveis.com.br](mailto:assistencia@vieromoveis.com.br)  
[www.vieromoveis.com.br](http://www.vieromoveis.com.br)



*Base  
Conect /  
Simbol / Smart  
Grécia*







### ATENÇÃO

- 1- Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3- Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4- Evitar contato com objetos cortantes.
- 5- Evitar batidas.

"As partes protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das partes expostas; recomendamos o uso freqüente para diminuir esta probabilidade.

### Dicas de limpeza e conservação:

Para limpeza do móvel, utilize uma flanela seca. Para uma limpeza mais rigorosa, utilize um pano umedecido com água e detergente neutro, fazendo acabamento final com uma flanela seca. Evite produtos com álcool, 'lustra-móveis', óleos de peroba, cera, solvente ou qualquer produto abrasivo. Evite umidade excessiva e que o produto fique exposto prolongadamente à luz solar.


A	 5,0x50	12
B	 4mm 3mm Chave Allen Z	02
C	 Silicone	04
D	 Suporte Prateleira	04
E	 Sapata Prego	04
F	Kit Decor	01
G	 Tapa-Furo	12
Ferragem		

Ferragem sem Scale.



Pessoas Necessárias  
para Montagem





Ferramentas Necessárias  
(Não Fornecidas)





1



2





3



4

### Atenção

Quando o tampo for  
de madeira não acompanha o  
KIT DECOR (F)



G 12x

