










02









03



Pregar o fundo



04



Atenção:
Se for utilizar o Kit pé,
não fixar a sapata
neste passo, somente
no seguinte.

