



1:1

ATENÇÃO!
FIXAR O SUPORTE BEM NO CENTRO DO FURO,
PARA EVITAR A QUEBRA DO ESPELHO.
NÃO UTILIZAR A MAQUINA PARA A
FIXAÇÃO DO ESPELHO.

