

Instruções de Montagem / Instalação



Ferramentas necessárias na montagem
(Não inclusas)

Gabarito de
distanciamento
entre barras



Utilizar nível
horizontalmente

Utilizar nível
verticalmente

Gabarito
de altura

2

Encaixe os acessórios
nas barras fixadas na
parede

1

ATENÇÃO!!

Para montagem em parede de
DRYWALL, usar buchas e parafusos
específicos para esse tipo de parede.
Não fornecidos junto com esse
produto.

Passo a Passo:

- 1 - Alinhe e posicione o primeiro trilhos conforme sua necessidade e marque a posição dos furos. (obs: utilize gabarito de altura para facilitar a montagem)
- 2 - Fure a parede com broca Ø (8mm) em seguida fixe o trilho com parafusos e buchas.
- 3 - Alinhe o próximo trilho utilizando os gabaritos de distanciamento conforme a medida do seu closet (80cm ou 60cm).
- 4 - Encaixe os acessórios nos trilhos já fixados na parede.

**Para simplificar a sua montagem, escaneie o QR
code visualize um vídeos com passo a passo
detalhado da montagem**

