

Manual de Instalação

RODAPÉS E.V.A AUTOCOLANTE

◆ PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Antes da instalação, certifique-se de que a área esteja:

- Limpa
- Seca
- Sem poeira, gordura ou umidade
- Com pintura firme e bem aderida

Recomendado:

- Lixar levemente a parede
- Remover resíduos com pano seco ou úmido
- Aguardar secagem total

Pode ser aplicado em:

- Alvenaria pintada
- Massa corrida
- Gesso
- Paredes seladas ou com tinta fosca

Não recomendado:

- Cimento cru
- Superfícies esfarelado
- Isopor
- Paredes úmidas

Superfícies lisas ou pouco aderentes:

Em azulejos, porcelanato, tinta brilhante, PVC, verniz ou áreas úmidas, utilize cola de contato ou silicone para reforço.

◆ DICAS IMPORTANTES

- ✓ Desenrole no sentido contrário para reduzir a curvatura
- ✓ Use estilete afiado para cortes precisos
- ✓ Não estique o material durante a aplicação
- ✓ Reforce as extremidades com cola extra
- ✓ Vede junções com silicone para maior durabilidade

◆ PASSO A PASSO DE INSTALAÇÃO

1. Medição

Meça a área e corte o rodapé deixando pequena sobra para ajuste fino.

2. Corte dos cantos

Faça cortes em 45° para cantos e quinas, garantindo encaixe perfeito.

3. Fixação

Retire o liner protetor aos poucos.

Comece colando uma ponta → depois a outra → finalize pressionando o centro.

4. Pressão

Pressione firmemente com as mãos para ativar a cola.

Instalação concluída.

◆ ACABAMENTO E MANUTENÇÃO

Pintura

Pode ser pintado após instalado.

Aceita tintas à base de água ou solvente comum (exceto laca).

Recomendado aplicar 2 a 3 demãos.

Limpeza

Produto lavável.

Utilize pano úmido, detergente neutro ou saponáceo cremoso.

Emendas

Aplique cola nas duas partes, aguarde secagem ao toque e una as superfícies.

◆ SUPORTE APEX ZONE

Precisa de ajuda?

Entre em contato com nosso atendimento:

📱 **WhatsApp: 47 9 9273-1522**

🌐 **Site: www.apexzoneoficial.com.br**

🏠 **Marca: Apex Zone Oficial**

Manual de Instalação ApexZone

PISO VINÍLICO AUTOCOLANTE

◆ PREPARAÇÃO DO CONTRAPISO

Uma boa instalação depende 80% da preparação.

A superfície deve estar:

- Lisa
- Nivelada
- Limpa
- Seca
- Sem poeira ou gordura

Faça antes de instalar:

- Varrer e aspirar
- Limpar com pano úmido
- Corrigir buracos e trincas com massa niveladora
- Aguardar secagem total

Pode aplicar sobre:

- Cimento liso curado
- Porcelanato
- Cerâmica lisa
- Piso queimado
- Madeira nivelada

Não aplicar sobre:

- Piso úmido
- Carpete
- Piso solto/oco
- Superfície irregular ou áspera

◆ ACLIMATAÇÃO (MUITO IMPORTANTE)

Deixe as placas no ambiente por 24 a 48 horas antes da instalação.

Isso evita:

- dilatação
- encolhimento
- descolamento futuro

◆ FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Trena
- Régua metálica
- Lápis
- Estilete afiado
- Esquadro
- Rolo ou pano para pressão

◆ PASSO A PASSO DE INSTALAÇÃO

1. Planejamento do layout

- Meça o ambiente
 - Defina o sentido das réguas (normalmente paralelo à parede maior)
 - Faça marcação central para alinhamento

2. Primeira fileira

- Retire o liner protetor
- Posicione com cuidado
- Cole começando por uma extremidade
- Pressione bem

⚠ *Atenção: depois de colado, reposicionar é difícil.*

3. Continuação das peças

- Instale no sistema “tijolinho” (juntas desencontradas)
 - Evite alinhamento reto das emendas
 - Pressione toda a área com rolo ou panoIsso aumenta a fixação e o acabamento.

4. Recortes e cantos

- Marque o corte
- Use régua metálica
- Corte com estilete
- Ajuste cantos e rodapés

◆ FINALIZAÇÃO

Após instalar:

- Reforce pressionando todo o piso
- Evite molhar por 24 horas
- Evite móveis pesados nas primeiras 12 horas

◆ LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- ✓ Limpeza com pano úmido
- ✓ Detergente neutro
- ✓ Produto lavável
- ✓ Evite solventes fortes
- ✓ Use feltro nos pés dos móveis

◆ SUPORTE APEX ZONE

Precisa de ajuda?

Entre em contato com nosso atendimento:

WhatsApp: 47 9 9273-1522

Site: www.apexzoneoficial.com.br

Marca: Apex Zone Oficial