



# Cadeira Olimpia / Itália




Ferramentas  
Necessárias:





## ESQUEMA DE MONTAGEM

13/01/2017


**1º Passo:** montar a base da cadeira, conforme figura abaixo !



	Anel Fixador com porca	24 UN
	Parafuso 3,5 x 12	48 UN
	Sapatas	08 UN
	Cantoneiras Montagem Assento	08 UN
	1/4 x 100 Cabeça 13	16 UN
	1/4 x 70 Cabeça 13	08 UN
	Parafuso 7,0 x 100	04 UN
	Parafuso 7,0 x 40	04 UN
	Chapa Reta 06 furos	04 UN

## 2º Passo:


encaixar o assento no encosto, alinhando os mesmos. Usar parafuso 7 x 40 para ficar o assento no encosto conforme imagem abaixo !



### Observação:

Primeiro usar parafuso 7 x 40 para prender o assento no encosto.


**4º Passo:** Com a base da cadeira montada usar parafuso 7,0 x 100 na peça 4A (Pinázio traseiro) para prender na estrutura estofada da cadeira conforme imagem abaixo !



Parafusar as cantoneiras no fundo da cadeira !

## 3º Passo:

Pegue a chapa reta 06 furos, com parafuso 3,5 x 12 conforme imagem abaixo.



Facear bem o encosto com o assento, para fixar a chapa 06 furos. Nas duas laterais do assento com o encosto.



## CADEIRA OLIMPIA CÓD. 6534

CÓDIGO	Nº	DESCRIÇÃO	QT.
6516	01	PÉ TRASEIRO	04
6516	02	PÉ FRONTAL	04
6518	03	PINÁZIO LATERAL	04
6519	04	PINÁZIO FRONTAL	02
6517	04A	PINÁZIO TRASEIRO	02
-----	05	KIT FERRAGEM	01
2130	06	ASSENTO	02
2801	07	ENCOSTO	02

## CADEIRA ITÁLIA CÓD. 6533

CÓDIGO	Nº	DESCRIÇÃO	QT.	CÓD. BRANCO
6516	01	PÉ TRASEIRO	04	
6516	02	PÉ FRONTAL	04	
6518	03	PINÁZIO LATERAL	04	
6519	04	PINÁZIO FRONTAL	02	
6517	04A	PINÁZIO TRASEIRO	02	
-----	05	KIT FERRAGEM	01	
4150	06	ASSENTO	02	
4153	07	ENCOSTO	02	