



Base Olímpia




Ferramentas Necessárias:





ESQUEMA DE MONTAGEM

23/06/2015


1º Passo - Unir com parafuso 5 x 50 as travessas com as laterais superiores e inferiores. Usar chapa reta 04 furos com parafuso 3,5 x 14.




3º Passo - Parafusar sapata superior e inferior e encaixar o MDF 3MM na outra extremidade.










Chupeta de Silicone: Cole nas extremidades conforme ilustrado abaixo, para que dê maior estabilidade no tampo de vidro!




Montagem Final !!!



	Sapatas	04 UN
	Parafuso 5,0 x 50	16 UN
	Chapa Reta 04 furos	02 UN
	Parafuso 3,5 x 14	16 UN
	Tampa cabeça de parafuso c/ pino 10 MM	12 UN
	Chupeta de Silicone	04 UN
	Suporte Triangular	08 UN

Base Olímpia 1,60/1,80m

Código: 0147



CÓDIGO	Nº	DESCRIÇÃO	QT.	CÓD. NOGAL/CREME	CÓD. BRANCO	CÓD. CASTANHO	CÓD. MALBEC	
0775	01	PÉ LATERAL SUP. DIR.	01	0775	0775	0775	0775	
0775	01A	PÉ LATERAL SUP. ESQ.	01	0775	0775	0775	0775	
0779	02	TRAVA INTERNA	02	0779	0779	0779	0779	
0775	03	PÉ LATERAL INF. DIR	01	0775	0775	0775	0775	
0775	03A	PÉ LATERAL INF. ESQ.	01	0775	0775	0775	0775	
0776	04	MONTANTE SUPERIOR PEÇA MAIOR	02	0776	0776	0776	0776	
0777	05	MONTANTE INFERIOR PEÇA MENOR	02	0777	0777	0777	0777	
0778	06	APLIQUE	02	0778	0778	0778	0778	
-----	07	VIDRO	01	-----	-----	-----	-----	
-----	08	KIT FERRAGEM	01	-----	-----	-----	-----	

Base Olímpia 1,20m

Código: 0165

CÓDIGO	Nº	DESCRIÇÃO	QT.	CÓD. NOGAL/CREME	CÓD. BRANCO	CÓD. CASTANHO	CÓD. MALBEC	
0785	01	PÉ LATERAL SUP. DIR.	01	0785	0785	0785	0785	
0785	01A	PÉ LATERAL SUP. ESQ.	01	0785	0785	0785	0785	
0790	02	TRAVA INTERNA	02	0790	0790	0790	0790	
0785	03	PÉ LATERAL INF. DIR	01	0785	0785	0785	0785	
0785	03A	PÉ LATERAL INF. ESQ.	01	0785	0785	0785	0785	
0787	04	MONTANTE SUPERIOR PEÇA MAIOR	02	0787	0787	0787	0787	
0788	05	MONTANTE INFERIOR PEÇA MENOR	02	0788	0788	0788	0788	
0789	06	APLIQUE	02	0789	0789	0789	0789	
-----	07	VIDRO	01	-----	-----	-----	-----	
-----	08	KIT FERRAGEM	01	-----	-----	-----	-----	