


N°	CÓDIGO CODE CODIGO	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	DIMENSÃO (mm) DIMENSION (mm) DIMENSIÓN (mm)				MATERIAL RAW MATERIAL MATERIA PRIMA	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD
			COMP. LEN. LON.	LARG. WD. ANC.	ESP. DEP. ESP.	mm		
1	32318	PÉ FRONTAL/ FRONT FOOT/ PIÉ FRONTAL	450	60	25	mm	MDF	2
2	32319	PÉ TRASEIRO/ BACK FOOT/ PIÉ TRASERO	450	60	25	mm	MDF	2
3	32321	TRAVESSA FRONTAL-TRASEIRA/ FRONT AND BACK BATTEN/ TRAVIESA FRONTAL Y TRASERA	325	70	18	mm	MDF	2
4	32320	TRAVESSA LATERAL/ SIDE BATTEN/ TRAVIESA LATERAL	315	70	18	mm	MDF	2
5	32350	ASSENTO/ CHAIR SEAT/ ASIENTO	460	405	120	mm	—	1
6	32351	ENCOSTO/ CHAIR BACK/ RESPALDO	560	420	140	mm	—	1
7	42704	ENCOSTO ESTOFADO ATACAMA/ ATACAMA UPHOLSTERED CHAIR BACK/ RESPALDO TAPIZADO ATACAMA	570	425	75	mm	—	1
8	32351	ENCOSTO ESTOFADO APOGEU/ APOGEU UPHOLSTERED CHAIR BACK/ RESPALDO TAPIZADO APOGEU	570	425	75	mm	—	1
9	32352	ENCOSTO ESTOFADO CAMINI/ CAMINI UPHOLSTERED CHAIR BACK/ RESPALDO TAPIZADO CAMINI	570	425	75	mm	—	1
10	32322	APLIQUE/ DETAIL / DETALLE	390	25	25	mm	MDF	1



## Instruções de Montagem Cadeira Apogeu



Peso máximo suportado  
Maximum weight supported  
Peso máximo soportado

A - ANEL DE FIXAÇÃO  
FIXATION RING  
ANILLO DE FIJACIÓN

18X16X11MM

CÓD. 1963

24

B - CANTONEIRA PLÁSTICA  
PLASTIC CORNER PLATE  
ESQUINERO PLÁSTICO

CÓD. 1970

08

C - PARAFUSO 3,5X12MM FLANGEADO  
3,5X12MM WASHER HEAD SCREW  
TORNILLO 3,5X12MM FLANGEADO

CÓD. 29687

32

D - CAVILHA MADEIRA 8X50MM  
8X50MM WOODEN DOWEL  
TARUGO DE MADERA 8X50MM

CÓD. 1980

04

E - CHAPA UNIÃO C/10 FUROS  
UNION BLADE WITH 10 HOLES  
PLACA DE UNIÓN CON 10 ORIFICIOS

50X80MM

CÓD. 1983

04

F - CHAVE ZETA  
ALLEN WRENCH  
LLAVE CETA

460X28X4MM

CÓD. 15270

01

G - PARAFUSO 1/4X100MM  
1/4X100MM SCREW  
TORNILLO 1/4X100MM

CÓD. 27043

16

H - PARAFUSO 1/4X80MM  
1/4X80MM SCREW  
TORNILLO 1/4X80MM

CÓD. 27045

08

I - PARAFUSO 3,5X14MM  
3,5X14MM SCREW  
TORNILLO 3,5X14MM

CÓD. 2832

40

J - PARAFUSO 7X50MM  
7X50MM SCREW  
TORNILLO 7X50MM

CÓD. 2856

04

K - PREGO 10X10  
10X10 NAIL  
CLAVO 10X10

23MM

CÓD. 2259

08

L - SAPATA  
PAD  
ZAPATA

35x25x7MM

CÓD. 21084 CARVALHO SOFT  
CÓD. 21098 ROVERE SOFT  
CÓD. 2493 IMBUÍIA SOFT

08

M - COLA BRANCA  
WHITE GLUE  
COLA BLANCA

CÓD. 2120

01

### CUIDE BEM DO SEU MÓVEL

Dicas de limpeza e conservação:

- Para limpar corretamente seu produto, use sempre um pano liso e **levemente** umedecido com água;
- Não se esqueça de enxugar o seu móvel! Ele não deve permanecer úmido, pois a água pode prejudicar o acabamento ou causar mofo na madeira;
- Não se recomenda o uso de produtos à base de amoníaco.
- Não utilize esponja de aço ou qualquer material que possa arranhá a superfície do produto durante a limpeza.
- Não utilize plásticos ou papéis coloridos para forrar seu móvel.
- Evite arrastar objetos em cima do móvel. Eles podem riscar e prejudicar o acabamento de seu móvel.
- O material dos seus móveis tem um tratamento contra fungos e cupins, mesmo assim, em ambientes infestados recomenda-se a dedetização antes de instalar a seu móvel;
- Tente evitar a exposição direta ao sol. Sugere-se utilização de cortinas para proteger seu móvel;

### TAKING GOOD CARE OF YOUR FURNITURE


Cleaning and caring instructions:

- Wipe the wood furniture down with a moist cloth to properly clean the furniture.
- Do not forget to dry your furniture out. Humidity can damage the finish or create mould.
- Chemical products are not recommended;
- Never clean the furniture with scouring powders, steel scrubber pads or any other product which can scratch its surfaces.
- Furniture surfaces should not be covered with colored plastic or paper sheets.
- Avoid dragging objects on top of the furniture. They might scratch the finishing.
- Wood furniture are made of mould and termites resistant materials, however, it is recommended to use termiticides in infested places before installing the furniture.
- Avoid furniture exposure to direct Sun light. Drapers suggested.

### CUIDE BIEN DE SU MUEBLE

Indicaciones de limpieza y conservación

- Para limpiar correctamente su muebles de madera, siempre use un paño húmedo.
- No se olvide de secar su muebles! No debe permanecer húmedo, pues el agua puede perjudicar el acabado o causar moho en la madera.
- No es recomendable utilizar productos con amoníaco.
- No utilizar esponjas de acero o cualquier material que dañe la superficie de los muebles.
- No utilizar plásticos o papeles coloridos para forrar los muebles.
- Evite arrastrar objetos encima de los muebles. Ellos pueden riscar o dañar el acabado de su mueble.
- El material de los muebles tiene un tratamiento contra los hongos y las polillas, aun así, en ambientes infectados se recomienda desinfectar antes de instalar su mueble.
- Evite la exposición directa al sol. Se sugiere la utilización de cortinas para proteger sus muebles.




As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas.  
The necessary tools for assembly aren't supplied.  
Las herramientas necesarias para armar los productos no son fornecidas.



Montagem  
Mounting  
Montaje

**Sugestão da quantidade de pessoas necessárias para montagem.**  
Tip of the number of people required for product assembly.  
Consejo de la cantidad de personas necesarias para el armado de productos.


1



Importante: Passar cola nas cavilhas  
It's important to put glue in the wooden dowel  
Importante: Pasar cola en los tarugos


2

Encaixar o anel de fixação com a porca virada para o parafuso.  
Put the fixation ring screwing the nut.  
Encajar el anillo de fijación atornillando la tuerca.




3

Encaixar o anel de fixação com a porca virada para o parafuso.  
Put the fixation ring screwing the nut.  
Encajar el anillo de fijación atornillando la tuerca.




4


Encaixar o anel de fixação com a porca virada para o parafuso.  
Put the fixation ring screwing the nut.  
Encajar el anillo de fijación atornillando la tuerca.




5



6




7




UTILIZE 10 PARAFUSOS 3,5X14 PARA  
FIXAR A CHAPA UNIÃO.  
USE 10 3,5X14 SCREWS TO FIT  
THE UNION BLADE.  
UTILICE 10 TORNILLOS 3,5X14 PARA  
FIJAR LA PLACA DE UNIÓN.

8

Fixar a estrutura e os pés.  
Screw the structure with feet.  
Fijar la estructura con los pies.



9



Importante: Passar cola nas cavilhas  
It's important to put glue in the wooden dowel  
Importante: Pasar cola en los tarugos

