



ESQUEMA DE MONTAGEM

60070063 - MESA SOPHIA PQN

Nº.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMP.	LARG.	ESP.	QTD.
1	30011097	TAMPO E BASE	430	430	12	2
2	30011098	PÉ MAIOR	760	120	12	4
3	30011099	PÉ MENOR	760	108	12	4
4	30011100	PAINEL DETALHE HDF	760	158	2,5	4
5	75030139	FERRAGEM MESA SOPHIA				1
6	75050015	VIDRO TEMPERADO 1000X1000X6MM				1
6	30011216	TAMPO MDF 90X90	900	900	15	1
7	75110162	KIT SUPORTE P/ VIDRO 20X09 (04 PEÇAS)				1



LOTE:

ELABORAÇÃO:
FILIPE GONÇALVES LOPES

APROVAÇÃO:
GILSOMAR COMPER

DATA ELABORAÇÃO:
19 / 06 / 2015

REVISÃO:
04

DATA ALTERAÇÃO:
21 / 09 / 2016

75030139 - FERRAGEM

C3 CAVILHA MADEIRA 6X30MM
7511065 **08**

D1 PARAFUSO PHIL. C.C. 3,5X12MM
75110009 **04**

D6 PARAFUSO PHIL. C.C. 4X35MM
75110006 **12**

D4 PARAFUSO PHIL. C.C. 4X25MM
TORNILLO PHILIPS C.C. 4X25MM
04

D17 PARAFUSO PHIL. C.C. 4X45MM
08

D23 PARAFUSO PHIL. C.C. 2,5X12MM
04

G3 SAPATA REDONDA 22MM PRETA
04

O1 TAPA FURO ADESIVO 18MM
04

O5 TAPA FURO PLÁSTICO 6MM
04

ESPECIFICAÇÕES PARA MONTAGEM:



Uma pessoa




Ch. Philips



Parafusadeira


MONTAGEM

01 UNIR OS PÉS.




COLOCAR AS CAVILHAS (C3) NOS
TOPOS DOS PÉS MENORES.

02 FIXAR OS PÉS NA BASE.




FIXAR AS SAPATAS NA
PARTE INFERIOR DA BASE.

03 ENCAIXAR OS PAINÉIS DE DETALHE E FIXAR O TAMPO.



04 FIXAR OS TAPA-FUROS ADESIVOS E OS TAPA-FUROS PLÁSTICOS.



CASO SEJA UTILIZADO O TAMPO DE VIDRO
FIXE OS SUPORTES PARA VIDRO CONFORME
A IMAGEM.

05 VISTA INFERIOR: FIXAÇÃO DO TAMPO MDF.

