

## **MANUAL DE MONTAGEM**

### Estofado AC 256 - FLIP

sofá de espuma.





# ESCANEIE O QR CODE E VEJA A MELHOR FORMA DE DESEMBALAR SEU ESTOFADO.



#### Dimensões

#### Modulo canto

Altura: 95 cm; Profundidade: 90 cm; largura: 96 cm;

Profundidade do assento: 51 cm;

#### Modulo assento

Altura: 95 cm; Profundidade: 90 cm; largura: 96 cm;

Profundidade do assento: 51 cm;

#### Informações importantes

- A espuma pode levar de 24 a 48 horas para retornar à sua forma original após ser prensada. Por isso, recomendamos aguardar esse período antes do uso.
- Evite sol direto para prevenir ressecamento e desbotamento.
- Não use objetos pontiagudos que possam danificar o revestimento.
- Evite pulos ou peso excessivo em um único ponto.
- Limpe com pano úmido e sabão neutro, sem produtos agressivos.
- Mantenha longe da umidade para evitar mofo.
- Gire almofadas (se possível) para desgaste uniforme.
- Movimente com cuidado, sem arrastar.
- Use capas protetoras para maior durabilidade.

#### Juntando os módulos:

Para uma melhor experiência, recomendamos unir os módulos.

Para isso, utilize o regulador que acompanha o produto:

- 1. Passe a tira de velcro pelo orifício do regulador.
- 2. Puxe para ajustar e fixar.
- 3. Em seguida, pressione o velcro para colar, conforme demonstrado na imagem.

