






MANUAL DE MONTAGEM

NESHER BARONESA PANELEIRO

02 PT 03 GAV FORNO 700



TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto a vícios de produção, conforme a Lei 8078/90, nos limites estabelecidos:

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda, estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias relativos a garantia legal nos termos do artigo 26,II do CDC.

Constando o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo, assim como a mão-de-obra aplicada.

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é responsabilidade da Neshher. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, inclusive em toda e qualquer região litorânea.

A Neshher se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.

EXCLUSÃO DA GARANTIA











O presente termo exclui de sua garantia:










- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrente de agentes externos (inundações, incêndio, etc);
- danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este manual;
- despesas de transporte, frete ou seguro;
- defeitos oriundos da utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.

A Neshher não se responsabiliza por incorreta instalação de cubas pias, mármores, granitos ou similares. Também não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como pelos danos que estes possam a vir causar no produto.

A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Neshher não se responsabiliza por danos causados por instalações dos armários em paredes inadequadas.

1	LATERAL DIREITA	1	2.050	450	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	2.050	450	15
3	TAMPO DE GAVETA / PRATELEIRA INFERIOR	2	670	450	15
4	BASE	1	670	450	15
5	TAMPO / PRATELEIRA SUPERIOR	2	670	450	15
6	MOLDURA LATERAL DIREITA	1	2.050	30	18
7	MOLDURA LATERAL ESQUERDA	1	2.050	30	18
8	MOLDURA SUPERIOR	2	640	30	18
9	MOLDURA INFERIOR	2	640	30	18
10	FUNDO TRASEIRO INFERIOR	2	695	425	2,5
11	FUNDO TRASEIRO SUPERIOR	2	695	360	2,5
12	FUNDO TRASEIRO FORNO	1	695	450	2,5
13	FUNDO DE GAVETA	3	597	399	2,5
14	AFASTADOR DE GAVETA	6	400	40	15
15	LATERAL DE GAVETA DIREITA MAIOR	2	400	200	15
16	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA MAIOR	2	400	200	15
17	TRASEIRO DE GAVETA MAIOR	2	585	200	15
18	TRAVESSA DE GAVETA MAIOR	2	585	70	15
19	LATERAL DE GAVETA DIREITA MENOR	1	400	90	15
20	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA MENOR	1	400	90	15
21	TRASEIRO DE GAVETA MENOR	1	584	90	15
22	PORTA SUPERIOR	2	635	323	15
23	FRENTE DE GAVETA MAIOR	2	635	283	15
24	FRENTE DE GAVETA MENOR	1	635	124	15
25	TRAVESSA TRASEIRA	1	670	70	15

CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA	36	B  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	77
C  CALÇO PARA DOBRADIÇA 35mm	4	D  PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM	4
E  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	10	F  CAVILHA 8x30mm	46
G  PREGO 10x10 COM CABEÇA	80	H  PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	8
I  CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	6	J  BUCHA DE PAREDE DE 8mm	6
K  PISTÃO A GÁS 60N	2	L  DOBRADIÇA ALTA CANECO 35mm	4
M  BATENTE DE SILICONE	4	N  PUXADOR J	5

<p>O</p> <p>TAPA FURO ADESIVO 12mm</p>  <p>40</p>	<p>P</p> <p>CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA</p>  <p>6</p>
<p>Q</p>  <p>FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO</p> <p>12</p>	<p>R</p>  <p>DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO</p> <p>12</p>
<p>S</p>  <p>PARAFUSO MINIFIX</p> <p>10</p>	<p>T</p> <p>PÉS</p>  <p>4</p>
<p>U</p>  <p>TAMBOR MINIFIX</p> <p>10</p>	<p>V</p>  <p>TAMPA MINIFIX</p> <p>10</p>
<p>W</p>  <p>PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA 350x35mm</p> <p>3</p>	<p>X</p>  <p>PARAFUSO 3X 16mm CABEÇA CHATA</p> <p>12</p>
<p>Y</p>  <p>PARAFUSO 3,5X50mm CABEÇA CHATA</p> <p>8</p>	<p>Z</p>  <p>PARAFUSO 3,5X 25mm CABEÇA CHATA</p> <p>18</p>
<p>A1</p>  <p>PARAFUSO 3,5X14mm CABEÇA CHATA</p> <p>44</p>	<p>A2</p>  <p>SUPORTE ANGULAR 04.08.016</p> <p>18</p>

Ferramentas para montagem e instalação



PARAFUSADEIRA



FURADEIRA



NÍVEL



TRENA



MARTELO



CHAVE PHILIPS E FENDA

Montagem





Instalação





PASSO 1

1 - Alinhar o pé T com o furo da base 4 e fixá-los com os parafusos Y (5x50mm)




PASSO 3

1 - Fixar os afastadores 14 nas marcações das laterais 1 e 2 utilizando os parafusos Z (3,5x25mm)
2 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1 e 2 e fixe-as com os parafusos A1 (4x14mm)





PASSO 2

1 - Para montagem das corredeiras nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto
2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente





PASSO 4

- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 3; 4 e 5
- 2 - Encaixar a peça 3 e as peças 4 e 5 na lateral 1
- 3 - Fixar as peças com os parafusos A (3,5x40mm)





PASSO 9

- 1 - Inserir os minifix S na peça 23
- 2 - Encaixar a peça 23 no conjunto montado
- 3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips girar até travar
- 4 - Fixar os puxadores N utilizando parafusos B 4X14mm




PASSO 5

- 1 - Fixar a peça 2 nas peças 3; 4 e 5
- 2 - Fixar as peças com os parafusos A (3,5x40mm)
- 2 - Fixar a travessa traseira 25 com parafuso a 3,5x40mm





PASSO 10

- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 19, 20 e 21
- 2 - Encaixar as peças 21 na lateral 19 e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)
- 3 - Encaixar a peça 16 e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)
- 4 - Fixar a peça 24 com parafuso S e tambor U (3,5x40mm)
- 5 - Fixar o puxador N com parafuso B 4X14mm





PASSO 6

- 1 - Alinhar uma das peças 11 e fixá-la com pregos G (10x10) na parte de cima e nas laterais
- 2 - Em seguida alinhar as demais peças 10, 11 e 12, fixá-las com os pregos G (10x10) nas laterais e base
- 3 - Na junção entre as peças utilizar os pregos G (10x10) com o fixador metálico Q



PASSO 11


- 1 - Encostar a correção W (350x35mm) na frente de gaveta, alinhar os furos com as marcações da lateral e fixar com parafuso A1 (3,5x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo L entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos X (3x16mm)



OBS - Para a Gaveta menor fazer a correção na parte inferior da lateral de gaveta para fixá-la.



PASSO 7

- FIXAÇÃO NA PAREDE**
ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.
- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
 - 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira
 - 3 - Insira o conjunto de parafuso e bucha no furo e aperte até o final para travar




PASSO 8

- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 15, 16 17 e 18
- 2 - Encaixar as peças 17 e 18 na lateral 15 e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)
- 3 - Encaixar a peça 13 no conjunto
- 4 - Encaixar a peça 16 do outro lado e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)





PASSO 12

- 1 - Montar o quadro com as peças 6, 7, 8 e 9, fixando com parafusos Y 3,5x50





PASSO 13

1 - Colocar o quadro das molduras montada na caixa do armário e fixa-las com o acessório A2 e parafusos B 4x14mm





PASSO 14

1 - Encaixe as dobradiças L (Slow Motion) nas portas 22 e fixe-as com os parafusos B 4x14mm
2 - Encaixe o puxador N e fixe-o com parafusos B 4x14mm





PASSO 15

1 - Fixar os calços C na peça 22 com os parafusos H (17mm)






PASSO 16

1 - Fixar o acessório K com parafusos B 4x14mm nas marcações das peças



PASSO 17



1 - Encaixe a haste do pistão K nos suportes que foram fixados na lateral e porta
2 - A parte mais grossa ficará apoiada na porta e a mais fina na lateral



PASSO 18

Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada



PASSO 19

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

- 1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone Q nos cantos inferior e superior de todas as portas
- 4 - Encaixe as tampas M sobre os tambores dos minifix das gavetas

