




MANUAL DE MONTAGEM

# NESHER BARONESA BALCÃO

## 01 PT 01 GAV 800



## TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto a vícios de produção, conforme a Lei 8078/90, nos limites estabelecidos:

### DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda, estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias relativos a garantia legal nos termos do artigo 26,II do CDC.

Constando o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo, assim como a mão-de-obra aplicada.

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é responsabilidade da Neshher. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, inclusive em toda e qualquer região litorânea.

A Neshher se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.

### EXCLUSÃO DA GARANTIA















O presente termo exclui de sua garantia:















- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrente de agentes externos (inundações, incêndio, etc);
- danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este manual;
- despesas de transporte, frete ou seguro;
- defeitos oriundos da utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.

A Neshher não se responsabiliza por incorreta instalação de cubas, pias, mármore, granitos ou similares. Também não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como pelos danos que estes possam vir a causar no produto.


A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Neshher não se responsabiliza por danos causados por instalações dos armários em paredes inadequadas.


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP.	LARG.	ESP.
1	LATERAL DIREITA	1	670	450	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	670	450	15
3	BASE	1	770	450	15
4	PRATELEIRA	1	770	450	15
5	TRAVESSA SUPERIOR	2	770	66	15
6	AFASTADOR DE GAVETA	2	400	40	15
7	LATERAL DE GAVETA DIREITA	1	400	200	15
8	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA	1	400	200	15
9	TRASEIRO DE GAVETA MAIOR	1	684	200	15
10	TRAVESSA DE GAVETA MAIOR	1	685	70	15
11	MOLDURA LATERAL	2	670	30	18
12	MOLDURA INFERIOR	1	740	30	18
13	FUNDO TRASEIRO	2	795	345	2,5
14	FUNDO DE GAVETA	1	697	399	2,5
15	TAMPO	1	801	456	30
16	RODA TAMPO	1	801	100	15
17	PORTA BASCULANTE	1	735	283	15
18	FRENTE DE GAVETA	1	735	283	15


CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  20 PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA	20	B  40 PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	40
C  2 CALÇO PARA DOBRADIÇA 35mm	2	D  2 PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM	2
E  8 PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	8	F  26 CAVILHA 8x30mm	26
G  34 PREGO 10x10 COM CABEÇA	34	H  4 PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	4
I  4 CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	4	J  4 BUCHA DE PAREDE DE 8mm	4
K  1 PISTÃO A GÁS 60N INVERSO	1	L  2 DOBRADIÇA ALTA CANECO 35mm	2
M  2 BATENTE DE SILICONE	2	N  2 PUXADOR J	2


<div>O</div> <div>TAPA FURO ADESIVO 12mm</div> <div></div> <div>24</div>	<div>P</div> <div>CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA</div> <div></div> <div>4</div>
<div>Q</div> <div>FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO</div> <div></div> <div>8</div>	<div>R</div> <div>DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO</div> <div></div> <div>4</div>
<div>S</div> <div>PARAFUSO MINIFIX</div> <div></div> <div>4</div>	<div>T</div> <div>PÉS</div> <div></div> <div>4</div>
<div>U</div> <div>TAMBOR MINIFIX</div> <div></div> <div>4</div>	<div>V</div> <div>TAMPA MINIFIX</div> <div></div> <div>4</div>
<div>W</div> <div>PAR CORREDIÇA TElescÓPICA 350x35mm</div> <div></div> <div>1</div>	<div>X</div> <div>PARAFUSO 3X 16mm CABEÇA CHATA</div> <div></div> <div>4</div>
<div>Y</div> <div>PARAFUSO 3,5X50mm CABEÇA CHATA</div> <div></div> <div>2</div>	<div>Z</div> <div>PARAFUSO 3,5 X 25mm CABEÇA CHATA</div> <div></div> <div>10</div>
<div>A1</div> <div>PARAFUSO 3,5X14mm CABEÇA CHATA</div> <div></div> <div>12</div>	<div>A2</div> <div>SUPORTE ANGULAR 04.08.016 NOGAL SEVILHA</div> <div></div> <div>9</div>


Ferramentas para montagem e instalação


PARAFUSADEIRA


FURADEIRA

NÍVEL

TRENA

MARTELO

CHAVE PHILIPS

E FENDA

Montagem


Instalação

PASSO 1

T 4

E 4

1 - Alinhar o pé T com o furo da base 3 e fixá-los com os parafusos E (5x50mm)




PASSO 2

W 4

1 - Para montagem das corredeiras nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto

2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente



PASSO 3

Z 4

I 4

B 12


H 4

C 2

1 - Fixar os afastadores 6 nas marcações das laterais 1, 2 utilizando os parafusos Z (3,5x25mm)



2 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1, e 3, e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)

3 - Colocar as cavilhas F na peça 1, 2 e 4 e o acessório C fixado com parafuso H 17mm na peça 4.




## PASSO 4


- 1 - Encaixar a Base 3 na lateral 1 e fixar com os parafusos A (3,5x40mm)
- 2 - Encaixar a lateral esquerda 2 na base fixa-las
- 3 - Encaixar a prateleira 4 e fixa-la com parafusos A (3,5x40mm)




## PASSO 9




- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 7, 8, 9 e 10
- 2 - Encaixar as peças 9 e 10 na lateral 7 e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)
- 3 - Encaixar a peça 15 no conjunto
- 4 - Encaixar a peça 8 do outro lado e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)




## PASSO 5




- 1 - Fixar as peça 5 nas peças 1, e 2 com parafusos A (3,5x40mm)




## PASSO 10




- 1 - Inserir os minifix S na peça 18
- 2 - Encaixar a peça 18 no conjunto montado
- 3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips girar até travar
- 4 - Fixar o puxador N com parafuso B (4x14mm)





## PASSO 6




- 1 - Encaixar o Tampo 15 na estrutura e fixa-lo com parafuso Z (3,5x25mm)




## PASSO 11




- 1 - Encostar a correia W (350x35mm) na frente de gaveta, alinhar os furos com as marcações da lateral e fixar com parafuso A1 (4 x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo R entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos X (3x16mm)





## PASSO 7




- 1 - Fixar o roda tampo 16 no tampo 15 com parafuso A (3,5x40mm)
- 1 - Fixar os fundos 13 com acessório G e Q com ilustrado abaixo




## PASSO 12



- 1 - Montar o quadro com as peças 11, 12 fixando com parafusos Y 3,5x50
- 2 - Colocar o quadro das molduras montada na caixa do armario e fixa-las com o com acessório A2 e parafusos B 4x14mm



## PASSO 8




### FIXAÇÃO NA PAREDE





**ATENÇÃO:** Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira


e aperte até o final para travar




## PASSO 13




- 1 - Fixar as dobradiças L na porta 17 com parafuso B (4x14mm)
- 2 - Fixar o suporte do pistão na marcação da porta 17 com os parafusos do kit do pistão
- 3 - Fixar o puxador N com parafusos B (4x14mm)



PASSO 14




1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça L no calço C travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:




PASSO 16

Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:


- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada.



PASSO 15




1 - Encaixe a haste do pistão K nos suportes que foram fixados na divisão 3 e na porta 23 nos passos anteriores.  
2 - A parte mais grossa ficará apoiada na lateral e a mais fina na porta




PASSO 17

Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

- 1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone M nos cantos inferior e superior de todas as portas
- 4 - Encaixe as tampas V sobre os tambores dos minifix das gavetas



INSTRUÇÃO PARA MONTAGEM DAS MOLDURAS



TODAS AS MOLDURAS SÃO IDENTIFICADAS COM ETIQUETA QUE MOSTRA A POSIÇÃO DA PEÇA NO MOVEL