




MANUAL DE MONTAGEM

# NESHER BARONESA BALCÃO

## 01 PT 04 GAV 1200



## TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto a vícios de produção, conforme a Lei 8078/90, nos limites estabelecidos:

### DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda, estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias relativos a garantia legal nos termos do artigo 26,II do CDC.

Constando o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo, assim como a mão-de-obra aplicada.

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é responsabilidade da Neshher. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, inclusive em toda e qualquer região litorânea.

A Neshher se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.

### EXCLUSÃO DA GARANTIA















O presente termo exclui de sua garantia:















- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrente de agentes externos (inundações, incêndio, etc);
- danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este manual;
- despesas de transporte, frete ou seguro;
- defeitos oriundos da utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.

A Neshher não se responsabiliza por incorreta instalação de cubas pias, mármore, granitos ou similares. Também não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como pelos danos que estes possam vir causar no produto.


A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Neshher não se responsabiliza por danos causados por instalações dos armários em paredes inadequadas.


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP.	LARG.	ESP.
1	LATERAL DIREITA	1	670	450	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	670	450	15
3	DIVISÃO	1	640	450	15
4	BASE	1	1.169	450	15
5	PRATELEIRA	1	570	450	15
6	TRAVESSA SUPERIOR	2	1.169	66	15
7	AFASTADOR DE GAVETA	7	400	40	15
8	LATERAL DE GAVETA DIREITA MAIOR	2	400	200	15
9	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA MAIOR	2	400	200	15
10	TRASEIRO DE GAVETA MAIOR	2	499	200	15
11	TRAVESSA DE GAVETA MAIOR	2	500	70	15
12	LATERAL DE GAVETA DIREITA MENOR	2	400	90	15
13	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA MENOR	2	400	90	15
14	TRASEIRO DE GAVETA MENOR	2	499	90	15
15	MOLDURA LATERAL	2	670	30	18
16	MOLDURA CENTRAL	1	640	30	18
17	MOLDURA INFERIOR	1	1.140	30	18
18	FUNDO TRASEIRO	2	1.195	345	2,5
19	FUNDO DE GAVETA	4	512	399	2,5
20	TAMPO	1	1.201	456	30
21	RODA TAMPO	1	1.201	100	15
22	PORTA BASCULANTE	1	550	283	15
23	FRENTE DE GAVETA MAIOR	2	550	283	15
24	FRENTE DE GAVETA MENOR	2	550	124	15
25	PORTA TALHERES	1	499	384	60
26	TRAVESSA TRASEIRA	1	584	70	15


CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
<b>A</b>  <b>37</b> PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA		<b>B</b>  <b>63</b> PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	
<b>C</b>  <b>2</b> CALÇO PARA DOBRADIÇA 35mm		<b>D</b>  <b>4</b> PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM	
<b>E</b>  <b>11</b> PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA		<b>F</b>  <b>50</b> CAVILHA 8x30mm	
<b>G</b>  <b>50</b> PREGO 10x10 COM CABEÇA		<b>H</b>  <b>4</b> PARAFUSO DE UNIÃO 17mm	
<b>I</b>  <b>6</b> CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE		<b>J</b>  <b>6</b> BUCHA DE PAREDE DE 8mm	
<b>K</b>  <b>1</b> PISTÃO A GÁS 60N INVERSO		<b>L</b>  <b>2</b> DOBRADIÇA ALTA CANECO 35mm	
<b>M</b>  <b>2</b> BATENTE DE SILICONE		<b>N</b>  <b>5</b> PUXADOR J	


<div>O</div> <div>TAPA FURO ADESIVO 12mm</div> <div></div> <div>35</div>	<div>P</div> <div>CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA</div> <div></div> <div>6</div>
<div>Q</div> <div>FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO</div> <div></div> <div>5</div>	<div>R</div> <div>DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO</div> <div></div> <div>16</div>
<div>S</div> <div>PARAFUSO MINIFIX</div> <div></div> <div>12</div>	<div>T</div> <div>PÉS</div> <div></div> <div>5</div>
<div>U</div> <div>TAMBOR MINIFIX</div> <div></div> <div>12</div>	<div>V</div> <div>TAMPA MINIFIX</div> <div></div> <div>12</div>
<div>W</div> <div>PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA 350x35mm</div> <div></div> <div>4</div>	<div>X</div> <div>PARAFUSO 3X 16mm CABEÇA CHATA</div> <div></div> <div>16</div>
<div>Y</div> <div>PARAFUSO 3,5X50mm CABEÇA CHATA</div> <div></div> <div>3</div>	<div>Z</div> <div>PARAFUSO 3,5 X 25mm CABEÇA CHATA</div> <div></div> <div>29</div>
<div>A1</div> <div>PARAFUSO 3,5X14mm CABEÇA CHATA</div> <div></div> <div>54</div>	<div>A2</div> <div>SUPORTE ANGULAR 04.08.016 NOGAL SEVILHA</div> <div></div> <div>13</div>


Ferramentas para montagem e instalação


PARAFUSADEIRA


FURADEIRA

NÍVEL

TRENA

MARTELO

CHAVE PHILIPS

E FENDA

Montagem


Instalação

PASSO 1

T 5

E 5

1 - Alinhar o pé T com o furo da base 4 e fixá-los com os parafusos E (5x50mm)




PASSO 2

W 4

1 - Para montagem das corredeiras nas gavetas é necessário primeiramente separar o conjunto

2 - Levante a trava indicada no desenho abaixo e puxe a peça até separá-las totalmente



PASSO 3

Z 14

I 6

B 18


H 4

C 2

1 - Fixar os afastadores 7 nas marcações das laterais 1, 2 e na divisão 3 utilizando os parafusos Z (3,5x25mm)




2 - Posicione as cantoneiras I na borda traseira das peças 1, 2 e 3, e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)

3 - Colocar as cavilhas F na peça 5 e o acessório C fixado com parafuso H 17mm





## PASSO 4

- 1 - Encaixar a Base 4 na lateral 1 e fixar com os parafusos A (3,5x40mm)
- 2 - Encaixar a divisão 3 e lateral esquerda 2 na base fixa-las
- 3 - Encaixar a prateleira 5 entre a lateral esquerda 2 e divisão 3 e fixa-las com parafusos A (3,5x40mm)
- 4 - Encaixar a travessa traseira 26 e fixa-la com parafuso A (3,5x40mm)





## PASSO 5

- 1 - Fixar as peça 6 nas peças 1; 2 e 3 com parafusos A (3,5x40mm)





## PASSO 6

- 1 - Encaixar o Tampo 20 na estrutura e fixa-lo com parafuso Z (3,5x25mm)




## PASSO 7

- 1 - Montar o quadro com as peças 15, e 17, fixando com parafusos Y 3,5x50







15






## PASSO 8

- 1 - Fixar a moldura inferior 17 com parafusos A (3,5x40mm)



## PASSO 9

- 1 - Fixar o roda tampo 21 no tampo 20 com parafuso A (3,5x40mm)
- 1 - Fixar os fundos 18 com acessório G e Q com ilustrado abaixo





## PASSO 10

### FIXAÇÃO NA PAREDE


**ATENÇÃO:** Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira

e aperte até o final para travar






FURAR AQUI





## PASSO 11

- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 8, 9, 10 e 11
- 2 - Encaixar as peças 10 e 11 na lateral 8 e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)
- 3 - Encaixar a peça 19 no conjunto
- 4 - Encaixar a peça 9 do outro lado e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)





## PASSO 12

- 1 - Inserir os minifix S na peça 23
- 2 - Encaixar a peça 23 no conjunto montado
- 3 - Encaixar o tambor do minifix U nas laterais de gaveta e utilizando uma chave philips girar até travar
- 4 - Fixar o puxador N com parafuso B(4x14mm)





## PASSO 17

- 1 - Encaixe a haste do pistão K nos suportes que foram fixados na divisão 3 e na porta 23 nos passos anteriores.
- 2 - A parte mais grossa ficará apoiada na lateral e a mais fina na porta




## PASSO 13

- 1 - Inserir as cavilhas F (8x30mm) nas peças 12, 13 e 14
- 2 - Encaixar as peças 14 na lateral 12 e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)
- 3 - Encaixar a peça 13 e fixá-la com os parafusos A (3,5x40mm)
- 4 - Fixar a peça 24 com minifix S e tambor U
- 5 - Fixar o puxador N com parafuso B (4X14mm)





## PASSO 18

- 1 - Encaixar os conjuntos de gavetas no armário
- 2 - Verificar se os 2 lados estão bem encaixados
- 3 - Inserir o divisor de talheres 25 dentro da primeira gaveta



## PASSO 14



- 1 - Encostar a corrediça W (350x35mm) na frente de gaveta, alinhar os furos com as marcações da lateral e fixar com parafuso A1 (4 x14mm)
- 2 - Encaixe o fixador de fundo R entre o rasgo e o fundo de gaveta e fixe-os com os parafusos X (3x16mm)



## PASSO 19



Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada.



## PASSO 15








- 1 - Fixar as dobradiças L na porta 23 com parafuso B (4x14mm)
- 2 - Fixar o suporte do pistão na marcação da porta 23 com os parafusos do kit do pistão
- 3 - Fixar o puxador N com parafusos B (4x14mm)



## PASSO 20



Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

- 1 - Cole o tapa furo adesivo O (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica P sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone M nos cantos inferior e superior de todas as portas
- 4 - Encaixe as tampas V sobre os tambores dos minifix das gavetas




## PASSO 16

- 1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça L no calço C travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:





## INSTRUÇÃO PARA MONTAGEM DAS MOLDURAS



TODAS AS MOLDURAS SÃO IDENTIFICADAS  
COM ETIQUETA QUE MOSTRA  
A POSIÇÃO DA PEÇA NO MOVEL