

Manual Simplificado de Instalação: Parede Leve - Cedro Frisado

1. **Prepare a parede**

Limpe bem para tirar poeira e umidade — a cola fixa melhor assim.

2. **Marcação fácil**

Usando um lápis e régua, desenhe uma linha reta onde a placa vai encaixar, desde o chão.

3. **Aplicando a cola**

Vire a placa com o lado da madeira virado para baixo. Passe cola em linhas verticais e horizontais (parecendo um “#”) no verso.

4. **Colocando na parede**

Encoste a placa alinhada à linha e pressione com as mãos. Aperte do centro para as bordas para evitar bolhas.

5. **Encaixe entre placas**

Se usar mais de uma, encoste uma na outra pra tudo ficar com acabamento contínuo, sem trincas.

6. **Finalização das bordas**

Encaixe os perfis tipo H entre uma placa e outra, e o perfil tipo U nas laterais e topo — evita frestas.

7. **Ajustes simples**

Se precisar cortar, use uma serrinha pequena. Se tiver tomada ou luz, recorte com cuidado.

8. **Limpeza final fácil**

Se pegar cola, limpe com pano úmido. Depois, limpe só com pano seco após 24 h.

Por que escolher Cedro Frisado?

Ele tem marcas horizontais que criam um efeito moderno. Iluminação lateral valoriza esse visual. É ótimo para cabeceiras, salas ou áreas com destaque.